

Princípios de Comunicação de Dados



Prof: Adelson de Paula Silva Curso 2.018.




Meios de Transmissão



➤ Fibras Ópticas ≺



- . Constituída por núcleo e uma casca de fibra de vidro;
- . Atende a longas distâncias;
- . Imune às interferências eletromagnéticas e ruídos;
- . Taxa de transmissão da ordem de alguns Gbps;
- . Custo mais elevado e difícil manuseio




Como Funciona a Fibra Óptica



A fibra compõe-se basicamente de um núcleo e uma casca. Concêntricos entre si, os quais se diferem pelo índice de refração.

A diferença entre os índices de refração permite a obtenção da reflexão total de um raio luminoso que ingressa na fibra óptica.




Cor	Comprimento de onda (nm)	Frequência (THz)
Vermelho	625 a 740	480 a 405
Laranja	590 a 625	510 a 480
Amarelo	565 a 590	530 a 510
Verde	500 a 565	600 a 530
Ciano	485 a 500	620 a 600
Azul	440 a 485	680 a 620
Violeta	380 a 440	790 a 680
1-1-1-	hertzianas (10° 3.10° 10° 3.	10" 3.10" 10" 3.10° 10" 3.

Gráfico que ilustra o espectro de radiações e todas as frequências. Fonte: GREF - Grupo de Reelaboração do Ensino de Física - http://www.if.usp.br/gref

Como Funciona a Fibra Óptica





Como Funciona a Fibra Óptica




- Mudança na direção e velocidade quando uma onda de luz passa de um meio para o outro.
- " Lei de Snell-Descartes:


$$n1*sen(fi1) = n2*sen(fi2)$$

- Na transição de um meio mais refringente (n2) para menos refringente (n1), se o ângulo for superior a um ângulo crítico, ocorre reflexão total.
- " Ângulo crítico = arc.sen(n1/n2)

Reflexão Total




Lembrando que (n) da água > (n) do ar




Fibras Ópticas



Fibra multimodo de índice degrau







- Fibras de índice degrau: Possui o núcleo composto por um material homogêneo, de índice de refração constante e sempre superior ao da casca (N2 > N1). A luz incidente pode percorrer diversos caminhos, o que ocasiona o alargamento do impulso luminoso após percorrê-la.

Fibras Ópticas



Fibra multimodo de índice gradual






- Fibras de índice gradual: Possui o núcleo composto por um índice de refração variável, crescente da periferia para o centro.


Essa variação gradual do índice permite a redução do alargamento do impulso luminoso (menor atenuação).

Fibras Ópticas



Fibra monomodo





- Fibras Monomodais: Possui um núcleo de reduzidas dimensões, que a partir de um determinado comprimento de onda de luz, transmite somente em um modo. Esta característica reduz drasticamente o alargamento do impulso. Esta redução, por sua vez, garante uma excepcional condição para transmissão de grande número de informações simultâneas.



A fibra óptica trabalha geralmente dentro do limite de -20° a 60° C. As fibras transmitem nas seguintes janelas de comprimento de onda:

Monomodal: 1310, 1550 e 1680 nm Multimodo gradual (IG): 850 nm e 1310nm.

Algumas Faixas de atenuação e largura de banda:

```
Multimodo (IG) à 850 \text{ nm}: <= 3.0 \text{ db} /> = 250 \text{ MHz}
                      à 1310 nm: < = 1,0 \text{ db} /> = 500 \text{ MHz}
                      à 1310 nm: < = 0.50 \text{ db} / > 1 \text{ GHz}
Monomodo
                      à 1550 \text{ nm}: < = 0.30 \text{ db} / > 2 \text{ GHz}
```


A fibra é entregue em rolos de fibra de 3 à 25 km.

As fibras utilizadas atualmente se classificam nos seguintes tipos:

- Fibras Tight Buffer;
- Fibras Loose;
- Fibras Loose auto-sustentavel.

Janelas Ópticas







Causas de Perdas de Conexão da Fibra Óptica

É Perdas Intrínsecas - Causadas pelas diferenças entre fibras individuais


ó Difícil de eliminar mesmo melhorando a conexão

É Perdas Extrínsecas - Causadas pelas imperfeições na conexão

ó Pode ser minimizado com um bom design de conexão




Reflexão Interna Total na Fibra de Índice Degrau



$$\theta$$
 = AN = Abertura Numérica \approx n₁ $\sqrt{2}$ Δ = Í Cone de AceitaçãoÎ




Perdas Intrínsecas de Junção de Fibras Multimodo: depende da direção de transmissão







Fontes de Perdas Extrínsecas de Junção




Deslocamento lateral



separação na terminação




Inclinação angular




qualidade de terminação



Efeitos da Geometria de Junção da Fibra






diâmetro da casca

requer. típico: ± 1,0 μm


concentricidade núcleo/casca

requer. típico: > 0,8 μm



casca não circular

requer. típico: > 1,0%



Dobras

requer. típico: > 2 metros

Dispersão em Fibra Óptica



São diferentes atrasos de propagação dos modos que transportam a energia luminosa, tem por efeito a distorção dos sinais transmitidos. Os tipos de dispersão que predominam nas fibras são:

" Dispersão modal:

Este tipo de dispersão só existe em fibras do tipo multimodo (degrau e gradual) e é provocada basicamente pelos vários caminhos possíveis de propagação que a luz pode ter no núcleo.

Dispersão material:

Como o índice de refração depende do comprimento de onda e como as fontes luminosas existentes não são ideais, ou seja, possuem uma certa largura espectral finita, temos que cada comprimento de onda enxerga um valor diferente de índice de refração num determinado ponto.

Dispersão de guia de onda:

É provocado por variações nas dimensões do núcleo e variações no perfil de índice de refração ao longo da fibra óptica e depende também do comprimento de onda da luz.



Fibra Multimodo Convencional

Não conseguem suportar transmissões a 10 Gbps





LEDs, LASERs, e VCSELs...

É Luz Amplificada pela Emissão Estimulada de Radiação (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation -LASER)

ó Normalmente usado à 1310 nm com fibra Multimodo

É Diodo Emissor de Luz (LED)


- ó Emite luz quando aplicado uma corrente elétrica
- ó Barato
- ó Menos que 250 Mbps

É Laser de Emissão por superfície de cavidade vertical (Vertical Cavity Surface Emitting Laser - VCSEL)

- ó Emite luz como o LED
- ó Utiliza janela à 850 e 1310 nm
- ó Bem mais barato



Arquitetura de Í Switched LANÎ





Acessórios Ópticos



Emenda Mecânica



Distribuidor Óptico



Kit Emenda Mecânica




Terminador Óptico




Cordões e Conectores Ópticos



Emenda Mecânica











Conectores Ópticos

Multimodo (MM)	Monomodo (SM)
ST / SC / LC / FC / MTRJ / ESCOM	SC / LC / FC / E2000 / HMS






Acopladores Ópticos





Cordão Óptico e PigTail








Distribuidor Óptico

Distribuidor óptico com acopladores







Terminadores Ópticos


Terminadores ópticos Ligação com Pigtail





Cálculo do enlace Óptico





$Pdbm = 10 \log_{10} (P/1mW)$

Onde:

Pdbm é a potência em dbm

P é a potência em Watts.

Qual é a potência recebida no extremo oposto?

Perda óptica total da ligação = 3.4 dB + 0.8 dB + 0.8 dB = (-5.0 dB)

Potência recebida (dB) = Potência da Fonte (dB) . Perdas no enlace (dB)