## Prototipo 9

## **Adobe Tradicional**

Proceso	Materiales	Procedimiento	Ilustración
Etapa 1: Prensa Manual para adobe	Prensa Manual	La prensa manual se adquiero por medio de un convenio.  Obtención de la prensa dará al interior es de 40 cm de largo por 20 cm de ancho y 10 cm de espesor.	Ilustración 1 Adobera de 20 cm x 40 cm x 10 cm. Fuente: Propia del Autor
Etapa 2: Obtención de los materiales	Tierra	<ol> <li>Selección de la Tierra.</li> <li>Extracción de la Tierra.</li> <li>Limpieza de la Tierra.</li> <li>Refinado de la Tierra.</li> </ol>	Ilustración 2 Limpieza de Tierra. Fuente: Propia del Autor.
	Mucilago	<ol> <li>Selección de la Penca de Nopal.</li> <li>Limpieza de la Penca de Nopal.</li> <li>Abertura a la mitad de la Penca Nopal.</li> <li>Se raspa cuidadosamente la parte interna de la Penca de Nopal para la extracción de toda la babilla (mucilago).</li> <li>Se retirará toda la materia sólida por filtrado.</li> </ol>	Ilustración 3 Extracción de Mucilago de Nopal. Fuente: Propia del Autor.
	Pet	<ol> <li>Selección de la Paja.</li> <li>Limpieza de la Paja.</li> <li>Trituración de la Paja.</li> </ol>	

Ilustración

Extracción de Pet. Fuente: Propia del

Cal en polvo	<ol> <li>Obtención de Piedra Caliza</li> <li>Limpieza de Piedra Cliza</li> <li>Pulverización de Piedra Caliza (Por medios manuales se desintegro pegándole con un martillo hasta de Cal. Fuente: Propia del Autor</li> </ol>
	<ol> <li>Adquirir la piedra caliza de alta pureza.</li> <li>Se utiliza una artesa (tipo tina) en donde se agrega un volumen de agua.</li> </ol>
Cal añejada	<ul> <li>3. Se irán incorporando las piedras de Cal Viva al agua.</li> <li>4. Provoca una reacción exotérmica al contacto con el agua,</li> </ul>
	<ol> <li>Una vez lograda la Pasta, se remueve con la batidera o azadón, incorporando agua hasta llegar a un nivel óptimo.</li> </ol>
Agua	Suministro de agua potable libre de impurezas.

Tierra

Etapa 3: Proporciones para

la mezcla

Extracción de Agua. Fuente: Propia del Autor.

Ilustración

Para la realización de un Adobe Tradicional con medidas de 40 cm de largo por 20 cm de ancho con un espesor de 10 cm.

10 1/2 kilos.



Ilustración 8 Proceso

Para la realización de un Adobe Tradicional con medidas de 40 cm de largo por 20 cm de ancho con un espesor de 10 cm.

• 200 gramos.



Ilustración 9 Pesaje de Mucilago de Nopal. Fuente: Propia del Autor.

Para la realización de un Adobe Tradicional con medidas de 40 cm de largo por 20 cm de ancho con un espesor de 10 cm.

• 100 gramos.



Ilustración 10 Pesaje de Paja. Fuente: Propia del Autor.

Para la realización de un Adobe Tradicional con medidas de 40 cm de largo por 20 cm de ancho con un espesor de 10 cm.

1 kilo.



Ilustración 11 Pesaje de Cal. Fuente: Propia del Autor.

Pet

Mucilago

Cal

Cal Añejada

Etapa 3: Preparación de mezcla

Para la realización de un Adobe Tradicional con medidas de 40 cm de largo por 20 cm de ancho con un espesor de 10 cm.

• 1 kilo.



Ilustración 12 Pesaje de Cal. Fuente: Propia del Autor.

Para la realización de un Adobe Tradicional con medidas de 40 cm de largo por 20 cm de ancho con un espesor de 10 cm.

• 7½ Litros.



Ilustración 13 Proceso de medición de Agua. Fuente: Propia del Autor.

Se coloco la tierra (10 ½ kilos) en una plataforma para recibir los materiales posteriores.



Ilustración 14 Vaciado de tierra para la preparación de la argamasa. Fuente: Propia del Autor.

- Colocada la tierra (10 ½ kilos) en la plataforma se agregó la Cal (1 kilos).
- Se revolvió por medios manuales aproximadamente 3 minutos.

Se genero una mezcla fina al término de la revoltura.



Ilustración 15 Vaciado de cal. Fuente: Propia del Autor.

Mezcla de Tierra y Cal

Tierra Natural

 Obtención de mezcla fina puesta en la plataforma

Se deja orear aproximadamente 3 minutos para que produzca reacción entre los materiales mezclado.



Ilustración 16 Mezcla Fina de Tierra y Cal. Fuente: Propia del Autor.

- Colocada la Mezcla Fina (11 ½ kilos) en la plataforma se agregó la Cal añejada (500 Gramos).
- 2. Se revolvió por medios manuales aproximadamente 3 minutos.

Se genero una mezcla fina al término de la revoltura.



Ilustración 17 Revoltura para la preparación de la argamasa. Fuente: Propia del Autor.

Mezcla de Agua y Mucilago

Mezcla Fina y Cal Añejada

 Se vierte en un recipiente el Agua (7½ litros) y se le agrega el Mucilago de Nopal (200 Gramos).

Se revolvió por medios manuales aproximadamente 5 minutos.



Ilustración 18 Revoltura de Agua y Mucilago de Nopal. Fuente: Propia del Autor.

- Al termino de mezclarse se prepara nuevamente para recibir un nuevo material.
- Colocada la mezcla en la plataforma se agrega la mezcla obtenida del mucilago y el agua (7.700 litros).

Se revolvió por medios manuales aproximadamente 3 minutos.



Ilustración 19 Mezcla de Argamasa. Fuente: Propia del Autor.

	Mezcla Obtenida y Paja  web S  e S	compuesta de la mezcla fina y la mezcla del mucilago con agua, se prepara para revolver un nuevo material.  2. Colocada la mezcla compuesta en la plataforma se agrega paja (100 Gramos).  revolvió por medios manuales roximadamente 3 minutos.	Ilustración 20 Agregado de Paja a la argamasa. Fuente: Propia del Autor.
	⊋	Se revolvió por medios manuales aproximadamente 5 minutos.  deja orear aproximadamente 5 minutos ra que reaccionen los materiales.	llustración 21 Preparación de mezcla para el adobe tradicional. Fuente: Propia del Autor.
Fraguado	Preparación de la Prensa Manual	<ol> <li>Se prepara la prensa manual con agua para recibir la mezcla.</li> <li>Se vierte agua en todo el encofrado para tener mejor adherencia y sea más moldeable a la forma que se quiere obtener.</li> </ol>	Ilustración 22 Preparación de Adobera. Fuente: Propia del Autor.
Etapa 4: Fragua	Introducción de la mezcla	<ol> <li>Preparado el encofrado con agua se deja orear 3 minutos.</li> <li>Se vierte toda la mezcla por medios manuales.</li> </ol>	Ilustración 23 Vaciado de mezcla a hacia la adobera. Fuente: Propia del Autor.

- Colocada toda la mezcla en la adobera se deja fraguar.
- 2. Se deja fraguar aproximadamente 2 minutos.

Todo se hace por medios manuales.



Ilustración 24 Fraguado del adobe tradicional. Fuente: Propia del Autor.

- 1. Se desencofra después de los 2 minutos hábiles del fraguado.
- 2. Se coloca en un lugar a la intemperie.

Todo se hace por medios manuales.



Ilustración 25 Adobe Tradicional. Fuente: Propia del Autor.

- 1. El producto se encuentra terminado con una duración de 15 días hábiles para tu finalización.
- 2. La composición del producto fue totalmente exitosa gracias a sus propiedades morfológicas.
- 3. El comportamiento del producto es agradable al medio ambiente.



Ilustración 26 Producto terminado del Adobe Tradicional. Fuente: Propia del Autor.

Fraguado

Desencofrado