Prototipo 8

Adobe Tradicional

| Proceso | Materiales | Procedimiento | Ilustración |
|--------------------------------------|----------------|---|---|
| Etapa 1: Prensa Manual para adobe | Prensa Manual | La prensa manual se adquiero por medio de un convenio. Obtención de la prensa dará al interior es de 40 cm de largo por 20 cm de ancho y 10 cm de espesor. | Ilustración 1 Adobera |
| | | | de 20 cm x 40 cm x 10 cm. Fuente: Propia del Autor. |
| iteriales | Tierra | Selección de la Tierra. Extracción de la Tierra. Limpieza de la Tierra. Refinado de la Tierra. | |
| de los ma | | | llustración 2 Limpieza de Tierra. Fuente: Propia del Autor. |
| Etapa 2: Obtención de los materiales | Clara de Huevo | Abertura a la mitad del Huevo. Se selecciona cuidadosamente la yema de huevo para la extracción de la clara de huevo. | Ilustración 3 Extracción de Clara de Huevo. Fuente: Propia del Autor. |

- 1. Selección de la Paja.
- 2. Limpieza de la Paja.
- 3. Trituración de la Paja.

Paja

Cal en polvo



Ilustración 4 Selección de Paja. Fuente: Propia del Autor.

- 1. Obtención de Piedra Caliza
- 2. Limpieza de Piedra Cliza
- Pulverización de Piedra Caliza (Por medios manuales se desintegro pegándole con un martillo hasta hacerla polvo).



Ilustración 5 Selección de Cal. Fuente: Propia del Autor.

- Adquirir la piedra caliza de alta pureza.
- Se utiliza una artesa (tipo tina) en donde se agrega un volumen de agua.



- 3. Se irán incorporando las
- 4. piedras de Cal Viva al agua.
- Provoca una reacción exotérmica al contacto con el agua.
- Una vez lograda la Pasta, se remueve con la batidera o azadón, incorporando agua hasta llegar a un nivel óptimo.

llustración 6 Elaboración de Cal. Fuente: Propia del Autor.

Cal añejada

1. Suministro de agua potable libre de impurezas.



Ilustración Extracción de Agua. Fuente: Propia del Autor.

Para la realización de un Adobe Tradicional con medidas de 40 cm de largo por 20 cm de ancho con un espesor de 10 cm.

10 1/2 kilos.



Ilustración 8 Proceso de pesaje de Tierra Fuente: Natural. Propia del Autor.

Etapa 3: Proporciones para la mezcla

Para la realización de un Adobe Tradicional con medidas de 40 cm de largo por 20 cm de ancho con un espesor de 10 cm.

100 gramos.



Ilustración 9 Proceso de pesaje de Clara de Huevo. Fuente: Propia del Autor.

Para la realización de un Adobe Tradicional con medidas de 40 cm de largo por 20 cm de ancho con un espesor de 10 cm.

100 gramos.



Ilustración Proceso de pesaje de

Clara de Huevo

Para la realización de un Adobe Tradicional con medidas de 40 cm de largo por 20 cm de ancho con un espesor de 10 cm.

• 500 gramos.



Ilustración 11 Proceso de pesaje de Cal. Fuente: Propia del Autor.

Para la realización de un Adobe Tradicional con medidas de 40 cm de largo por 20 cm de ancho con un espesor de 10 cm.

• 1 kilo.



Ilustración 12 Proceso de pesaje de Cal. Fuente: Propia del Autor.

Para la realización de un Adobe Tradicional con medidas de 40 cm de largo por 20 cm de ancho con un espesor de 10 cm.

• 7½ Litros.



Ilustración 13 Proceso de medición de Agua. Fuente: Propia del Autor.

Cal Añejada

√gus

| Tierra Natural | Se coloco la tierra (10 ½ kilos) en una plataforma para recibir los materiales posteriores. | |
|---------------------------|---|--|
| Tierra | | llustración 14 Vaciado de tierra. Fuente: Propia del Autor. |
| Tierra y Cal | Colocada la tierra (10 ½ kilos) en la plataforma se agregó la Cal (500 Gramos). Se revolvió por medios manuales | |
| Mezcla de Tierra y Cal | aproximadamente 3 minutos. Se genero una mezcla fina al término de la revoltura. | llustración 15 Vaciado de cal. Fuente: Propia del Autor. |
| Mezcla Fina | Obtención de mezcla fina puesta en la plataforma Se deja orear aproximadamente 3 minutos para que produzca reacción entre los materiales mezclado. | |
| 2 | | llustración 16 Mezcla Fina de Tierra y Cal. Fuente: Propia del Autor. |
| Mezcla Fina y Cal Añejada | Colocada la Mezcla Fina (11 kilo) en la plataforma se agregó la Cal añejada (1 kilo). Se revolvió por medios manuales aproximadamente 3 minutos. | |
| Mezcla Fir | Se genero una mezcla fina al término de la revoltura. | Ilustración 17 Revoltura para la preparación de la argamasa. Fuente: Propia del Autor. |

Ilustración

Preparación

tradicional.

mezcla para el adobe

21

de

Fuente:

Propia del Autor.

| Etapa 4: Fraguado | la Prensa | 1. | Se prepara la prensa manual con agua para recibir la mezcla. Se vierte agua en todo el encofrado | |
|-------------------|------------------------------------|--------|---|--|
| | Preparación de la Prensa Manual | Manua | para tener mejor adherencia y sea más moldeable a la forma que se | Ilustración 22 |
| | | | quiere obtener. | Preparación de Adobera. Fuente: Propia del Autor. |
| | Introducción de la mezcla | 1. | Preparado el encofrado con agua se | |
| | | | deja orear 3 minutos. | |
| | | 2. | Se vierte toda la mezcla por medios manuales. | |
| | | | | llustración 23 Vaciado de mezcla a hacia la adobera. Fuente: Propia del Autor. |
| | Fraguado | 1. | Colocada toda la mezcla en la | RELEASE LANGE |
| | | | adobera se deja fraguar. | |
| | | 2. | Se deja fraguar aproximadamente 2 | |
| | | | minutos. | |
| | | Todo s | e hace por medios manuales. | |
| | Ē | | | llustración 24 Fraguado del adobe tradicional. Fuente: Propia del Autor. |
| | | 1 | So decemente despuée de les 2 | |
| | Desencofrado | 1. | Se desencofra después de los 2 minutos hábiles del fraguado. | Charles and a second |
| | | 2. | | |
| | | ۷. | oc coloca en un lugar a la intempene. | |

Etapa 5: Producto terminado

- 1. El producto se encuentra terminado con una duración de 15 días hábiles para tu finalización.
- 2. La composición del producto fue totalmente exitosa gracias a sus propiedades morfológicas.
- El comportamiento del producto es agradable al medio ambiente.



Ilustración 26 Producto terminado del Adobe Tradicional. Fuente: Propia del Autor