Menú completo:
dAFCrPS:
d: Menú directo,
A: Nº Curva de Aceleración
F: № de configuración de Frenada
C: Configuración extensa
r: Configuración rápida
P: comportamiento potes
Salir
Configuración extensa
crFAPdLCS:
c: Calibracion
r: Reset
F: Freno Configuración de freno
A: Aceleración. Configuración de Aceleración
P: Algoritmo de control de Potencia
d: Tiempo freno dinámico total
L: Lectura Voltios
C: Configuración de potes
S: Salir
Importante:
P: Algoritmo de control de Potencia
opciones 12S. La 1 es la que hay que probar con valor 2 de control
C: Configuración potes:
1234: Escoges el pote
SFcPAgrLb:

S: Sensibilidad
F: Freno
c: altura de curva de aceleración
P: Configuración de algoritmo de control de potencia seleccionado(antispin)
A: Punto de potencia
g: Posicion de gatillo para el punto de potencia
r: Menú rápido
L: Limitación de potencia
b: borrar asignación de la función al pote
Menú rápido:
cFSdPAgL
c: potencia curva a mitad de gatillo
F: Nº de configuración freno progresivo
S: Sensibilidad
d: Potencia del freno progresivo, deceleración
P: Control de potencia
A: cantidad aceleración de la curva
g: puntos de gas
L: límite potencia