ENDE
POS 1
R4
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
R 4
^ ° ! 1 " 2 ² § 3 ³ $ 4 % 5 & 6 / 7 { (8 [ ) 9] = 0 } ? ß \ ` ´ ← ENTF
R3
Q @ W E € R T Z U I O P Ü * + ~ ↵ BILD↑
R 2
A S D F G H J K L Ö Ä # ' BILD↓
R 1
> < | Y X C V B N M , ; . : - _ ⇧
R1
STRG WIN ALT ALT FN STRG

R1

R3 
Q
@

R2
L