
VCC
U2
SNAP ADAPTER
1
2
3
4
VTG
GND
MISO
RX
MOSI/TX
RESET
SCK
8
7
6
5
GND
VCC
U1
20
18
17
1
19
MISO
MOSI
RESET
SCL
ATtiny2313A
5
4
XTAL1
XTAL2
10
GND
GND
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
12
13
14
15
16
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
2
3
6
7
8
9
11
R1(PB4)
330
R2(PB2)
330
R3(PB3)
330
Common Anode Tricolor LED
U3
R
G
B
4
VCC
GND
Pin 1 = KCOM Pin = GND
SW1
5 Pushbutton Switch