Fonctionnement de la station météo Anna M

La carte « Wemos D1 mini » est programmée avec le code « Station Météo Anna MANI».

Ce code transforme le Wemos D1 mini en station météo connectée. Pour l'utiliser, il faut brancher des capteurs à la station météo, puis Il faut connecter la station météo à un routeur wifi (une « box » comme on dit sur les publicités). Tous les ordinateurs connectés à ce routeur wifi peuvent « appeler » des données sur la station météo.

Le programme chargé sur le Wemos D1 mini fait fonctionner un serveur web qui renvoie des pages web avec les données qu'il récupère des capteurs.



Plusieurs capteurs numériques peuvent être branchés sur la station météo (Pression atmosphérique, température, température-humidité).

On peut y brancher aussi un capteur analogique. Par défaut c'est une photo-résistance, mais ça peut être n'importe quel capteur analogique (potentiomètre par exemple).

Il est possible de contrôler 2 sorties du Wemos via le web pour allumer une led ou activer un relais.

Il y a également deux entrées pour un bouton poussoir.

L'utilisation de SNAP! permet d'exploiter la station météo Anna MANI de manière créative et ludique, en s'appuyant sur la programmation par bloc.






Station météo Anna MANI - 2017 ANY SCIENCES





Les différents capteurs et actionneurs de la station météo sont connectés aux différentes broches du Wemos selon ce schéma :



Les données issues des capteurs sont publiées sur des pages web délivrées par le serveur du Wemos. L'adresse web est composée de l'adresse IP de votre Wemos http://---IP--- et de l'adresse de la donnée.

Capteur ou Actionneur	Branché sur la Broche	URL	résultat	Si le capteur n'est pas connecté
DS18B20 - Thermomètre	D3	http://IP/temp_ds	Renvoie la valeur (21 par ex.) en °C	-127
BMP280 - Thermomètre	D2 et D1	http://IP /temp_bmp	Renvoie la valeur (21 par ex.) en °C	-144
BMP280 - Pression	D2 et D1	http://IP/ press_bmp	Renvoie la valeur (1013 par ex.) en hPa (hectopascal)	1314.15
DHT11 - Thermomètre	D0	http://IP/ temp	Renvoie la valeur (21 par ex.) en °C	nan
DHT11 - Hygrométrie	D0	http://IP/ hum	Renvoie la valeur (75 par ex.) en % d'humidité.	nan
LED1	D8	Allumer : http://IP/led1_on Eteindre : http://IP/led1_off	Met la broche D8 en HIGH Met la broche D8 en LOW	Ce n'est pas un capteur
LED2	D7	Allumer : http://IP/led2_on Eteindre : http://IP/led2_off	Met la broche D7 en HIGH Met la broche D7 en LOW	Ce n'est pas un capteur
Bouton Poussoir 1	D6	http://IP /bp1	Renvoie 0 ou 1 si appui	0
Bouton Poussoir 2	D5	http://IP/bp2	Renvoie 0 ou 1 si appui	0
Photo-résistance	A0	http://IP/analog	Renvoie la valeur (99 par ex.). La plage de donnée s'étend de 0 à 1023.	Données parasites
LED de la carte	D4	Non programmée	S'allume lorsque la station météo est bien connectée à votre routeur Wifi.	Ce n'est pas un capteur

La station étant connectée, il devient possible d'interagir avec des services en ligne :

- IFTTT: pour déclencher des actions complexes (If This Then That Si il se passe ceci, alors déclenche cela).
- Thingspeak : pour réaliser des relevés météo et suivre l'évolution du temps

Station météo Anna MANI - 2017 ALIX SCIENCES



