Arquitetura de Computadores

PROF. DR. ISAAC

8051 -Registradores

- ➤ Usados para armazenar temporariamente informações enquanto os dados estão sendo processados.
- > São as estruturas de memória mais rápidas e caras.
- > Registradores mais comuns:
 - o A, B, R0 R7: registradores de 8 bits.
 - O DPTR: [DPH:DPL] Registrador de 16 bits.
 - o PC: Contador do Programa-16 bits.
 - 4 conjuntos de bancos de registradoresR0-R7.
 - Ponteiro da pilha SP.
 - o PSW: Program Status Word (flags).
 - SFR : Special Function Registers. Controla os periféricos onboard.

Instruções do MSC-51

Convenções empregadas no estudo do conjunto de instruções.

Símbolo	Significado
Rn	Qualquer um dos registradores: R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7.
@Ri	Qualquer um dos registradores: R0, R1.
#dt8	Um número de 8 bits.
#dt16	Um número de 16 bits.
end8	Um endereço de 8 bits, faz referência à RAM interna.
end11	Um endereço de 11 bits, faz referência à memória de dados externa.
end16	Um endereço de 16 bits, faz referência à memória de dados externa.
rel	Um deslocamento relativo de 8 bits, em complemento 2: de -128 a +127.
bit	Endereço de um bit da RAM interna (da área acessível bit a bit).
Α	Acumulador.
Acc	Endereço do acumulador (E0H).

Instruções do MSC-51

Tipo	Quantidade
Aritméticas	24
Lógicas	25
Transferência (cópia) de Dados	28
Booleanas	17
Saltos	17

Instruções aritméticas: envolvem operações do tipo soma, subtração, multiplicação, divisão, incremento e decremento.

Instruções lógicas: fazem operações bit a bit com registradores e também rotações.

Instruções do MSC-51

Instruções de transferência (cópia) de dados: copiam bytes entre os diversos registradores e a RAM interna.

Instruções booleanas: essas instruções são denominadas booleanas porque trabalham com variáveis lógicas (variável de 1 bit). Como o próprio nome sugere, elas são talhadas para resolver expressões booleanas.

Instruções de desvio: desviam o fluxo de execução do programa, chamam subrotinas, fazem desvios condicionais e executam laços de repetição.

Instruções do 8051

Lógica	Aritmética	Memória	Outros
ANL 🗸	ADD 🗸	MOV	NOP
ORL •	ADDC •	MOVC	RET e RETI
XRL 🗸	SUBB √	MOVX •	ACALL e LCALL
CLR •	MUL 🗸	PUSH	JMP 🗸
CPL 🗸	DIV	POP	AJMP √
RL 🗸	INC 🗸	XCH 🗸	LJMP √
RLC •	DEC 🗸	XCHD √	SJMP √
RR 🗸	DA		JB e JNB
RRC •			JZ e JNZ
SWAP			JC e JNC
SETB √			JBC
			DJNZ
			CJNE

Instruções de Desvio

Instruções de Desvio:

Saltos Condicionais

Instrução - JZ

Operação: JZ

Função: Desvia se o acumulador for zero

Sintaxe: JZ endereço

Descrição: JZ desvia para o endereço especificado em *endereço* se o valor armazenado no acumulador for zero.

Exemplo:

• JZ LABEL

Instrução - JNZ

Operação: JNZ

Função: Desvia se o acumulador não for zero

Sintaxe: JNZ endereço

Descrição: JNZ desvia para o endereço especificado em *endereço* se o valor armazenado no acumulador não for zero.

Exemplo:

JNZ LABEL

Instrução - CJNE

Operação: CJNE

Função: Compara e desvia se não igual

Sintaxe: CJNE operando1, operando2, endereço

Descrição: CJNE compara o valor dos operando e salta para o endereço se os dois não forem iguais. O bite de Carry (**C**) é setado se o *operando1* for menor que o *operando2*, caso contrário, C=0.

Exemplo:

- CJNE @R1, #24H, LABEL
- CJNE A, #01H, LABEL
- CJNE A, 60h, LABEL
- CJNE R6, #12H, LABEL

Instruções JZ, JNZ e CJNE

Condição					Bytes	MC	Op1	Op2	Op3
A = 0	JZ		rel		2	2	60	rel	-
$A \neq 0$	JNZ						70	rel	-
A ≠ (end8)	CJNE	Α	end8,	,rel	3	2	B5	end8	rel
A ≠ #dt8		Α					B4	dt	rel
Rn ≠ #dt8	CJNE	Rn	,#dt	rel,	3	2	B8+n	dt	rel
@Ri ≠ #dt8		@Ri					B6+i	dt	rel

Instruções de saltos condicionais.

Instruções de Desvio:

Laços de Repetição

Instrução - DJNZ

Operação: DJNZ (decrement and jump if not zero).

Função: Decrementa e desvia se não for zero

Sintaxe: DJNZ registrador, endereço

Descrição: DJNZ decrementa o valor do *registrador*. Se o novo valor do registrador não for zero, o programa desviará para o endereço especificado em *endereço*. Essa instrução é análoga ao comando for que existe em C.

Exemplo:

- DJNZ 40h, LABEL
- DJNZ R6, LABEL

Instrução - DJNZ

			Bytes	MC	Op1	Op2	Op3
DJNZ	Rn	,rel	2	2	D8+n	rel	
	end8		3	2	D5	end8	rel

Instruções para construir laços de programa.

Instruções de Desvio:

Desvios Baseados em Bits

Instrução - JC

Operação: JC

Função: Desvia se Carry==1

Sintaxe: JC endereço

Descrição: JC desvia para o endereço especificado em *endereço* se o bit de Carryr(C) estiver setado.

Exemplo:

JC LABEL

Instrução - JNC

Operação: JNC

Função: Desvia se Carry==0

Sintaxe: JNC *endereço*

Descrição: JNC desvia para o endereço especificado em *endereço* se o bit de carry for 0.

Exemplo:

JNC LABEL

Instrução - JB

Operação: JB

Função: Salta se o bit estiver setado

Sintaxe: JB bit, endereço

Descrição: JB desvia para o endereço especificado em *endereço* se o bit indicado por *bit* estiver setado.

Exemplo:

• JB P1.2 LABEL

Instrução - JNB

Operação: JNB

Função: Salta se bit não setado

Sintaxe: JNB bit, endereço

Descrição: JNB desvia para o endereço indicado por *endereço* se o bit indicado em *bit não estiver setado*.

Exemplo:

• JNB P1.3, LABEL

Instrução - JBC

Operação: JBC

Função: Salta se bit estiver setado

Sintaxe: JBC bit, endereço

Descrição: JBC que faz um desvio se o bit especificado estiver em 1 e logo em seguida complementa o bit.

Exemplo:

• JBC P1.3, LABEL

Instruções JC, JNC, JB, JNB e JBC

		Bytes	MC	Op1	Op2	Op3
JC	rel	2	2	40	rel	-
JNC	rel	2	2	50	rel	-
JB				20	bit	rel
JNB	bit,rel	3	2	30	bit	rel
JBC				10	bit	rel

Instruções de desvios baseados em bits.

Instruções de Desvio:

Chamadas de Subrotinas

Chamadas de Subrotinas

As **subrotinas** são úteis para evitar a repetição de trechos de programas. Antes de efetivar o desvio para a subrotina, o processador armazena na pilha o endereço de retorno, para que possa recuperá-lo por ocasião do regresso.

Esse empilhamento de endereços permite que, de dentro de uma subrotina, se faça chamada para uma outra subrotina.

Instrução - ACALL

Operação: ACALL

Função: Chamada absoluta dentro do bloco de 2K

Sintaxe: ACALL endereço

Descrição: ACALL chama uma subrotina localizada no endereço indicado. Nenhuma flag é afetada.

Exemplo:

ACALL LABEL

Instrução - LCALL

Operação: LCALL

Função: Long Call

Sintaxe: LCALL endereço_codigo

Descrição: LCALL chama uma subrotina do programa. O endereço da próxima instrução a ser executada é inserido na pilha antes que o PC desvie para a subrotina.

Exemplo:

LCALL SUB1

Instrução - LCALL

		Bytes	MC	Op1	Op2	Op3
LCALL	end16	3	2	12	MSB(end16)	LSB(end16)
ACALL	end11	2	2	[(MSB(end11))<<5]OU11H	LSB(end11)	-

Instruções de chamada de subrotinas.

Instruções de Desvio:

Retorno das Subrotinas

Instrução - RET

Operação: RET

Função: Retorna de uma subrotina

Sintaxe: RET

Descrição: RET é usado para retornar de uma subrotina chamada por LCALL ou ACALL. A execução do programa continua do endereço (2 bytes) restaurados da pilha. Primeiro o byte mais significativo é retirado, seguido pelo menos significativo.

Exemplo:

• RET

Instrução - RETI

Operação: RETI

Função: Retorna da Interrupção

Sintaxe: RETI

Descrição: RETI é usado para retornar de um serviço de

interrupção.

Exemplo:

Instruções – RET e RETI

	Bytes	MC	Op
RET	1	2	22
RETI	1	2	32

Instruções de retorno de sub-rotinas.

Instruções de Desvio:

Nenhuma Operação

Instrução - NOP

Operação: NOP

Função: Nenhuma operação é executada

Sintaxe: NOP

Descrição: NOP usada para realizar delays. Nenhuma flag é afetada.

Exemplo:

• NOP

	Bytes	MC	Op1
NOP	1	1	00

Exercício 1:

Qual o valor do bit "00h", após:

setb C

jc DESVIO

mov 00h, C

DESVIO: cpl C

mov 00h, C

Exercício 2:

Qual o valor final de R1 após o seguinte programa:

mov R0, #07h

mov R1, #00h

djnz R0, CONTA

sjmp SAIDA

CONTA: inc R1

SAIDA: nop

Exercício 3:

Crie uma subrotina que escreva zero em todas as posições da RAM interna, ou seja, do endereço 0 até o endereço 127 da RAM interna.

Resposta do exercício 3.

Exercício 3:

Crie uma subrotina que escreva zero em todas as posições da RAM interna, ou seja, do endereço 0 até o endereço 127 da RAM interna.

```
;Subrotina para zerar a RAM interna
;RETORNA: posições de 0 a 127 da RAM interna zeradas
;USA: A e R0
;
ZERAR: CLR A ;A = 0, valor a ser escrito
    MOV R0,#127 ;R0 = endereço mais alto
ROT: MOV @R0,A ;zera posição apontada por R0
    DJNZ R0,ROT ;decrementa ponteiro e contador
    RET ;retorna da subrotina
```

Exercício 4:

Monte o código de máquina do programa abaixo:

```
COMP: MOV A,R7 ; coloca primeiro número em A (A = R7)
CLR C ; zera o carry, pois seu valor é desconhecido
SUBB A,R6 ; A - R6, se C = 0 ⇒ A ≥ R6 (não troca)
; se C = 1 ⇒ A < R6 (troca)
JNC ROT1 ; se C = 0, finaliza
XCH A,R7 ;
XCH A,R6 ; troca conteúdos de R6 e R7
XCH A,R7 ;
ROT1: SJMP $ ; para em um laço infinito
```

Instrução	opcode
MOV A,R7	
CLR C	
SUBB A, R6	
JNC ROT1	

Instru	ıção	opcode
XCH	A,R7	
XCH	A,R6	
XCH	A,R7	
SJMP	\$	

Resposta do exercício 4.

200	EF	COMP:	MOV	A,R7
201	С3		CLR	C
202	9E		SUBB	A,R6
203	50		JNC	ROT1
204	??			
205	CF		XCH	A,R7
206	CE		XCH	A, R6
207	CF		XCH	A,R7
208	80	ROT1:	SJMP	\$
209	33			

Para calcularmos os valores dos desvio relativo, precisamos contar as posições de mémoria.

Resposta do exercício 4.

	200 201 202 203 204	EF C3 9E 50 03	COMP:	CLR SUBB	A,R7 C A,R6 ROT1
+0 +1 +2 +3	207	CF CE CF 80 ??	ROT1:	XCH XCH	A,R7 A,R6 A,R7 \$

Portanto avançando 3 posições de memória: 208H - 205H = 3.

Resposta do exercício 4.

Para a instrução **SJMP** \$ desviar para si mesma, é necessário retroceder duas posições, ou **-2**, que em **complemento 2** corresponde ao byte **FEh.**

Exercício 5:

Construir e testar programa-fonte em linguagem assembly que invoca uma sub-rotina que deve carregar (alocar) o valor EEh em 100 bytes consecutivos da RAM interna iniciando no endereço 20h.

Exercício 6:

Compare dois números inteiros sem sinal que estão localizados em R7 e R6. Armazene o maior em R7 e o menor em R6. Termine o programa com um laço infinito.

Resposta do exercício 6.

A maneira mais fácil de comparar dois números inteiros sem sinal é através da subtração e a posterior interpretação do **borrow** (carry).

```
COMP: MOV A,R7 ; coloca primeiro número em A (A = R7) 
CLR C ; zera o carry, pois seu valor é desconhecido 
SUBB A,R6 ; A - R6, se C = 0 \Rightarrow A \geq R6 (não troca) 
; se C = 1 \Rightarrow A < R6 (troca) 
JNC ROT1 ; se C = 0, finaliza 
XCH A,R7 ; 
XCH A,R6 ; troca conteúdos de R6 e R7 
XCH A,R7 ; 
ROT1: SJMP $ ; para em um laço infinito
```

Bibliografia

ZELENOVSKY, R.; MENDONÇA, A. Microcontroladores Programação e Projeto com a Família 8051. MZ Editora, RJ, 2005.

Gimenez, Salvador P. Microcontroladores 8051 - Teoria e Prática, Editora Érica, 2010.