# Analyse par corrélation de consommation de courant sur l'AES

## Oberthur Technologies Crypto Group

### Master SFPN, Université Pierre et Marie Curie

Le but de ce TP est d'utiliser la technique d'analyse par corrélation de consommation de courant ou CPA (Correlation Power Analysis) sur un algorithme AES implémenté sur une carte à puce.

Contexte. Suite à la capture d'un espion, les autorités ont retrouvé une carte à puce qui sert vraisemblablement à chiffrer les communications entre l'espion et son employeur. Après enquête, on a réussi à mettre la main sur le code embarqué sur la carte. Cependant, la clé secrète utilisée étant chargée sur la carte indépendamment du code, cela ne suffit pas pour la retrouver. Avec toutes ces informations, on a demandé aux étudiants du Master SFPN de retrouver la clé secrète embarquée dans la carte.

Éléments à disposition. Pour préparer l'attaque, nous disposons d'un environnement complet avec:

- le code assembleur 8051 embarqué sur la carte AES.a51;
- un assembleur 8051 as8051;
- un "pretty-printer" de 8051 pour visualiser les adresses de chaque instruction dans le code pp8051;
- un simulateur de 8051 pour exécuter du code pas à pas vm8051.

Ces outils permettront de repérer dans l'algorithme quels sont les points d'intérêts, c'est à dire, les moments de l'exécution de l'algorithme qui vont manipuler des données sensible. Une documentation succinte est disponible dans ext/doc/VM8051\_userguide.pdf.

La consommation de courant de la carte varie en fonction de la donnée qui est manipulée. C'est l'analyse de cette consommation qui va permettre de monter une attaque CPA. Pour cela, nous disposons d'un exécutable qui simule la consommation de courant de la carte target\_AES. La "trace" de l'exécution peut être stockée dans un fichier de trace avec l'option -o. Par exemple

./target\_AES 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

va calculer le chiffré du message 0x000102030405060708090A0B0C0D0E0F, tandis que

./target\_AES -o trace.dat 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

va aussi calculer le chiffré, mais va également stocker la trace de consommation de l'exécution dans le fichier trace.dat au format décrit dans l'Annexe C.

Une fois les trace acquise, il faudra monter l'attaque. Pour cela nous avons à disposition

- une bibliothèque pour analyser les traces libtraceio.a. Elle contient entre autres des fonctions pour lire un fichier de trace (voir Annexe C).
- une bibliothèque pour produire un fichier de corrélations libCPA.a. Un fichier de corrélation va contenir le résultat d'une CPA (voir Annexe D).

Ces deux bibliothèques seront utilisées par le fichier attackCPA.c que nous devrons compléter. Une fois les corrélations obtenues, nous pourrons utiliser le programme CPA\_plotkeys pour "visualiser" la meilleure hypothèse de clé, ou bien le programme CPA\_guess\_key pour l'afficher.

## 1 Préparation

Décompresser l'archive EnvSCA\_etu.tar.gz dans son répertoire de travail. Aller dans le répertoire EnvSCA\_etu puis taper

PATH="\$PWD/ext/bin:\$PATH"

On aura ainsi facilement accès à tous les outils nécessaires au TP.

#### Question1

Lors d'un AES, quelle fonction dépendant d'un octet de clé et d'un octet de message pouvonsnous cibler pour une attaque CPA ? Étudier le code AES.a51. À quel(s) endroit(s) de l'algorithme manipule-t-on une telle donnée ? À quelle adresse de code cela correspond-il (utiliser pp8051)?

#### Question2

A l'aide du simulateur vm8051, repérer les cycles correspondants aux instructions repérées à la question précédente pour chaque octet de clé.

#### Question3

Une étude du composant utilisé par l'espion laisse à penser que la consommation de courant est liée au poids de Hamming de la donnée manipulée (*i.e.* le nombre de bits à un d'un octet). Dans le fichier attackCPA.c, écrire le corps de la fonction de prédiction pour la donnée sensible que vous avez ciblée.

double prediction\_func (uint8\_t key\_hyp, uint8\_t msg) (si besoin, on pourra utiliser la SBox de l'AES donnée dans le fichier SBox\_AES.h).

#### Question4

Dans le fichier attackCPA.c Écrire le corps la fonction qui calcule le coefficient de corrélation linéaire entre deux vecteurs. On pourra s'aider de la formule donnée à l'Annexe A.

double linear\_correlation (double \*leakages, double \*predictions, unsigned int N).

#### Question5

Compléter le corps de la fonction qui effectue une CPA sur un ensemble de traces (voir l'Annexe B). Une fois terminé, on utilisera la commande make pour compiler et produire l'exécutable attackCPA.

#### Question6

Maintenant, nous pouvons monter l'attaque à proprement parler. Acquérir 1000 traces d'exécution à partir de target\_AES pour 1000 entrées différentes sur 16 octets. Les traces d'exécution seront rangées dans le répertoire data/exec\_AES et seront nommées trace1.dat à trace1000.dat. Pour générer aléatoirement les entrées, on pourra utiliser le programme random\_bytes qui prend en argument le nombre d'octets à produire.

#### Question7

Utiliser votre programme attackCPA pour retrouver le premier octet de clé. Le programme fonctionne de cette manière:

> ./attackCPA <indice octet de clé> <moment à cibler> <fichier de sortie> <fichier de trace> ...

Le nombre de fichier de traces à utiliser n'est pas limité (on utilisera à bon escient le caractère spécial \* du shell). On mettra les corrélations obtenues dans le fichier data/AES\_cpa0.dat.

#### Question8

Trouver les 16 octets de clé de l'espion.

#### Question9

Modifier l'implémentation de l'AES dans le fichier AES.a51 de manière à résister à la précédente attaque.

## A Coefficient de corrélation linéaire

Le coefficient de corrélation linéaire de Pearson est l'outil central pour effectuer une CPA. Ce coefficient est défini pour deux vecteurs de N éléments  $X=(X_1,\ldots,X_N)$  et  $Y=(Y_1,\ldots,Y_N)$ . On note  $\overline{X}$  (resp.  $\overline{Y}$ ) la moyenne des éléments du vecteur X (resp. du vecteur Y):

$$\overline{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} X_i$$

Le coefficient de corrélation de Pearson  $\rho(X,Y)$  vaut

$$\rho(X,Y) = \frac{\sum_{i=1}^{N} \left(X_i - \overline{X}\right) \left(Y_i - \overline{Y}\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left(X_i - \overline{X}\right)^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left(Y_i - \overline{Y}\right)^2}}.$$

## B Analyse par corrélation de consommation de courant

La CPA consiste à corréler des fuites mesurées lors de l'exécution d'un algorithme avec la prédiction de ces fuites pour toutes les valeurs d'une portion de secret. L'intérêt réside dans le fait que l'algorithme et/ou l'appareil manipulent potentiellement des "petits" morceaux du secret (*i.e.* énumérables). Ce sont sur ces morceaux que nous pourrons faire une hypothèse.

Soit un algorithme de chiffrement qui utilise une clé  $K=(K_1,\ldots,K_n)$ . Soit un message  $M=(M_1,\ldots,M_n)$ . Considérons que l'algorithme calcule à un moment de son exécution la valeur  $T_i=f(K_i,M_i)$  pour tout  $i,1 \leq i \leq n$ . Alors nous pouvons effectuer une CPA de la façon suivante.

**Au préalable**: lancer N exécutions de l'algorithme avec N messages différents  $M^{(1)}, \ldots, M^{(N)}$ , et conserver les traces d'exécution. La valeur de N est un paramètre important qui conditionne beaucoup la réussite d'une CPA.

- Repérer les moments où sont calculés  $T_1 = f(K_1, M_1)$ . La consommation de courant à ce moment pour chaque exécution est rangée dans le vecteur  $\mathcal{L} = (L^{(1)}, \dots, L^{(N)})$ .
- Pour chaque valeur possible  $\hat{k}$  pour  $K_1$  faire
  - Calculer la prédiction de la fuite à l'aide d'une fonction de prédiction de fuite  $\varphi$  pour chaque message,  $Y^{(i)} = (\varphi(f(\widehat{k}, M_0^{(i)}))$  pour tout  $i, 1 \leq i \leq N$ . On obtient le vecteur  $\mathcal{Y} = (Y^{(1)}, \ldots, Y^{(N)})$ .
  - Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre le vecteur de prédiction et le vecteur de fuite.  $\rho_{\widehat{k}} = \rho(\mathcal{L}, \mathcal{Y})$ .
- Choisir pour  $K_1$  la valeur  $\hat{k}$  pour laquelle  $\rho_{\hat{k}}$  est la plus élevée.

Il suffit ensuite de réitérer l'opération pour les autres morceaux de clé  $K_2, \ldots, K_n$  (avec les mêmes traces).

## C Fichier de trace

Un fichier de trace contient la consommation du courant à chaque cycle d'exécution d'un algorithme. Il contient en outre l'entrée utilisée pour l'exécution et la sortie obtenue. L'exemple suivant est un fichier de trace avec une entrée et une sortie de 8 octets sur une exécution de 10 cycles.

```
# input : 8 : 03 A6 7C 88 71 B2 91 FE
# output : 8 : 72 8F 5C 43 98 9C 11 A2
# cycles : 10
1 0.0000
2 1.0358
3 0.4827
4 0.0000
5 3.3841
```

```
6 0.0000
7 2.5113
8 2.4425
9 0.0000
10 3.8630
```

Pour manipuler ce genre de fichiers, nous avons à notre disposition une structure de donnée:

```
typedef struct
{
  uint8_t *input;
  unsigned int input_len;
  uint8_t *output;
  unsigned int output_len;
  double *trace;
  unsigned int ncy;
} trace_container;
```

Le tableau input (resp. output) contient les octets de l'entrée (resp. la sortie) de taille input\_len (resp. output\_len) de l'algorithme. Le tableau trace contient les valeurs correspondant à la consommation de courant à chacun des ncy cycles d'exécution. On pourra utiliser les fonctions suivantes (dans libtraceio.a) pour lire/écrire de tels fichiers de trace:

- int read\_trace (FILE \*trace\_file, trace\_container \*container)
  Alloue le contenu de container en fonction du fichier trace\_file.
- int write\_trace (FILE \*trace\_file, trace\_container \*container) Écrit le contenu de container dans le fichier trace\_file.
- void free\_trace (FILE \*trace\_file, trace\_container \*container) Libère le contenu de container (préalablement alloué par read\_trace).

## D Fichier de corrélations

Un fichier de corrélation contient pour chaque hypothèse effectuée la valeur du coefficient de corrélation pour 1 ou plusieurs cycles d'exécution d'un algorithme. Voici un exemple avec 4 hypothèses de clé et 10 corrélations calculées.

```
# hypothesis: key = 00
0 0.000000
1 0.000000
2 -0.019034
3 -0.031763
4 0.000000
5 0.044142
# hypothesis: key = 01
0 0.000000
1 0.000000
2 0.016792
3 -0.023267
4 0.000000
5 0.034152
# hypothesis: key = 02
0 0.000000
1 0.000000
2 -0.036819
```

```
3 0.044402

4 0.000000

5 -0.012421

# hypothesis: key = 03

0 0.000000

1 0.000000

2 0.000448

3 -0.027299


4 0.000000

5 0.009460
```

Dans le cadre de ce TP, chaque hypothèse ne contiendra qu'une seule ligne (indexée par 0).

On pourra visualiser le contenu d'un fichier avec le script CPA\_poltkeys (utilise gnuplot). Affiche la corrélation en fonction des hypothèse de clé pour le premier instant dans le fichier (ou un autre instant passé en second argument).

### > CPA\_plotkeys example0\_cpa.dat



Enfin, on utilisera CPA\_guess\_key pour afficher l'hypothèse de clé qui possède la corrélation la plus élevée (qui correspond au pic observé à la figure précédente).

```
> CPA_guess_key example0_cpa.dat
A5
peak cycle : 0
```

Deux fichiers exampleO\_cpa.dat et example500\_cpa.dat contenant des corrélations pour 256 hypothèses de clé sur respectivement 1 instant et 500 instants) sont disponibles dans ext/examples/.

# E Documentation pour les outils 8051

Le "pretty-printer" pp8051 permet de formater un fichier assembleur 8051 en retirant les commentaires et en donnant à chaque instruction un label correspondant à son emplacement dans le code. Par exemple, un fichier assembleur toto.a51 qui contient

```
CSEG AT 0x0000
;; ceci est un commentaire
mov A, R0

toto:
;; encore un commentaire
orl A, 05Ah
xrl A, #0x3B
jmp toto

END
```

L'appel à pp8051 donnerait ceci:

```
> pp8051 toto.a51

x0000: MOV A, RO ;; 1.3

x0001: ORL A, 0x5A ;; 1.6

x0003: XRL A, #0x3B ;; 1.7

x0005: SJMP 0x0001 ;; 1.8
```

On y voit ainsi que l'instruction xrl A, #0x3B à la ligne 7 du fichier est à l'adresse 0x0003 du code. Son code machine est sur deux octets puisque l'instruction suivante est à l'adresse 0x0005.

L'assembleur as 8051 prend en argument un fichier assembleur 8051 et produit sur la sortie standard le code en hexadécimal assemblé. On peut l'utiliser de la manière suivante

#### > as8051 file.a51 >file.hex

Le fichier de sortie file.hex contiendra le code (format HEX) assemblé correspondant au source file.a51. Un tel fichier peut être utilisé avec la machine virtuelle interactive vm8051:

#### > vm8051 file.hex

Voir la documentation pour connaître les différentes commandes disponibles dans ext/doc. La figure 1 montre la machine virtuelle interactive et décrit les lignes utiles pour le TP.

```
Regs
                                              Ports
RO
     : 0x00
               00000000ь
                                              P0
                                                   : 0xFF
                                                              11111111b
R1
     : 0x00
               0000000ъ
                                              P1
                                                   : 0xFF
                                                              11111111b
R2
     : 0x00
               0000000b
                                              P2
                                                   : 0xFF
                                                              11111111b
RЗ
     : 0x00
               0000000b
                                              РЗ
                                                   : OxFF
                                                              11111111b
               00000000
R4
     : 0x00
R5
     : 0x00
               0000000b
R6
     : 0x00
               0000000Ъ
R7
     : 0x00
               0000000b
Sys
Α
     : 0x00
               0000000ь
     : 0x00
               0000000ъ
SP
     : 0x07
DPTR : 0x0000
     : 0x0000
                (LJMP 0x0030
                                                   ; 020030)
PC
    : 0x00
PSW
                             RS = 0
states: 0
ΙE
     : 0x00
     : 0x00
PCON: 0x00
TCON : 0x00
SCON: 0x00
SBUF : 0x00
               00000000
TMOD : 0x00
TLO
    : 0x00
               Timer0
                        (off):
                                    0
                                          13-bit timer
THO
     : 0x00
TL1
     : 0x00
               Timer1
                        (off):
                                    0
                                           13-bit timer
TH1
    : 0x00
>
```

Figure 1: Interface de la machine virtuelle. On y voit l'état des différents registres de la machine. La ligne PC montre l'adresse courante du compteur ordinal ainsi que la prochaine instruction à s'exécuter. La ligne states donne le nombre de cycles écoulé depuis le début de l'exécution. La dernière ligne (prompt) reçoit les commandes de l'utilisateur.