MicroPython Que faire avec un ESP32-C3 mini ? Anumby nov-2024

Python

```
Python 2 \rightarrow Python 3
Langage interprété (Basic, Javascript, ...)
Interpréteur CPython \rightarrow shell Python, prompt >>>
Programme Python = « Script » Python
```

Micropython

Interpréteur CPython « allégé » pour microcontrôleur (SOC) Toutes les fonctionnalités de Python 3 Quelques librairies standards

Firmwares sur le site Micropython : https://micropython.org/download/

Python - Librairie/module

Import simple

```
>>> import math
>>> math.sin(math.pi/2)
1.0
```

Import avec alias

```
>>> import math as mt
>>> mt.sin(mt.pi/2)
1.0
```

Import d'éléments isolés

```
>>> from math import pi, sin, cos, exp
>>> cos(pi/2)
6.123233995736766e-17
```

Python - Librairie/module

Afficher le contenu d'une librairie

```
>>> import math
>>> dir(math)
['__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__',
'__spec__', 'acos', 'acosh', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', '
'ceil', 'comb', 'copysign', 'cos', 'cosh', 'degrees', 'dist', 'e
'erfc', 'exp', 'expm1', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'fmod', 'f
'gamma', 'gcd', 'hypot', 'inf', 'isclose', 'isfinite', 'isinf',
'lcm', 'ldexp', 'lgamma', 'log', 'log10', 'log1p', 'log2', 'modf
'nextafter', 'perm', 'pi', 'pow', 'prod', 'radians', 'remainder'
'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'tau', 'trunc', 'ulp']
```

Librairie time

```
>>> import time
>>> time.sleep(5)  # temps en s
```

Python - Fonctions

Ecriture d'une fonction


```
def moyenne(arg1, arg2):
    m = (arg1 + arg2)/2
    return m
```

Appel de la fonction


```
>>> moyenne(1.5, 7)
4.25
```

Important

⚠ Respecter l'indentation!



↑ Circuit vu de dessous!



Librairie machine

Fonctions liées à la gestion du hardware, en particulier les GPIOs

```
>>> import machine
>>> dir(machine)
['__class__', '__name__', 'ADC', 'ADCBlock', ...]
```

GPIO

- module Pin : contrôle des pins en entrée/sortie
- module PWM : Pulse Width Modulation
- module Timer : contrôle des timers hardware
- module UART : bus de liaison série
- module I2C : bus de liaison I2C
- module ADC : conversion analogue → digital


. . .

Module Pin: output

```
>>> from machine import Pin
>>> p4 = Pin(4, Pin.OUT)  # pin 4 utilisée en sortie
>>> dir(p4)
['__class__', 'value', ...
    ..., 'board', 'init', 'irq', 'off', 'on']
>>> p4.value(0)  # p4 à 0V, identique à p4.off()
>>> p4.value(1)  # p4 à 3.3V, identique à p4.on()
```

Exercice

Ecrire un script qui fait clignoter la LED 10 fois avec une période de 1s et un rapport cyclique de 0.5. Idem avec la LED 'onboard' (GPIO 8)



Module Pin: input

```
>>> from machine import Pin
>>> p3 = Pin(3, Pin.IN)  # pin 4 utilisée en entrée
>>> p3.init(pull = Pin.PULL_DOWN)  # 0 si pas d'input
ou
>>> p3.init(pull = Pin.PULL_UP)  # 3.3V si pas d'input
puis
>>> p3.value()  # lecture de la valeur
1
```

Exercice

Configurer p3 en mode PULL_UP et afficher sa valeur dans la console toutes les secondes.

Idem avec le bouton BOOT de la carte (GPIO 9).



Module Pin: interruption

Principe : le changement d'état de la pin déclenche l'appel (quasi)instantanée d'une fonction ('handler')

transition $0 \to 1$

Pin.IRQ_RISING

Pin.IRQ_FALLING

Exemple

transition $1 \to 0$

```
def mon_handler(p):
    print('pin 3')

>>> p3 = Pin(3, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)

>>> p3.irq(trigger=Pin.IRQ_RISING, handler=mon_handler)
<IRQ>
```

Librairie time

```
sleep(2) pause de l'exécution pendant 2 s sleep_ms(10) pause de l'exécution pendant 10 ms sleep_us(100) pause de l'exécution pendant 100 \mu s time() valeur du compteur des secondes (origine arbitraire) ticks_ms() valeur du compteur des ms valeur du compteur des \mu s
```

Exercice

En utilisant la fonction ticks_ms de la librairie time, modifier la fonction my_handler pour supprimer les rebonds à la fermeture de l'interrupteur (debouncing).

Librairies os et sys

- os: commandes Linux du système de fichiers
 remove, chdir, getcwd, listdir, mount, rmdir, ...
- sys : fonctions système spécifiques sys.path : liste des chemins d'accès aux librairies (commande import) à mettre à jour lorsqu'on ajoute des répertoires avec des nouvelles librairies

Scripts de démarrage

2 scripts lancés successivement au boot :

- boot.py: script de configuration contient toutes les options de configuration de l'utilisateur (imports, définition de fonctions, de variables, chemin vers les librairies, ...)
- main.py : script de lancement de la tâche principale boucle de lecture des capteurs, commande des actionneurs, ...

Lancement d'un script au démarrage

Plusieurs options:

- copier le code du script dans main.py
- dans main.py, ajouter la ligne :

```
import mon_script
```

où mon_script.py est le nom du fichier script. S'il n'est pas dans le répertoire racine, son chemin d'accès doit être dans la liste sys.path


dans main.py, ajouter la ligne :

où filename est une chaine de caractères contenant le nom complet du fichier (avec le répertoire et l'extension .py)

Exercice

Ecrire un script qui fait clignoter la LED (GPIO 8) et le lancer au boot.

Module PWM: Pulse Width Modulation



Applications:

- commande de moteur à cc
- commande de moteur pas à pas
- commande de moteur brushless
- commande de servomoteur
- commande intensité LED

. . .

Exemple

```
>>> from machine import PWM
>>> p4 = PWM(4, freq=2000, duty=800) # duty: 0 -> 1023 (100\%)
>>> p4.freq(1000) # changer la fréquence
>>> p4.duty(350) # changer le rapport cyclique
>>> p4.freq() # renvoie la fréquence
1000
>>> p4.duty() # renvoie le rapport cyclique
350
```

On peut augmenter la résolution sur le rapport cyclique


```
>>> p4.duty_ns(50000)  # rapport cyclique en ns (50000ns = 50us)
>>> p4.duty_u16(15000)  # duty : 0 -> 65535 = 2**16-1(100\%)
```

 \triangle Pour l'ESP32, fréquence ≥ 5 Hz (période ≤ 0,2 s)

Exercice

Une LED alimentée par une tension PWM clignote à la fréquence du signal. Pour les fréquences supérieures à quelques dizaines de hertz, l'oeil ne perçoit pas le clignotement et voit un éclairement moyen. Ecrire un script qui fait passer progressivement l'éclairement de la LED de 0 à 100% en 2 s, puis éteint la LED.

Application : commande de servomoteur SG90



Exercice

Ecrire un script qui envoie un signal PWM sur la commande (cmd), et qui définit une fonction angle(x) qui positionne le servo à la position x $\in [-90^{\circ}; 90^{\circ}].$

Module Timer

Un timer provoque l'appel, périodiquement ou une seule fois, d'une fonction définie par l'utilisateur (ISR ou callback). Si un script est en cours d'exécution, il est interrompu et il reprend à la fin de l'appel.

Applications

- surveillance d'un capteur
- rafraîchissement d'un affichage
- commande d'un moteur pas à pas
- ...

Exemple

```
def compteur(t):
    global n
    print(n)
   n += 1
>>> from machine import Timer
>>> tim = Timer(0, period=1000, callback=compteur)
>>>
0
>>> tim.deinit() # pour désactiver le timer
```

Attention

- la fonction callback prend un argument (timer t)
- pour l'ESP32C3 mini, les numéros de Timer sont toujours pairs : 0,
 2, 4, ...

Exercice

Ecrire une fonction blink qui change l'état de la LED onboard (GPIO 8), puis créer un timer qui utilise cette fonction comme callback pour faire clignoter la LED.