MicroPython Que faire avec un ESP32-C3 mini ? Anumby nov-2024

# Python

```
Python 2 \rightarrow Python 3
Langage interprété (Basic, Javascript, ...)
Interpréteur CPython \rightarrow shell Python, prompt >>>
Programme Python = « Script » Python
```

## Micropython

Interpréteur CPython « allégé » pour microcontrôleur (SOC) Toutes les fonctionnalités de Python 3 Quelques librairies standards

Firmwares sur le site Micropython : https://micropython.org/download/

# Python - Librairie/module

# Import simple

```
>>> import math
>>> math.sin(math.pi/2)
1.0
```

#### Import avec alias

```
>>> import math as mt
>>> mt.sin(mt.pi/2)
1.0
```

# Import d'éléments isolés

```
>>> from math import pi, sin, cos, exp
>>> cos(pi/2)
6.123233995736766e-17
```

# Python - Librairie/module

#### Afficher le contenu d'une librairie

```
>>> import math
>>> dir(math)
['__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__',
'__spec__', 'acos', 'acosh', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', '
'ceil', 'comb', 'copysign', 'cos', 'cosh', 'degrees', 'dist', 'e
'erfc', 'exp', 'expm1', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'fmod', 'f
'gamma', 'gcd', 'hypot', 'inf', 'isclose', 'isfinite', 'isinf',
'lcm', 'ldexp', 'lgamma', 'log', 'log10', 'log1p', 'log2', 'modf
'nextafter', 'perm', 'pi', 'pow', 'prod', 'radians', 'remainder'
'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'tau', 'trunc', 'ulp']
```

#### Librairie time

```
>>> import time
>>> time.sleep(5)  # temps en s
```

# Python - Fonctions

#### Ecriture d'une fonction


```
def moyenne(arg1, arg2):
    m = (arg1 + arg2)/2
    return m
```

# Appel de la fonction

```
>>> moyenne(1.5, 7)
4.25
```


# **Important**

∧ Respecter l'indentation!



■Digital Pin No.

Circuit vu de dessous!



#### Librairie machine

Fonctions liées à la gestion du hardware, en particulier les GPIOs

```
>>> import machine
>>> dir(machine)
['__class__', '__name__', 'ADC', 'ADCBlock', ...]
```

#### **GPIO**

- module Pin : contrôle des pins en entrée/sortie
- module PWM: Pulse Width Modulation
- module Timer : contrôle des timers hardware
- module UART : bus de liaison série
- module I2C : bus de liaison I2C
- module ADC : conversion analogue → digital


...

## Module Pin: output

```
>>> from machine import Pin
>>> p4 = Pin(4, Pin.OUT)  # pin 4 utilisée en sortie
>>> dir(p4)
['__class__', 'value', ...
    ..., 'board', 'init', 'irq', 'off', 'on']
>>> p4.value(0)  # p4 à 0V, identique à p4.off()
>>> p4.value(1)  # p4 à 3.3V, identique à p4.on()
```

#### Exercice

Ecrire un script qui fait clignoter la LED 10 fois avec une période de 1s et un rapport cyclique de 0.5. Idem avec la LED 'onboard' (GPIO 8)




#### Module Pin: input

```
>>> from machine import Pin
>>> p3 = Pin(3, Pin.IN)  # pin 4 utilisée en entrée
>>> p3.init(pull = Pin.PULL_DOWN)  # 0 si pas d'input
ou
>>> p3.init(pull = Pin.PULL_UP)  # 3.3V si pas d'input
puis
>>> p3.value()  # lecture de la valeur
1
```

#### Exercice

Configurer p3 en mode PULL\_UP et afficher sa valeur dans la console toutes les secondes.

Idem avec le bouton BOOT de la carte (GPIO 9).



## Module Pin: interruption

Principe : le changement d'état de la pin déclenche l'appel (quasi)instantanée d'une fonction ('handler')

transition  $0 \to 1$ 

Pin.IRQ\_RISING

transition  $1 \to 0$ 

Pin.IRQ\_FALLING

#### Exemple

```
def mon_handler(p):
    print('pin 3')
```

```
>>> p3 = Pin(3, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
>>> p3.irq(trigger=Pin.IRQ_RISING, handler=mon_handler)
```

<IRQ>

#### Librairie time

```
sleep(2) pause de l'exécution pendant 2 s sleep_ms(10) pause de l'exécution pendant 10 ms sleep_us(100) pause de l'exécution pendant 100 \mu s time() valeur du compteur des secondes (origine arbitraire) ticks_ms() valeur du compteur des ms valeur du compteur des \mu s
```

#### **Exercice**

En utilisant la fonction ticks\_ms de la librairie time, modifier la fonction my\_handler pour supprimer les rebonds à la fermeture de l'interrupteur (debouncing).

# Librairies os et sys

- os : commandes Linux du système de fichiers
   remove, chdir, getcwd, listdir, mount, rmdir, ...
- sys : fonctions système spécifiques
   sys . path : liste des chemins d'accès aux librairies (commande import)
   à mettre à jour lorsqu'on ajoute des répertoires avec des nouvelles librairies

# Scripts de démarrage

2 scripts lancés successivement au boot :

- boot.py: script de configuration contient toutes les options de configuration de l'utilisateur (imports, définition de fonctions, de variables, chemin vers les librairies, ...)
- main.py : script de lancement de la tâche principale boucle de lecture des capteurs, commande des actionneurs, ...

## Lancement d'un script au démarrage

## Plusieurs options:

- copier le code du script dans main.py
- dans main.py, ajouter la ligne :

```
import mon_script
```

où mon\_script.py est le nom du fichier script. S'il n'est pas dans le répertoire racine, son chemin d'accès doit être dans la liste sys.path


dans main.py, ajouter la ligne :

où filename est une chaine de caractères contenant le nom complet du fichier (avec le répertoire et l'extension .py)


#### Exercice

Ecrire un script qui fait clignoter la LED (GPIO 8) et le lancer au boot.

## Module PWM: Pulse Width Modulation



#### Module PWM: Pulse Width Modulation



#### Applications:

- commande de moteur à cc
- commande de moteur pas à pas
- · commande de moteur brushless
- commande de servomoteur
- commande intensité LED

commande mich

# Exemple

```
>>> from machine import PWM
>>> p4 = PWM(4, freq=2000, duty=800) # duty: 0 -> 1023 (100\%)
>>> p4.freq(1000) # changer la fréquence
>>> p4.duty(350) # changer le rapport cyclique
>>> p4.freq() # renvoie la fréquence
1000
>>> p4.duty() # renvoie le rapport cyclique
350
```

# On peut augmenter la résolution sur le rapport cyclique


 $\land$  Pour l'ESP32, fréquence  $\geq 5 \,\text{Hz}$  (période  $\leq 0.2 \,\text{s}$ )




#### Exercice

Une LED alimentée par une tension PWM clignote à la fréquence du signal. Pour les fréquences supérieures à quelques dizaines de hertz, l'oeil ne perçoit pas le clignotement et voit un éclairement moyen. Ecrire un script qui fait passer progressivement l'éclairement de la LED de 0 à 100% en 2 s, puis éteint la LED.

# Application : commande de servomoteur SG90



# Application: commande de servomoteur SG90



#### Exercice

Ecrire un script qui envoie un signal PWM sur la commande (cmd), et qui définit une fonction angle(x) qui positionne le servo à la position  $x \in [-90^{\circ}; 90^{\circ}]$ 

#### **Module Timer**

Un timer provoque l'appel, périodiquement ou une seule fois, d'une fonction définie par l'utilisateur (ISR ou callback). Si un script est en cours d'exécution, il est interrompu et il reprend à la fin de l'appel.

# Applications

- surveillance d'un capteur
- rafraîchissement d'un affichage
- commande d'un moteur pas à pas
- \_

#### Exemple

```
def compteur(t):
    global n
   print(n)
   n += 1
>>> from machine import Timer
>>> n = 0
>>> tim = Timer(0, period=1000, callback=compteur)
>>>
>>> tim.deinit() # pour désactiver le timer
```


#### Attention

- la fonction callback prend un argument (timer t)
- pour l'ESP32C3 mini, les numéros de Timer sont toujours pairs : 0,
   2, 4, ...

#### Exercice


Ecrire une fonction blink qui change l'état de la LED onboard (GPIO 8), puis créer un timer qui utilise cette fonction comme callback pour faire clignoter la LED.


# Capteur de distance ultrasons HC-SR04






# Capteur de distance ultrasons HC-SR04





#### Fonction mesure de distance


```
from machine import Pin
from time import sleep_us, ticks_us
  initialisation pins et constantes
trig = Pin(...
echo = Pin(...
cson = 0.347 # vitesse du son en mm/us
# fonction de lecture du capteur
def mesure()
   génération de l'impulsion trigger
   attente front montant echo
   déclenchement chrono
   attente front descendant echo
   arrêt chrono
   conversion temps -> distance
   renvoyer le résultat
```




Applications : capteur de température/pression, accéléromètre, centrale inertielle (IMU), driver moteur/servomoteurs, afficheur OLED, ...


Remarque : adresse I2C de l'esclave imposée par le fabricant → impossible de mettre 2 périphériques identiques sur le même bus.


#### MPU6050 - Présentation






#### MPU6050 - Présentation






# Algorithme de fusion accélération linéaire $\vec{a}$ champ de gravité $\vec{g}$ position angulaire : • roulis, tangage, lacet

• angles d'Euler



#### MPU6050 - Librairie MPU6050dmp20



```
>>> from machine import SoftI2C
>>> from MPU6050dmp20 import *
>>> i2c = SoftI2C(sda=3, scl=4)
>>> mpu = MPU6050dmp(i2c)
    ******** MPU6050dmp init : MPU6050 found address 0x68
>>>
```

#### Mesure des offsets

Après initialisation du dmp, données mises à jour toutes les  $10\,\mathrm{ms}$  ( $100\,\mathrm{Hz}$ )

```
def getData():
   mpu.resetFIFO()
    mpu.getIntStatus()
    while mpu.getFIFOCount() != 42:
        if mpu.getFIFOCount() > 42:
           mpu.resetFIFO()
    buf = mpu.getFIFOBytes(42)
    quat = mpu.dmpGetQuaternion(buf) # quaternion
    acc = mpu.dmpGetFifoAccel(buf) # accel - grav
    gyro = mpu.dmpGetFifoGyro(buf) # vitesse angulaire
    grav = mpu.dmpGetGravity(quat) # gravité
    linac = mpu.dmpGetLinearAcc(grav, acc) # accélération
    yaw, pitch, roll = mpu.dmpGetYawPitchRoll(quat, grav)
    theta, phi, psi = mpu.dmpGetEuler(quat)
    return yaw, pitch, roll
```

# Système de fichiers

# Deux types de fichiers

- fichier texte : contient des chaînes de caractères encodées en utf-8.
   Les lignes se terminent par '\r\n' (retour chariot et nouvelle ligne).
- fichier binaire : peut contenir n'importe quelle suite d'octets.

#### Création d'un fichier texte

#### Lecture d'un fichier texte existant

```
>>> fd = open('test.txt', 'r') # 'r'= fichier texte ouvert
                                # en lecture
>>> fd.readline()
                        # on lit la 1ère ligne
'debut\r\n'
>>> fd.readline()
                        # on lit la 2e ligne
'ceci est un test\r\n'
>>> fd.readline()
                        # on lit la 3e ligne
'fin\r\n'
>>> fd.close()
                        # fermeture du fichier
ou bien
>>> fd.readlines(). # on lit toutes les lignes d'un coup
['début\r\n', 'ceci est un test\r\n', 'fin\r\n']
>>> fd.close()
```

#### Exercice

Ecrire un script qui enregistre dans un fichier texte, chaque seconde et pendant 10s, la date, l'heure et la température du microcontrôleur (une ligne par enregistrement).

Pour l'horodatage, utiliser la fonction localtime de la librairie time. La température est donnée par la fonction mcu\_temperature (sans accent!) de la librairie esp32.

#### module UART

Protocole de liaison série full duplex

## Chaines de caractères <class 'str'>

```
>>> s = 'a b_c-d' # ou s = "a b_c-d"
>>> len(s) # longueur
>>> s[0] # 1er caractère
, a,
>>> s[1]  # 2e caractère
, ,
>>> s[-1] # dernier caractère
,d,
>>> s[2:5]. # sous-chaine
'b c'
>>> s[2] = 'x'
TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

## Chaines d'octets < class 'bytes' >

```
>>> r = b'\x00\x01\x02'

>>> len(r)  # longueur

3

>>> r = b'\x61\x0d\x0a'

b'a\r\n'

>>> r[0]

97          (0x61)

>>> r[1]

13          (0x0d)

>>> r[2]

10          (0x0a)
```

Une chaine d'octets est une liste d'octets  $\rightarrow$  chaque élément de la liste est un entier compris entre 0 et 255

```
>>> r[1] = 10
```

 $'\r\n'$ 

TypeError: 'bytes' object does not support item assignment


# Encodage et décodage (utf-8)

```
chaine de caractères \xrightarrow{encodage} chaine d'octets

chaine de caractères \xrightarrow{decodage} chaine d'octets

>>> s = 'première ligne\r\n',
>>> s.encode()
b'premi\xc3\xa8re ligne\r\n',
>>> r = b'\x0d\x0a',
>>> r.decode()
```

#### Module UART




```
>>> u.read()  # lit le contenu du buffer d'entrée b"chaine d'octets re\xc3\xa7ue"
```

>>> u.read(10) # lit au plus 10 octets dans le buffer d'entrée

>>> u.any() # nombre d'octets en attente de lecture

#### Exercice: communication série entre deux ESP32C3



Etablir une connexion série entre les deux ESP32 et tester l'émission et la réception des deux côtés.

Allumer/éteindre la diode GPIO8 d'un ESP32 à partir de l'autre.

 $exec(cmd) \rightarrow execute la commande cmd (chaine de caractères ou d'octets)$