WiFi Manager

WiFi Manager เป็นใดบรารี่ตัวหนึ่งที่ช่วยให้พัฒนาหรือผู้ใช้งานสามารถที่จะจัดการเรื่อง WiFi ให้กับ อุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น

ข้อดี

- 1. มี Captive Portal ช่วยให้สามารถระบุ ssid และ password ให้กับอุปกรณ์ได้โดยง่าย เพียงแก่เลือก เมนูและกรอกข้อมูลที่ต้องการแล้วกดบันทึก
- 2. สะควกสบายไม่ต้องแก้ไขโค้ดโปรแกรมแล้วอัพโหลดใหม่ให้ยุ่งยาก เขียนโค้ดอัพโหลดให้แค่ครั้ง เคียว
- 3. ช่วยดูแถเรื่องการเชื่อมต่อ WiFi เมื่อมีปัญหา เช่น Access Point หาย ใช้งานไม่ได้ หรืออินเตอร์เน็ต หลุด ตัว WiFiManager จะทำการเปลี่ยนโหมดตัวเองให้เป็น Access Point เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะเชื่อมต่อ อุปกรณ์เข้าไปเปลี่ยน ssid และ password ให้ใหม่

ข้อเสีย


WiFiManager ช่วยคูแลการเชื่อมต่อให้ได้ในระดับหนึ่ง แต่การเปลี่ยนโหมดจาก Client เป็น AP นั้น จะมีการเรียก ESP.reset() ซึ่งการเรียกบ่อยๆ อาจจะมีผลทำให้อุปกรณ์ค้าง

ข้อควรระวัง

WiFiManager ใช้งานง่ายเพียงแค่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ แต่ในขณะที่อุปกรณ์นั้นเปลี่ยนตัวเองให้เป็น โหมด Access Point ซึ่งผู้ใช้งานคนอื่นก็สามารถมองเห็นและเข้าถึงตัวอุปกรณ์ได้ ดังนั้นควรจะตั้ง password ของ AP ด้วย ในกรณีที่ทำไปใช้งานจริง เพื่อความปลอดภัยของตัวอุปกรณ์ และมั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครสามารถ เข้าไปแก้ใขหรือสั่งงานอุปกรณ์ได้

การติดตั้งและการใช้งาน WiFiManager Library

- 1. เปิดโปรแกรม Arduino IDE
- 2. เป้าไปที่ Sketch -> Include Library -> Manage Libraries...




3. พิมพ์คำว่า wifimanager ในช่อง Filter your search... เมื่อมีค้นหาเจอแล้วให้คลิกบน Label ของ WiFiManager และคลิก Install



4. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว กด Close ได้เลย และลองดูตัวอย่าง WiFiManager เข้าไปที่ File -> Examples -

> WiFiManager -> AutoConnectWithFeedbackLED



โค้ดตัวอย่าง

```
#include <ESP8266WiFi.h> //https://github.com/esp8266/Arduino

#include <DNSServer.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

#include <WiFiManager.h> //https://github.com/tzapu/WiFiManager

#include <Ticker.h>

Ticker ticker;

void tick() { // เป็นพืงก์ชั่นไว้สั่งงานแสดงสถานะ led


int state = digitalRead(BUILTIN_LED); // get the current state of GPIO1 pin

digitalWrite(BUILTIN_LED, !state); // set pin to the opposite state

}
```

```
void configModeCallback (WiFiManager *myWiFiManager) { // callback เมื่อเชื่อม access point ไม่สำเร็จ จะเข้าสู่โหมด AP
 Serial.println("Entered config mode");
 Serial.println(WiFi.softAPIP());
 Serial.println(myWiFiManager->getConfigPortalSSID());
 ticker.attach(0.2, tick); // กำหนดสถานะกระพริบของ led ติดดับสลับกัน 200 มิลลิวินาที
}
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);
 ticker.attach(0.6, tick); // กำหนดสถานะกระพริบของ led ติดดับสลับกัน 600 มิลลิวินาที
 WiFiManager wifiManager; // ประกาศใช้งาน WiFiManager
 wifiManager.resetSettings(); // ฟังก์ชั่นสำหรับลบการตั้งค่า ssid, password
 wifiManager.setTimeout(180); // ฟังก์ชั่นสำหรับกำหนด timeout ของโหมด AP อุปกรณ์
 wifiManager.setAPCallback(configModeCallback); // ก่าหนด callback ของ AP ไปที่พึงก์ชั่น configModeCallback
 if (!wifiManager.autoConnect("ESP_NodeMCU")) { // กำหนดชื่อ AP ให้อุปกรณ์ เมื่อเป็นโหมด AP, SSID ชื่อ ESP_NodeMCU
  Serial.println("failed to connect and hit timeout");
   ESP.reset(); // reset อุปกรณ์
  delay(1000);
 }
 Serial.println("connected...yeey:)");
 ticker.detach(); // ยกเลิกการใช้ tricker สั่งงานเปลี่ยนสถานะ led
 digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);
}
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
```

- 5. ให้เลือก board ที่จะใช้งาน ในตอนนี้จะใช้เป็น NodeMCU โดยคลิกที่ Tools -> Board: "???????" -> NodeMCU 1.0 และเลือก Port ที่เชื่อมต่อ
 - 6. คลิก Sketh -> Upload หรือกคคีย์ลัด Ctrl+U
- 7. หลังจาก upload เสร็จแล้ว ดูที่ Serial Monitor โดยคลิกที่รูปแว่นขยาย หรือเข้าไปที่ Tools -> Serial Monitor เมื่ออุปกรณ์เข้าสู่ โหมด AP จะได้ output ดังภาพด้านล่าง



8. ให้นำมือถือหรือคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อไปที่ AP ชื่อ ESP_NodeMCU หลังจากที่ต่อเรียบร้อย จะมี
Captive Portal เค้งขึ้นมา ถ้าหากไม่มีการตอบสนอง ให้เปิด Browser ขึ้นมา และพิมพ์ address : 192.168.4.1
เมื่อเข้าถึงอุปกรณ์ได้แล้วก็ตั้งค่าให้กับอุปกรณ์ได้เลย

หน้า Captive Portal



หน้า Configure WiFi และ Configure WiFi (No Scan)






9. ลองตั้งค่า ssid และ password ให้อุปกรณ์



10. เมื่อกด Save ฝั่งอุปกรณ์จะทำการบันทึก ssid และ password แล้วทำการเชื่อมต่อ Access Point ตามที่ ระบุ

*WM: 3 เป็นตัวเลขสถานะของการเชื่อมต่อ Access Point สำเร็จ



การใช้งาน WiFiManager Library + Microgear Library

ตัวอย่างนี้เป็นการใช้ WiFiManager ร่วมกับ Microgear Library (NETPIE)

```
/* NETPIE ESP8266 basic sample
                                                  */
/* More information visit : https://netpie.io
                                                  */
#include <ESP8266WiFi.h>
                                //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <MicroGear.h>
//needed for library
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
                              //https://github.com/tzapu/WiFiManager
//for LED status
#include <Ticker.h>
Ticker ticker;
#define APPID "APPID" // APPID บนหน้าเว็บ application
#define KEY "APPKEY" // APPKEY บนหน้าเว็บ application
#define SECRET "APPSECRET" // APPSECRET บนหน้าเว็บ application
#define ALIAS "esp8266"
#define AP_NAME "AP-XXXXX"
WiFiClient client;
int timer = 0;
MicroGear microgear(client);
void tick()
 //toggle state
 int state = digitalRead(BUILTIN_LED); // get the current state of GPIO1 pin
 digitalWrite(BUILTIN_LED, !state); // set pin to the opposite state
//gets called when WiFiManager enters configuration mode
```

```
void configModeCallback (WiFiManager *myWiFiManager) {
 Serial.println("Entered config mode");
 Serial.println(WiFi.softAPIP());
 //if you used auto generated SSID, print it
 Serial.println(myWiFiManager->getConfigPortalSSID());
 //entered config mode, make led toggle faster
 ticker.attach(0.2, tick); // ticker ทำงานเรียกใช้ฟังก์ชั่น tick ทุกๆ 200ms
/* If a new message arrives, do this */
void onMsghandler(char *topic, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
  Serial.print("Incoming message --> ");
  msg[msglen] = '\0';
  Serial.println((char *)msg);
/* When a microgear is connected, do this */
void onConnected(char *attribute, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
  Serial.println("Connected to NETPIE...");
  /* Set the alias of this microgear ALIAS */
  microgear.setAlias(ALIAS);
  ticker.attach(1, tick); // ticker ทำงานเรียกใช้ฟังก์ชั่น tick ทุกๆ 1s
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(115200);
 /* Add Event listeners */
 /* Call onMsghandler() when new message arraives */
 microgear.on(MESSAGE,onMsghandler);
 /* Call onConnected() when NETPIE connection is established */
 microgear.on(CONNECTED,onConnected);
 //set led pin as output
 pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);
 ticker.attach(0.6, tick); // ticker ทำงานเรียกใช้ฟังก์ชั่น tick ทุกๆ 600ms
```

```
//WiFiManager
//Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
WiFiManager wifiManager;
//reset settings - for testing
//wifiManager.resetSettings(); //
//set callback that gets called when connecting to previous WiFi fails, and enters Access Point mode
wifiManager.setAPCallback(configModeCallback);
//fetches ssid and pass and tries to connect
//if it does not connect it starts an access point with the specified name
//here "AutoConnectAP"
//and goes into a blocking loop awaiting configuration
 if (!wifiManager.startConfigPortal(AP_NAME)) {
  Serial.println("failed to connect and hit timeout");
  delay(3000);
  //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
  ESP.reset(); // สำหรับ library ตัวนี้จะไม่ใช้คำสั่ง ESP.reset()
  delay(5000);
}
//if you get here you have connected to the WiFi
Serial.println("connected...yeey:)");
ticker.detach(); // ยกเลิกคำสั่ง ticker
 //keep LED on
digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);
/* Initial with KEY, SECRET and also set the ALIAS here */
microgear.init(KEY,SECRET,ALIAS);
/* connect to NETPIE to a specific APPID */
microgear.connect(APPID);
void loop() {
  /* To check if the microgear is still connected */
  if (microgear.connected()) {
```

```
Serial.println("connected");
  /* Call this method regularly otherwise the connection may be lost */
  microgear.loop();
  if (timer >= 1000) {
     Serial.println("Publish...");
     /* Chat with the microgear named ALIAS which is myself */
     microgear.chat(ALIAS,"Hello");
     timer = 0;
  }
  else timer += 100;
else {
  Serial.println("connection lost, reconnect...");
  if (timer >= 5000) {
     microgear.connect(APPID);
     timer = 0;
  }
  else timer += 100;
  ticker.detach(); // ยกเลิกคำสั่ง ticker
}
delay(100);
```

4. กค upload และรอจนเสร็จ

สามารถปรับเปลี่ยนโค้คตามการใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ใช้ ไม่จำเป็นต้องยึคตามรูปแบบโค้ค ตัวอย่างก็ได้

คาวน์โหลดโค้ดตัวอย่างได้ที่ <u>https://github.com/anunpanya/WiFiManager_MicrogearNETPIE</u>