

0000
On Buten
I:0
0
1761-Micro
Stop Buten
I:0
1
1761-Micro
M1 Contector
O:0
>OFF 0
1761-Micro
M1 Contector
O:0
>OFF 0
1761-Micro
0001
M1 Contector
O:0
>OFF 0
1761-Micro
T4:0
DN
M1 Star
O:0
>OFF 1
1761-Micro
TON
Timer On Delay
Timer T4:0
Time Base 0.01
Preset 70<
Accum 70<
EN
DN
0002
T4:0
DN
M2 Dalta
O:0
>OFF 3
1761-Micro
0003
END