## Diagramas T-x-y para mesturas ideais

En ese caso estudiaranse os diagramas e comportamento do equilibrio vapor-líquido (VLE) dunha mestura **n-hexano/n-octano**. No diagrama, a liña azul representa o límite da fase líquida (punto de burbulla) e a liña verde representa o límite da fase vapor (punto de orballo).

#### **Mesturas binarias**

Paraa unha mestura ideal binaria de A e B, a presión da fase vapor P é a suma da presión parcial dos dous compoñentes  $p_A$  e  $p_B$ . A **Lei de Raoult**, polo contrario, serve só para mesturas ideais:

$$p_A = x_A P_A^{sat}(T) \ p_B = x_B P_B^{sat}(T)$$

Eliminando as presións partcais e obtendo unha expresión para a presión de vapor total:

$$P = \underbrace{x_A P_A^{sat}(T)}_{p_A = y_A P} + \underbrace{x_B P_A^{sat}(T)}_{p_B = y_B P} \tag{1}$$

Para mesturas binarias, a substitucións  $x_B=1-x_A$  e  $y_B=1-y_A$  da unha expresión para a presión total en función da composición  $x_A$  e a temperatura:

$$P = \underbrace{x_A P_A^{sat}(T)}_{p_A = y_A P} + \underbrace{(1 - x_A) P_A^{sat}(T)}_{p_B = (1 - y_B)P} \tag{2}$$

Esta relación pódese demostrar representando P,  $p_A$ , e  $p_B$  como functións de  $x_A$  a temperatura constante.

O seguinte paso é seleccionar unha temperatura T e evalúar e mostrar P,  $p_A$  e  $p_B$  fas funcións da fracción molar da fase líquidaunctions of liquid phase mole fraction  $x_A$ .

### Ecuación de Antoine

Os cálculos deste caderno usan a **Ecuación de Antoine** para calcular a presión de vapor de saturación para unha temperatura dada e resolve a **Ecuación de Antoine** para a temperatura de saturación dunha presión dada.

A librería **thermo** implementa un conxunto completo de datos de propiedades físicas e químicas en Python.

A presión de saturación do compoñente i calcúlase mediante a ecuación de **Antoine**:

$$p_i^{sat} = 10^{\left(A_i - \frac{B_i}{T + C_i}\right)} \tag{3}$$

onde i=1 para o **n-hexano** e i=2 para o **n-octano**,  $p_i^{sat}$  é a presión de saturación (bar),  $A_i$ ,  $B_i$  e  $C_i$  son as constantes de **Antoine**, e T a temperatura (°C).

A lei de **Raoult** úsase para calcular as presións do punto de burbulla e do punto de orballo por medio do emprego dos factores k:

$$k_i = \frac{y_i}{x_i} = \frac{p_i^{sat}}{p} \tag{4}$$

onde  $y_i$  é a fracción molar do compoñente i na fase vapor, e  $y_1+y_2=1$ ,  $x_i$  a fracción molar do compoñente i na fase líquida, e  $x_1+x_2=1$ , e p é a presión total (bar).

A presión do punto de burbulla calcúlase usando a seguinte ecuación:

$$\sum k_i x_i = 1 \tag{5}$$

$$p = x_1 p_1^{sat} + x_2 p_2^{sat} (6)$$

A presión do punto de orballo calcúlase usando a seguinte ecuación:

$$\sum \frac{y_i}{k_i} = 1 \tag{7}$$

$$p = \left(\frac{y_1}{p_2^{sat}} + \frac{y_2}{p_2^{sat}}\right) \tag{8}$$

### **Bibliografía**

[1] J. R. Elliott and C. T. Lira, *Introductory Chemical Engineering Thermodynamics*, New York: Prentice Hall, 2012 pp. 372–377.

# Caso práctico

- 1. Representa o diagrama P-x-y para unha temperatura de 115 °C
- 2. Representar o diagrama P-x-y para unha presión de 1.5 bar.