# Cloud Robotics API インターフェース仕様

2017/03/05

# Cloud Robotics API

Azure が無くても、Azure を知らなくても、Choregraphe さえあれば、容易に接続! API 利用の為のコードは全て同じ手順、通信フォーマットが変わるだけ

### 翻訳 API

「この商品について、詳しく教えて 欲しいのですが」



「想要知道更多關於這種產品。」



# Device to Device API

「吉田様、ルーム #10をお 使いください。今、部屋の 鍵をお開けしました」





### 顔認識 API



「眼鏡お似合いですね。 少々無精ひげも、お疲れで すか? |

「サティアさん、あなたは、 5回目の来日ですね」

### 写真説明 API



「写真のためにポーズをとる 人々のグループのようです」

「屋外に、5人、それぞれの性別と年齢は、……です」

### 会話理解 API (デモ版)



「ホテルを予約されたいのですね。それでは、予約に必要な事をお尋ねします」

「お探しのものは、2 F に あります。フロア地図を表 示いたします」

### 機能概要 -- 翻訳

#### ● API の概要

翻訳 API は、Microsoft Azure Cognitive Services (人工知能サービス API 群) の1つ、Translator Text API の DNN (Deep Neural Network) 版を利用した高精度な翻訳機能を提供します。Translator Text API のサポート対象の言語は50を超え、世界でも最も利用される翻訳機能の1つです。

#### ● API の特徴

翻訳 API は、Translator API 利用におけるトークン生成や REST API における各種手続きを省略でき、Softbank Robotics のホストする Cloud Robotics Azure Platform V1 に接続していれば、通信フォーマット (JSON) をわずかに変更するだけで、即時利用が可能です。翻訳したいテキストを渡し、翻訳されたテキストを受け取るだけです。

● DLL 名 / 名前空間 / Class 名(この情報は、Choregraphe 上では不要です)

RbAppTranslatorApi.dll / RbAppTranslatorApi / RbTranslator





「想要知道更多關於這種產品 |

### **通信フォーマット -- 翻訳** API

```
## デバイスからのクラウドへの送信時: D2C
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default",
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppTranslatorApi",
  "MessageId": "",
  "MessageSegno": xx,
  "SendDateTime": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"
 "RbBody": {
  "visitor": "<visitor id (in Pepper)>",
  "visitor_id": "<Registered_Person_ID (Face API で取得した ID)>",
  "text": "<翻訳したいテキスト>".
  "tolang": "<翻訳したい言語 ("en" が既定値)>"
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default",
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppTranslatorApi",
  "MessageId": "",
  "MessageSegno": xx,
  "SendDateTime": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"
 "RbBody": {
  "success": "<true or false>".
  "visitor": "<visitor id (送信時の内容)>",
  "visitor_id": "<Registered_Person_ID (送信時の内容)>",
  "tranlated_text": "<翻訳済みのテキスト>"
```

#### **RbHeader**

RoutingType: 設定**必須** 

→ Robotics FX のデバイス ルーティングやアプリ (DLL) の呼び出しの振る舞いを決める

・デバイス ルーティングが必要な時: "D2D" ・アプリ (DLL) 呼び出しのみ必要な時: "**CALL**", ・単なるロギング用メッセージの時: "LOG",

Appld:設定必須

→ Softbank Robotics より提供するアプリケーション名 = "SbrApiServices" を設定

AppProcessingId: "CALL" 時は設定必須。"D2D" 時は設定自由。"LOG" 時は設定不要

・・ Softbank Robotics より提供する API 名 = "**RbAppTranslatorApi**" を設定

MessageId:設定自由
→ 値の設定は不要
MessageSegno:設定必須

→ 数値の通信連番を設定。CALL 時の応答受け取りや、アプリ (DLL) で問題が発生した場合の用途

SendDateTime: 設定**必須** 

→ 送信時のローカルタイム (ミリ秒まで)

#### **RbBody**

tolang: 言語コードは、以下をご参照ください

→ https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh456380.aspx

success="false" 時は、error\_message が 後続に入り、visitor ~ translated\_text の各項目は返ってきません

# [通信例] -- 翻訳 API

```
## デバイスからのクラウドへの送信時: D2C
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default",
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppTranslatorApi",
  "Messageld": "",
  "MessageSegno": 15,
  "SendDateTime": "2017-01-21 13:24:57.183"
 "RbBody": {
  "visitor": "<visitor id (in Pepper)>",
  "visitor_id": "<Registered_Person_ID (Face API で取得した ID)>",
  "text": "こんにちは",
  "tolang": "en"
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D(正常時)
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default",
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppTranslatorApi",
  "Messageld": "",
  "MessageSegno": 15,
  "SendDateTime": "2017-01-21 13:24:57.183",
  "SourceDeviceId":"pepper01",
  "SourceDeviceType":"",
  "SourceDevRescGroupId":null,
  "TargetType":"Device",
  "TargetDeviceGroupId":"",
  "TargetDeviceId":"pepper01",
  "ProcessingStack":""
 "RbBody": {
  "success": "true",
```

```
"visitor": "<visitor id (送信時の内容)>",
  "visitor_id": "<Registered_Person_ID (送信時の内容)>",
  "tranlated text": "Hello"
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D (異常時)
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default",
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppTranslatorApi",
  "Messageld": "",
  "MessageSegno": 15,
  "SendDateTime": "2017-01-21 13:24:57.183",
  "SourceDeviceId": "pepper01",
  "SourceDeviceType":"",
  "SourceDevRescGroupId":null,
  "TargetType":"Device",
  "TargetDeviceGroupId":""
  "TargetDeviceId":"pepper01",
  "ProcessingStack":"" },
 "RbBody": {
  "success": "false",
  "error message": "Error occured in authentication process!!:...."
```

### 機能概要 -- 顔認識 API

#### ● API の概要

顔認識 API は、Microsoft Azure Cognitive Services (人工知能サービス API 群) の 1 つ、Face API の Face Detection (顔検知=属性取得) & Face Identification (顔特定) の機能を利用しています。人間の誤差率をも下回る非常に高精度なディープラーニングを利用した API となります。

#### ● API の特徴


顔属性&顔特定 API は、Face API 利用における認証や REST API における複数のステップに及ぶ各種手続きを省略でき、Softbank Robotics のホストする Cloud Robotics Azure Platform V1 に接続していれば、通信フォーマット (JSON) をわずかに変更するだけで、即時利用が可能です。顔の画像ファイルを送り、API を呼び出すだけで、顔から得られる性別・年齢・笑顔・眼鏡有無・髭有無などの属性データ、そして、登録されている顔であれば、店舗毎の再訪回数なども提示します。

● DLL 名 / 名前空間 / Class 名(この情報は、Choregraphe 上では不要です)

RbAppFaceApi.dll / RbAppFaceApi / RbFaceInfo

「サティアさん、あなたは、5回目の来日ですね。眼鏡がとってもお似合いですよ!!」





### 通信フォーマット -- 顔認識 API

- "init" (ファイル アップロード先のストレージ情報の取得)

```
## デバイスからのクラウドへの送信時: D2C
## "init" (ストレージ情報を取得する)
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
 "RoutingKeyword": "Default",
 "Appld": "SbrApiServices",
 "AppProcessingId": "RbAppFaceApi",
 "MessageId": "init",
  "MessageSegno": xx.
 "SendDateTime": "<送信日時(yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff)>"
"RbBody": {
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default",
 "Appld": "SbrApiServices",
 "AppProcessingId": "RbAppFaceApi",
 "MessageId": "init",
 "MessageSegno": xx,
  "SendDateTime": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"
 "RbBody": {
 "storageAccount": "<BLOB Storage Account Name>",
  "storageKey": "<BLOB Storage Key>",
 "storageContainer": "<BLOB Storage Container Name>"
```

#### **RbHeader**

RoutingType:設定**必須** 

→ Robotics FX のデバイス ルーティングやアプリ (DLL) の呼び出しの振る舞いを決める

・デバイス ルーティングが必要な時: "D2D"・アプリ (DLL) 呼び出しのみ必要な時: "CALL",・単なるロギング用メッセージの時: "LOG".

Appld:設定必須

→ Softbank Robotics より提供するアプリケーション名 = "SbrApiServices" を設定

AppProcessingId: "CALL" 時は設定必須。"D2D" 時は設定自由。"LOG" 時は設定不要

→ Softbank Robotics より提供する API 名 = "RbAppFaceApi" を設定

Messageld : 設定**必須**→ "init" 固定

MessageSegno:設定必須

→ 数値の通信連番を設定。CALL 時の応答受け取りや、アプリ (DLL) で問題が発生した場合の用途

SendDateTime: 設定必須

→ 送信時のローカルタイム (ミリ秒まで)

### 通信フォーマット -- 顔認識 API

- "getFaceInfo" (顔属性取得&顔特定, ロケーション単位の再訪回数の取得)

```
## getFaceInfo を呼び出す前に、ストレージに画像ファイルをアップする
## Cloud Robotics Azure Platform V1 SDK の SampleCode Client¥Python 以下にある
## StorageApi.pv を利用し、ファイル (<Pepper固有Id> vvvvMMddHHmmssfff.ipg)
## を BLOB ストレージにアップロードする
## デバイスからのクラウドへの送信時: D2C
## "getFaceInfo" (画像ファイルアップ後、顔属性取得&顔特定)
 "RbHeader": {
 "RoutingType": "CALL".
 "RoutingKeyword": "Default",
 "Appld": "SbrApiServices".
 "AppProcessingId": "RbAppFaceApi",
 "MessageId": "getFaceInfo".
 "MessageSegno": xx,
 "SendDateTime": "<送信日時(yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff)>"
 "RbBody": {
 "visitor": "<visitor_id (in Pepper)>",
 "groupId": "<顔登録時に利用したグループID>",
 "locationId": "<再訪チェックを行うロケーションの単位(既定では、'all')>",
 "blobFileName": "<ストレージにアップしたファイル名>".
 "deleteFile": "<アップした画像ファイルを削除するかどうか (true or false)>"
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D
"RbHeader": {
 "RoutingType": "CALL",
 "RoutingKeyword": "Default".
 "Appld": "SbrApiServices".
 "AppProcessingId": "RbAppFaceApi",
 "Messageld": "getFaceInfo",
 "MessageSegno": xx,
 "SendDateTime": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff",
 "SourceDeviceId": "<DeviceId>".
 "SourceDeviceType": "Pepper".
 "SourceDevRescGroupId": "xxxxxxxxxx",
 "TargetType": "Device",
 "TargetDeviceGroupId": ""
 "TargetDeviceId": "<DeviceId>",
 "ProcessingStack": ""
 "RbBody": {
 "success": "<true or false>".
```

"visitor": "<visitor id (in Pepper)>"

"groupId": "<顔登録時に利用したグループID>",

"locationId": "<再訪チェックを行うロケーションの単位(既定では、'all')>",

```
"gender": "<性別(female or male)>",
"age": "<年齢>".
"smile": "<true or false>".
"glasses": "<true or false>".
"facialHair": "<true or false>",
"visitor id": "<Registered Person ID (in Face API)>".
"visitor name": "<Visitor Name (in Face API / SQLDB)>",
"visitor name kana": "<Visitor Name カタカナ (in SOLDB)>".
"visitor faceId": "<Face API に登録された Face ID>".
"face confidence": "<確率(小数点2桁): 0.00>",
"visit count": "<再訪回数>"
```

success="false" 時は、error\_message が 後続に入り、visitor 以降の各項目は返っ てきません

#### **RbHeader**

RoutingType: 設定必須

→ Robotics FX のデバイス ルーティングやアプリ (DLL) の呼び出しの振る舞いを決める

・デバイス ルーティングが必要な時: "D2D" ・アプリ (DLL) 呼び出しのみ必要な時: "CALL", 単なるロギング用メッセージの時: "LOG"。

Appld:設定必須

→ Softbank Robotics より提供するアプリケーション名 = "SbrApiServices" を設定 AppProcessingId: "CALL" 時は設定必須。"D2D" 時は設定自由。"LOG" 時は設定不要

Messageld:設定必須 → "getFaceInfo" 固定 MessageSegno: 設定必須

→ 数値の通信連番を設定。CALL 時の応答受け取りや、アプリ (DLL) で問題が発生した場合の用途

SendDateTime:設定必須

→ 送信時のローカルタイム(ミリ秒まで)

#### **RbBody**

groupId: 顔登録時に利用したグループ ID

→ グローバルに名前が競合しないように、名前付けに注意

→ このグループ ID 内に登録された顔の特徴量に基づいて人を特定する

locationId: 顔登録時に利用したロケーション ID (既定値: "all")

→ ロケーション名毎に再訪回数をカウントする blobFileName: アップロードするファイル名

→ ファイル名は、<Pepper固有Id> yyyyMMddHHmmssfff.jpg のようにする

deleteFile: アップロードしたファイルを処理完了後に削除するかどうか

→ true or false で指定

face confidence: 顔特定における信頼確率

→ 小数点2桁の確率として返却

visit count: 再訪回数

→ 顔特定の結果、同一者だった場合、ロケーション名毎の再訪回数を返却

### 通信フォーマット -- 顔認識 API

- "registerFace" (顏特徵量抽出&登録)

```
## getFaceInfo を呼び出す前に、ストレージに画像ファイルをアップする
## Cloud Robotics Azure Platform V1 SDK の SampleCode Client¥Python 以下にある
## StorageApi.pv を利用し、ファイル (<Pepper固有Id> vvvvMMddHHmmssfff.ipg)
## を BLOB ストレージにアップロードする
## デバイスからのクラウドへの送信時: D2C
## "registerFace" (画像ファイルアップ後、顔登録を行う)
 "RbHeader": {
 "RoutingType": "CALL",
 "RoutingKeyword": "Default",
 "Appld": "SbrApiServices".
 "AppProcessingId": "RbAppFaceApi",
 "MessageId": "registerFace",
 "MessageSegno": xx,
 "SendDateTime": "<送信日時(yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff)>"
 "RbBody": {
 "visitor": "<visitor_id (in Pepper)>",
 "groupId": "<顔登録時に利用するグループID>",
 "locationId": "<再訪チェックを行うロケーションの単位(既定では、'all')>",
 "visitor name": "<Visitor Name (in Face API / SOLDB)>".
 "visitor name kana": "<Visitor Name カタカナ (in SOLDB)>".
 "blobFileName": "<ストレージにアップしたファイル名>",
 "deleteFile": "<アップした画像ファイルを削除するかどうか (true or false)>"
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D
 "RbHeader": {
 "RoutingType": "CALL",
 "RoutingKeyword": "Default",
 "Appld": "SbrApiServices",
 "AppProcessingId": "RbAppFaceApi",
 "MessageId": "ResRegisterFace",
 "MessageSegno": xx.
 "SendDateTime": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff",
 "SourceDeviceId": "<DeviceId>",
 "SourceDeviceType": "Pepper",
 "SourceDevRescGroupId": "xxxxxxxxxx",
 "TargetType": "Device",
 "TargetDeviceGroupId": "",
  "TargetDeviceId": "<DeviceId>",
 "ProcessingStack": ""
 "RbBody": {
 "success": "<true or false>",
```

"visitor": "<visitor id (in Pepper)>",

```
"groupld": "<顔登録時に利用するグループID>",
"locationId": "<再訪チェックを行うロケーションの単位(既定では、'all')>",
"visitor_id": "<Registered_Visitor_ID (in Face API)>",
"visitor_name": "<Visitor Name (in Face API / SQLDB)>",
"visitor_name_kana": "<Visitor Name カタカナ (in SQLDB)>"
}
```

success="false" 時は、error\_message が 後続に入り、visitor 以降の各項目は返っ てきません

#### **RbHeader**

RoutingType:設定必須

→ Robotics FX のデバイス ルーティングやアプリ (DLL) の呼び出しの振る舞いを決める

・デバイス ルーティングが必要な時: "D2D" ・アプリ (DLL) 呼び出しのみ必要な時: "**CALL**", ・単なるロギング用メッセージの時: "LOG",

Appld:設定必須

→ Softbank Robotics より提供するアプリケーション名 = "SbrApiServices" を設定 AppProcessingId: "CALL" 時は設定必須。"D2D" 時は設定自由。"LOG" 時は設定不要

→ Softbank Robotics より提供する API 名 = "**RbAppFaceApi**" を設定

MessageId:設定必須

→ "registerFace" 固定

MessageSegno:設定必須

→ 数値の通信連番を設定。CALL 時の応答受け取りや、アプリ (DLL) で問題が発生した場合の用途

SendDateTime:設定必須

→ 送信時のローカルタイム (ミリ秒まで)

#### **RbBody**

groupId: 顔登録時に利用したグループ ID

→ グローバルに名前が競合しないように、名前付けに注意

→ このグループ ID 内に登録された顔の特徴量に基づいて人を特定する

**locationId**: 顔登録時に利用したロケーション ID (既定値: "all")

→ ロケーション名毎に再訪回数をカウントする **visitor\_name** : Face API および SQLDB に登録する名前

visitor name kana: SQLDB に登録するカナ名

**blobFileName**: アップロードするファイル名

→ ファイル名は、<Pepper固有Id>\_yyyyMMddHHmmssfff.jpg のようにする

deleteFile: アップロードしたファイルを処理完了後に削除するかどうか

→ true or false で指定

visitor id: Face API に登録された Person ID

### [通信例] -- 顔認識 API

- "getFaceInfo" (顔属性取得&顔特定, ロケーション単位の再訪回数の取得)

```
## デバイスからのクラウドへの送信時: D2C
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default".
  "Appld": "SbrApiServices".
  "AppProcessingId": "RbAppFaceApi",
  "MessageId": "getFaceInfo",
  "MessageSegno": 1,
  "SendDateTime": "2017-01-27 15:30:23.830"
 "RbBody": {
  "visitor": "<visitor id (in Pepper)>".
  "groupId": "sbr test group001",
  "locationId": "all".
  "blobFileName": "horikita.jpg",
  "deleteFile": "false"
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D(正常時)
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default",
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppFaceApi",
  "MessageId": "getFaceInfo",
  "MessageSegno": 1,
  "SendDateTime": "2017-01-27 15:30:23.830"
  "SourceDeviceId": "pepper01",
  "SourceDeviceType":""
  "SourceDevRescGroupId":null.
  "TargetType":"Device",
  "TargetDeviceGroupId":""
  "TargetDeviceId": "pepper01",
  "ProcessingStack":"'
 "RbBody":
  "success":"true",
  "visitor":" < visitor id (in Pepper) > ",
  "groupId": "sbr_test_group001",
  "locationId": "all",
  "gender":"female".
```

```
"age":"23",
  "smile":"false".
  "glasses":"false".
  "facialHair":"false",
  "visitor id": "3dcef742-xxxx-45bf-9926-759c31b5ebd0".
  "visitor name": "horikita".
  "visitor name kana":"",
  "visitor faceId": "76a4d925-xxxx-4b1d-b645-004b7a26ac57".
  "face confidence": "0.51",
  "visit count":"2"
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D (異常時)
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default",
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppFaceApi",
  "MessageId": "getFaceInfo",
  "MessageSegno": 1,
  "SendDateTime": "2017-01-27 15:30:23.830"
  "SourceDeviceId": "pepper01".
  "SourceDeviceType":"",
  "SourceDevRescGroupId":null,
  "TargetType": "Device",
  "TargetDeviceGroupId":""
  "TargetDeviceId": "pepper01",
  "ProcessingStack":""
 "RbBody":{
  "success":"false",
  "error_message":"AzureStorage * Blob OpenRead error!! (The remote server returned an error: (404) Not Found.)"
```

### 機能概要 -- 写真説明 API

#### ● API の概要

写真説明 API は、Microsoft Azure Cognitive Services (人工知能サービス API 群) Vision API の Description 機能、Tag 生成機能、Face 検知機能、Adult コンテンツ判定機能を利用しています。また、得られた説明文とタグの情報を Translator Text API を利用して、日本語に翻訳して結果を返します。

#### ● API の特徴

写真説明 API は、Vision API や Translator API 利用における認証や REST API における複数のステップに及ぶ各種手続きを省略でき、Softbank Robotics のホストする Cloud Robotics Azure Platform V1 に接続していれば、通信フォーマット (JSON) をわずかに変更するだけで、即時利用が可能です。画像ファイルを送り、API を呼び出すだけで、写真についての説明文、写真から得られるオブジェクトやシーンの情報、人が写っていれば、性別・年齢の情報を取得することができます。

● DLL 名 / 名前空間 / Class 名(この情報は、Choregraphe 上では不要です)

RbAppVisionApi.dll / RbAppVisionApi / RbVisionInfo

#### 「一緒に写真を見ましょう!」

「おや、これは、『台所で食べ物を準備する人』の写 真ですね! 女性が3人、男性が1人いますね」





### 通信フォーマット -- 写真説明 API

- "init" (ファイル アップロード先のストレージ情報の取得)

```
## デバイスからのクラウドへの送信時: D2C
## "init" (ストレージ情報を取得する)
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default",
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppVisionApi".
  "MessageId": "init",
  "MessageSegno": xx,
  "SendDateTime": "<送信日時(yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff)>"
 "RbBody": {
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default",
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppVisionApi",
  "MessageId": "init",
  "MessageSegno": xx,
  "SendDateTime": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"
  "SourceDeviceId": "<DeviceId>",
  "SourceDeviceType": "Pepper",
  "SourceDevRescGroupId": "xxxxxxxxx",
  "TargetType": "Device",
  "TargetDeviceGroupId": "",
  "TargetDeviceId": "<DeviceId>",
  "ProcessingStack": "" },
 "RbBody": {
  "storageAccount": "<BLOB Storage Account Name>",
  "storageKey": "<BLOB Storage Key>",
  "storageContainer": "<BLOB Storage Container Name>"
```

#### **RbHeader**

RoutingType:設定**必須** 

→ Robotics FX のデバイス ルーティングやアプリ (DLL) の呼び出しの振る舞いを決める

・デバイス ルーティングが必要な時: "D2D" ・アプリ (DLL) 呼び出しのみ必要な時: "**CALL**", ・単なるロギング用メッセージの時: "LOG",

Appld:設定**必須** 

→ Softbank Robotics より提供するアプリケーション名 = "SbrApiServices" を設定

AppProcessingId: "CALL" 時は設定必須。"D2D" 時は設定自由。"LOG" 時は設定不要

→ Softbank Robotics より提供する API 名 = "RbAppVisionApi" を設定

Messageld : 設定**必須**→ "init" 固定

MessageSegno:設定必須

→ 数値の通信連番を設定。CALL 時の応答受け取りや、アプリ (DLL) で問題が発生した場合の用途

SendDateTime: 設定必須

→ 送信時のローカルタイム (ミリ秒まで)

# 通信フォーマット -- 写真説明 API

### - "analyze" (写真の分析を実行)

```
## analyze を呼び出す前に、ストレージに画像ファイルをアップする
## Cloud Robotics Azure Platform V1 SDK の SampleCode Client¥Python 以下にある
## StorageApi.py を利用し、ファイル (<Pepper固有Id> yyyyMMddHHmmssfff.jpg)
## を BLOB ストレージにアップロードする
## デバイスからのクラウドへの送信時: D2C
## "analyze" (画像ファイルアップ後、写真の分析を実行)
 "RbHeader": {
 "RoutingType": "CALL",
 "RoutingKeyword": "Default",
 "Appld": "SbrApiServices",
 "AppProcessingId": "RbAppVisionApi".
 "Messageld": "analyze".
 "MessageSegno": xx.
 "SendDateTime": "<送信日時(yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff)>"
 "RbBody": {
 "visitor": "<visitor id (in Pepper)>".
 "visitor id": "<Registered Person ID (Face API で取得した ID)>",
 "blobFileName": "<ストレージにアップしたファイル名>",
 "deleteFile": "<アップした画像ファイルを削除するかどうか (true or false)>"
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D
 "RbHeader": {
 "RoutingType": "CALL",
 "RoutingKeyword": "Default",
 "Appld": "SbrApiServices",
 "AppProcessingId": "RbAppVisionApi",
 "Messageld": "analyze".
 "MessageSegno": xx,
 "SendDateTime": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff",
 "SourceDeviceId": "<DeviceId>",
 "SourceDeviceType": "Pepper",
 "SourceDevRescGroupId": "xxxxxxxxxx".
  "TargetType": "Device",
 "TargetDeviceGroupId": ""
 "TargetDeviceId": "<DeviceId>",
 "ProcessingStack": ""
 "RbBody": {
 "success": "<true or false>".
 "visitor": "<visitor id (送信時の内容)>"
 "visitor_id": "<Registered_Person_ID (送信時の内容)>",
```

```
"Description":"<写真の説明文(英語)>",
"Description_jp":" <写真の説明文(日本語)>",
"IsAdultContent":"<true or false>",
"IsRacyContent":"<true or false>",
"Faces":[
{"age":"<年齢>","gender":"<female or male>"},
...
],
"Tags":[
{"name":"<オブジェクト名>","name_jp":"<オブジェクト名(日本語)>","confidence":"<信頼確率(0.xxx)>"},
...
]
```

#### **RbHeader**

RoutingType: 設定必須

→ Robotics FX のデバイス ルーティングやアプリ (DLL) の呼び出しの振る舞いを決める

・デバイス ルーティングが必要な時: "D2D"・アプリ (DLL) 呼び出しのみ必要な時: "CALL",・単なるロギング用メッセージの時: "LOG".

Appld: 設定必須

AppProcessingId: "CALL" 時は設定必須。"D2D" 時は設定自由。"LOG" 時は設定不要

→ Softbank Robotics より提供する API 名 = "RbAppVisionApi" を設定

MessageId:設定必須
→ "registerFace" 固定
MessageSegno:設定必須

→ 数値の通信連番を設定。CALL 時の応答受け取りや、アプリ (DLL) で問題が発生した場合

の用途

SendDateTime: 設定必須

→ 送信時のローカルタイム(ミリ秒まで)

#### **RbBody**

blobFileName: アップロードするファイル名

→ ファイル名は、<Pepper固有Id>\_yyyyMMddHHmmssfff.jpg のようにする **deleteFile**: アップロードしたファイルを処理完了後に削除するかどうか

→ true or false で指定

## [**通信例**] -- 写真説明 API

### - "analyze" (写真の分析を実行)

```
## デバイスからのクラウドへの送信時: D2C
"RbHeader": {
 "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default".
  "Appld": "SbrApiServices".
  "AppProcessingId": "RbAppVisionApi",
  "MessageId": "analyze",
  "MessageSegno": 3,
  "SendDateTime": "2017-01-27 17:42:54.308"
"RbBody": {
  "visitor": "<visitor id (in Pepper)>".
 "visitor_id": "<Registered_Person_ID (Face API で取得した ID)>",
  "blobFileName": "visionPic1.jpg",
  "deleteFile": "false"
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D(正常時)
"RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default",
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppVisionApi",
  "MessageId": "analyze",
  "MessageSegno": 3,
  "SendDateTime": "2017-01-27 17:42:54.308"
  "SourceDeviceId": "pepper01",
  "SourceDeviceType":"",
  "SourceDevRescGroupId":null.
  "TargetType":"Device",
  "TargetDeviceGroupId":""
  "TargetDeviceId": "pepper01",
  "ProcessingStack":"" }
 "RbBody": {
  "success":"true",
 "visitor": "<visitor_id (送信時の内容)>",
 "visitor_id": "<Registered_Person_ID (送信時の内容)>",
  "Description": "person preparing food in a kitchen",
  "Description_ip":"台所で食べ物を準備する人",
  "IsAdultContent": "false".
```

```
"IsRacyContent": "false",
  "Faces":[
   {"age":"29","gender":"female"}
   {"age":"32","gender":"male"},
   {"age":"37","gender":"female"}
   {"age":"22","gender":"female"}
  "Tags":[
   {"name":"person","name ip":"人","confidence":"0.989"},
   {"name":"indoor","name ip":"室内","confidence":"0.951"}
   {"name":"cooking","name jp":"クッキング","confidence":"0.218"}
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D (異常時)
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default",
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppVisionApi",
  "MessageId": "analyze",
  "MessageSegno": 3,
  "SendDateTime": "2017-01-27 17:42:54.308"
  "SourceDeviceId": "pepper01",
  "SourceDeviceType":""
  "SourceDevRescGroupId":null,
  "TargetType": "Device",
  "TargetDeviceGroupId":"",
  "TargetDeviceId": "pepper01",
  "ProcessingStack":""
 "RbBody":{
  "success":"false",
  "error message": "AzureStorage * Blob OpenRead error!! (The remote server returned an error: (404) Not Found.)"
```

### 機能概要 -- 会話理解 API (デモ版)

#### ● API の概要

会話理解 API は、Microsoft Azure Cognitive Services (人工知能サービス API 群) Language Understanding Intelligence Service (LUIS) API を利用して、少量の学習のみで、会話の理解とそれに適したサービスを実現できるようになります。

#### ● API の特徴

会話理解 API は、LUIS API 利用における認証や REST API における複数のステップに及ぶ各種手続きを省略でき、 Softbank Robotics のホストする Cloud Robotics Azure Platform V1 に接続していれば、通信フォーマット (JSON) をわずかに変更するだけで、即時利用が可能です。デモ版では、問いかけられた会話の内容に応じて、事前に学習させた「ホテル予約業務」「航空券予約業務」「フロア案内業務」「ダンスアプリの起動」「りんなとの雑談」を行います。

● DLL 名 / 名前空間 / Class 名(この情報は、Choregraphe 上では不要です)

RbAppConversationApi.dll / RbAppConversationApi / RbAiTalk

「キャシーさん、ホテルの予約をされたいの ですね。何泊されますか?」







「ねぇ、Pepper、明後日、 大阪に行くんだけど」

「2泊になるかな」

### 通信フォーマット -- 会話理解 API

- "init" (会話セッションの開始)

```
## デバイスからのクラウドへの送信時: D2C
## "init" (会話セッションの開始)
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL".
  "RoutingKeyword": "Default".
 "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppConversationApi",
  "MessageId": "init",
  "MessageSegno": xx.
  "SendDateTime": "<送信日時(vvvv-MM-dd HH:mm:ss.fff)>"
 "RbBody": {
  "visitor": "<visitor id (in Pepper)>",
  "visitor id": "<Registered Person ID (Face API で取得した ID)>",
  "talkBvMe": "<会話メッセージ>"
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default",
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppConversationApi",
  "MessageId": "init",
  "MessageSegno": xx,
  "SendDateTime": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"
  "SourceDeviceId": "<DeviceId>",
  "SourceDeviceType": "Pepper",
  "SourceDevRescGroupId": "xxxxxxxxxx",
  "TargetType": "Device",
  "TargetDeviceGroupId": "",
  "TargetDeviceId": "<DeviceId>",
  "ProcessingStack": "" },
 "RbBody": {
  "success": "<true or false>".
  "visitor": "<visitor id (送信時の内容)>",
  "visitor id": "<Registered Person ID (送信時の内容)>",
  "type": "<会話タイプ>",
  "talkBvAi": "<AI からの応答メッセージ>"
```

#### **RbHeader**

RoutingType:設定**必須** 

→ Robotics FX のデバイス ルーティングやアプリ (DLL) の呼び出しの振る舞いを決める

・デバイス ルーティングが必要な時: "D2D" ・アプリ (DLL) 呼び出しのみ必要な時: "**CALL**", ・単なるロギング用メッセージの時: "LOG".

Appld: 設定必須

→ Softbank Robotics より提供するアプリケーション名 = "SbrApiServices" を設定

AppProcessingId: "CALL" 時は設定必須。"D2D" 時は設定自由。"LOG" 時は設定不要

→ Softbank Robotics より提供する API 名 = "RbAppConversationApi" を設定

Messageld:設定必須
→ "init" 固定

MessageSegno: 設定**必須** 

→ 数値の通信連番を設定。CALL 時の応答受け取りや、アプリ (DLL) で問題が発生した場合の用途

SendDateTime: 設定**必須** 

→ 送信時のローカルタイム (ミリ秒まで)

#### **RbBody**

talkBvMe: 会話メッセージ(問いかける内容)

→ 一会話セッションを途中で終了したい場合は、「バイバイ」や「会話終了」などを問いかけ

type: 会話タイプ

- 会話の意図が LUIS API により自動判断される

→ LUIS Web Service で定義した Intent 名、もしくは、「finishTalk」を返却

→ 会話セッションとして認識させるには、LUIS上で「talkXxxxx」という Intent 名を設定すること

→ ホテル予約などで必要事項が満たされ、会話が完了した場合、「finishTalk」が返却される

talkByAi: Al からの応答メッセージ

→ ´会話の意図が LUIS API により自動判断され、LUIS Web Service で定義した Action のプロンプトが返却される

→ ホテル予約などの場合、「宿泊は、いつをご希望されますか?」「宿泊したい場所を教えてください」など

## 通信フォーマット -- 会話理解 API

- "talkXxxx" (会話セッションの継続)

```
## デバイスからのクラウドへの送信時: D2C
## "talkXxxx" (会話セッションの継続)
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL".
  "RoutingKeyword": "Default".
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppConversationApi",
  "Messageld": "<init 時に返却された type = talkXxxxを設定>",
  "MessageSegno": xx.
  "SendDateTime": "<送信日時(vvvv-MM-dd HH:mm:ss.fff)>"
 "RbBody": {
  "visitor": "<visitor id (in Pepper)>",
  "visitor id": "<Registered Person ID (Face API で取得した ID)>",
  "talkBvMe": "<会話メッセージ>"
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D
 "RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default"
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppVisionApi",
  "MessageId": "<送信時の内容 talkXxxx>",
  "MessageSegno": xx,
  "SendDateTime": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"
  "SourceDeviceId": "<DeviceId>",
  "SourceDeviceType": "Pepper",
  "SourceDevRescGroupId": "xxxxxxxxxx",
  "TargetType": "Device",
  "TargetDeviceGroupId": "",
  "TargetDeviceId": "<DeviceId>",
  "ProcessingStack": "" },
 "RbBody": {
  "success": "<true or false>".
  "visitor": "<visitor id (送信時の内容)>",
  "visitor id": "<Registered Person ID (送信時の内容)>",
  "type": "<会話タイプ>",
  "talkBvAi": "<AI からの応答メッセージ>"
```

#### **RbHeader**

RoutingType: 設定必須

- → Robotics FX のデバイス ルーティングやアプリ (DLL) の呼び出しの振る舞いを決める
  - ・デバイス ルーティングが必要な時: "D2D" ・アプリ (DLL) 呼び出しのみ必要な時: "CALL".
  - ・単なるロギング用メッセージの時: "LOG".

Appld: 設定必須

- → Softbank Robotics より提供するアプリケーション名 = "SbrApiServices" を設定
- AppProcessingId: "CALL" 時は設定必須。"D2D" 時は設定自由。"LOG" 時は設定不要
- → Softbank Robotics より提供する API 名 = "RbAppConversationApi" を設定

Messageld:設定必須

→ 会話セッション開始時 ("init") に返却された type の値 ("talkXxxx") を設定

MessageSegno:設定必須

→ 数値の通信連番を設定。CALL 時の応答受け取りや、アプリ (DLL) で問題が発生した場合の用途

SendDateTime:設定必須

→ 送信時のローカルタイム(ミリ秒まで)

#### **RbBody**

talkBvMe: 会話メッセージ(問いかける内容)

→ ´会話セッションを途中で終了したい場合は、「バイバイ」や「会話終了」などを問いかけ

type: 会話タイプ

- → 会話の意図が LUIS API により自動判断される
- → LUIS Web Service で定義した Intent 名、もしくは、「finishTalk 」を返却
- → 会話セッションとして認識させるには、LUIS上で「talkXxxxx」という Intent 名を設定すること
- → ホテル予約などで必要事項が満たされ、会話が完了した場合、「finishTalk」が返却される

talkByAi: Al からの応答メッセージ

- → 「会話の意図が LUIS API により自動判断され、LUIS Web Service で定義した Action のプロンプトが返却される
- → ホテル予約などの場合、「宿泊は、いつをご希望されますか?」「宿泊したい場所を教えてください」など

# [通信例] -- 会話理解 API

### - "init" (会話セッションの開始)

```
## デバイスからのクラウドへの送信時: D2C
"RbHeader": {
 "RoutingType": "CALL",
  "RoutingKeyword": "Default".
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppConversationApi",
  "MessageId": "init",
  "MessageSegno": 3,
  "SendDateTime": "2017-01-27 17:42:54.308"
"RbBody": {
  "visitor": "<visitor id (in Pepper)>".
 "visitor_id": "<Registered_Person_ID (Face API で取得した ID)>",
  "talkByMe": "ホテルを予約したいのですが"
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D (正常時)
"RbHeader": {
  "RoutingType": "CALL",
 "RoutingKeyword": "Default",
  "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": "RbAppConversationApi",
  "MessageId": "init",
  "MessageSegno": 3,
 "SendDateTime": "2017-01-27 17:42:54.308"
  "SourceDeviceId":"pepper01",
  "SourceDeviceType":"",
  "SourceDevRescGroupId":null,
 "TargetType":"Device",
  "TargetDeviceGroupId":"",
  "TargetDeviceId": "pepper01",
  "ProcessingStack":"" },
"RbBody": {
  "success":"true",
  "visitor": "<visitor id (送信時の内容)>",
  "visitor_id": "<Registered_Person_ID (送信時の内容)>",
  "type":"talkBookHotel",
  "talkByAi":"宿泊は、いつをご希望されますか?"
```

```
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D (異常時)
 "RbHeader": {
 "RoutingType": "CALL",
 "RoutingKeyword": "Default",
 "Appld": "SbrApiServices",
 "AppProcessingId": "RbAppConversationApi",
 "MessageId": "init",
 "MessageSegno": 3,
 "SendDateTime": "2017-01-27 17:42:54.308"
  "SourceDeviceId": "pepper01",
 "SourceDeviceType":""
 "SourceDevRescGroupId":null,
 "TargetType":"Device",
 "TargetDeviceGroupId":"",
 "TargetDeviceId": "pepper01",
 "ProcessingStack":""
 "RbBody":{
 "success":"false",
```

### 機能概要 -- Device to Device API

#### ● API の概要

Device to Device API は、Cloud Robotics Azure Platform V1 SDK で提供される基本機能で、Pepper と IoT デバイスを接続し、双方向でのコミュニケーションを容易に行うことを可能にします。

#### ● API の特徴

Softbank Robotics のホストする Cloud Robotics Azure Platform V1 に接続していれば、通信フォーマット (JSON) を わずかに変更するだけで、即時利用が可能です。Pepper と利用したいデバイス同士のルーティングを設定することで、 1 対 1 の送受信、 1 対 N の送信を実現できます。

● DLL 名 / 名前空間 / Class 名(この情報は、Choregraphe 上では不要です) - / - / -

「吉田様、お帰りなさいませ!」 「お部屋の鍵を開けますね」



### 通信フォーマット -- デバイス to デバイス API

```
## デバイスからのクラウドへの送信時: D2C
## "init" (会話セッションの開始)
 "RbHeader": {
 "RoutingType": "D2D",
 "RoutingKeyword": "Default",
 "Appld": "SbrApiServices",
  "AppProcessingId": ""
 "MessageId": "<デバイス間で渡すコードを自由に設定>",
 "MessageSegno": xx,
 "SendDateTime": "<送信日時(vvvv-MM-dd HH:mm:ss.fff)>"
 "RbBody": {
 ~デバイス間で渡すデータを自由に設定~
## クラウドからのデバイスへの応答時: C2D
 "RbHeader": {
 "RoutingType": "D2D",
 "RoutingKeyword": "Default",
 "Appld": "SbrApiServices",
 "AppProcessingId": "",
 "MessageId": "<デバイス間で渡すコードを自由に設定>",
  "MessageSegno": xx.
 "SendDateTime": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"
  "SourceDeviceId": "<DeviceId>",
  "SourceDeviceType": "Pepper",
 "SourceDevRescGroupId": "xxxxxxxxxx",
  "TargetType": "Device",
  "TargetDeviceGroupId": ""
 "TargetDeviceId": "<DeviceId>",
 "ProcessingStack": "" },
```

#### **RbHeader**

RoutingType:設定必須

→ Robotics FX のデバイス ルーティングやアプリ (DLL) の呼び出しの振る舞いを決める

・デバイス ルーティングが必要な時: "D2D" ・アプリ (DLL) 呼び出しのみ必要な時: "CALL", ・単なるロギング用メッセージの時: "LOG".

Appld:設定必須

・・ → Softbank Robotics より提供するアプリケーション名 = "**SbrApiServices**"を設定

MessageId: 設定**任意** 

→ デバイス間で渡すコードを自由に設定

MessageSegno:設定必須

→ 数値の通信連番を設定。CALL 時の応答受け取りや、アプリ (DLL) で問題が発生した場合の用途

SendDateTime: 設定**必須** 

→ 送信時のローカルタイム (ミリ秒まで)