CHAPITRE

Cette annexe regroupe des données complémentaires mentionnées dans le ?? page ??. Il n'est pas nécessaire de les retenir par cœur mais ces informations constituent un support appréciable pour toutes précisions concernant ce chapitre.

1.1 Méthodes de dimensionnement des protections et des sections des conducteurs

1.1.1 Méthode conventionelle

La série de tableaux suivants, applicables au SLT TN, ont été calculés selon la méthode conventionnelle (?? page ??). Si les longueurs détaillées ci-dessus sont dépassées pour un seuil de déclenchement donné, la résistance du conducteur limitera l'appel d'intensité à un niveau inférieur à celui nécessaire pour déclencher le disjoncteur protégeant le circuit dans les conditions de rapidité requises pour assurer la protection des personnes.

Ces tableaux prennent compte de différents critères :

- type de protection (disjoncteur ou fusible);
- réglages des seuils de courants de déclenchements ;
- section des conducteurs de phase et des conducteurs de protection ;
- type de SLT ;
- courbe de déclenchement des disjoncteurs (B, C ou D).

1.1.1.1 Facteur de correction m

Le facteur de correction m est à appliquer sur les données des tableaux suivants et correspond au rapport entre la section du conducteur de phase S_{ph} et la section du conducteur de protection S_{PE} (voir ?? page ??).

Circuit	Matériau conducteur	$\frac{m = S_{ph}/S_{PE(N)}}{m = 1 m = 2 m = 3 m = 4}$ $1 0.67 0.50 0.40$			
		m = 1	m = 2	m = 3	m = 4
3P + N ou $P + N$	cuivre aluminium	$^{1}_{0,62}$,	$0,50 \\ 0,31$	$0,40 \\ 0,25$

Fig. 1.1: Facteur de correction m à appliquer aux abaques des longueurs maximales des câbles L_{max}

1.1.1.2 L_{max} des conducteurs protégés par des disjoncteurs industriels

Pour les disjoncteurs industriels, on peut appliquer une tolérance de $\pm 20\%$ pour le calcul du seuil de déclenchement réel I_a par rapport au seuil de déclenchement magnétique I_m du disjoncteur. Dans les abaques, cette tolérance est incluse dans les calculs prenant en compte le cas le plus défavorable, à savoir $I_a = I_m \times 1, 2$.



TAB. 1.1: L_{max} des circuits en mètre selon les sections des conducteurs en cuivre en schéma TN pour les disjoncteurs industriels Schneider: schematneal culde faut

Section des	Re	églage	e du	seuil	de d	éclen	chem	ent n	nagn	étiqu	$e I_m$	des di	isjono	teur	s (A)	
$ m conducteurs \ (mm^2)$	000	જુ	o _s o	g ^z	5,5	⁷ 69	20°	250	Sy.	\$ P	ĝ	560	659	Ýg.	gg	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1,5	100	79	63	50	40	31	25	20_	16	13	10	9	8	7_	6	6
2,5	167	133	104_	83	67	52_	42	_33_	_26_	_21_	_17_	15	13	12	10	10
4	267	212	167	133	107	83_	_67_	_53_	_42_	_33_	_27_	24	21	19	17	15
6	400	317_	250_	200	160	125	100	_80_	_63_	_50_	_40_	36	32	29	25	23
10			417_	333	267	208	167	133	104	_83_	_67_	60	53	48	42	38
16					427	333	267	213	167	133	_107	95	85	76	67	61
25							417	333	260	208	167	149	132	119	104	95
35								467	365	292	233	208	185	167	146	133
50									495	396	317	283	251	226	198	181
70												417	370	333	292	267
95														452	396	362
120																457
		420	50,	0ç, ,	900	go s	250	ઝ	,	99	ŝo	630) S		4550
1,5	5	4_		4												
2,5	8	7	,	7	5	_ 4 _										
4	_13_	_ 12	_ 1	1	8	7_	5		<u> </u>							
6	_20_	_ 18	_ 1	6	13	_10_	8	(; 	5	_ 4 _					
10	_33_	30	2	7	21	_17_	_ 13	_ 1	0	8	7_	_ 5	4			
16	_53_	48	_ 4	.3	33	_27_	_ 21	1	7	13	_11_	_ 8	7		5	4
25	83	74	6	7	52	_42_	_ 33	_ 2	6	21	_17_	_ 13	10)	8	7
35	117	104	49	3	73	_58_	_ 47	_ 3	6	29	_23_	_ 19	15	,	12	9
50	158	_ 141	1 12	27	99	79_	_ 63	_ 4	9	40	_32_	_ 25	20)	16	13
70	233	208	318	87	146	117	_ 93	7	3	58	_47_	_ 37	29)	23	19
95	317	283	32	63	198_	158	_ 127	9	9	79	_63_	_ 50	40) ;	32	25
120	400	357	73	20 _ :	250	200	160	_ 12	25 _ :	100	_80_	_ 63	50)	40	32
150	435	388	$3 3^{2}$	48	272	217	174	13	36 <u> </u>	109	_87_	69	54	1 4	43	35
185		459	94	11 _ :	321	257	206	16	61 _ :	128	103	82	64	1 :	51	41
240					400	320	256	20	00	160	128	102	80) (64	51

1.1.1.3 L_{max} des conducteurs protégés par des disjoncteurs domestiques

Pour les disjoncteurs domestiques, on n'applique pas cette tolérance de $\pm 20\%$ pour le calcul du seuil de déclenchement réel I_a par rapport au seuil de déclenchement magnétique I_m du disjoncteur. La valeur du courant de court-circuit est donc égale à I_m sans aucune tolérance.



TAB. 1.2: L_{max} des circuits en mètre selon les sections des conducteurs en cuivre en schéma TN pour les disjoncteurs domestiques de type B^{Schneider:schematncalculdefaut}

Section des					Cour	ant a	ssign	é (A))							
$ m conducteurs \ (mm^2)$	~	^	იე	>	6	40	97	200	25	3	\$	ô	જુ	80	907	35
1,5	1200	600	400	300	200	120	_75_	_60_	48_	_37_	30_	24	19	15	12	10
2,5		1000	666_	500	333	200	125	100	_80_	_62_	50_	40	32	25	20	16
4			1066	800	533	320	200	160	128	100	80_	64	51	40	32	26
66				1200	800	480	300	240	192	_150	120	96_	76	60	48	38
10						800	500	400	320	250	200	160	127	100	80	64
16							800	640	512	400	320	256	203	160	128	102
25									800	625	500	400	317	250	200	160
35										875	700	560	444	350	280	224
50												760	603	475	380	304

TAB. 1.3: L_{max} des circuits en mètre selon les sections des conducteurs en cuivre en schéma TN pour les disjoncteurs domestiques de type C^{Schneider:schematncalculdefaut}

Section des					Cour	ant a	ssign	é (A))							
$ m conducteurs \ (mm^2)$	~	n	က	>	Ø	\$	46	8	Ş,	3	\$	Ŝ	જુ	Ş	907	435
1,5	600	300	200	150	100	60	37_	30_	_24_	18_	15_	12	9_	7	6	5_
2,5		500	333_	250	167	100	_62_	_50_	_40_	_31_	25_	20_	16	12	10	8
44			533	400	267	160	100	80	64_	_50_	40	32	25	20	16	13
6				600	400	240	150	120	_96_	75_	60_	48	38	30	24	19
10					677	400	250	200	160	125	100	80	63	50	40	32
16						640	400	320	256	200	160	128	101	80	64	51
25							625	500	400	312	250	200	159	125	100	80
35							875	700	560	437	350	280	222	175	140	112
50									760	594	475	380	301	237	190	152

TAB. 1.4: L_{max} des circuits en mètre selon les sections des conducteurs en cuivre en schéma TN pour les disjoncteurs domestiques de type $D^{Schneider:schematncalculdefaut}$

Section des					Cour	ant a	assign	né (A)							
$ m conducteurs \ (mm^2)$	~	٠,	ಌ	>	0	70	97	Ş	55	3	\$	Ŝ	છુ	<i>Q</i> ₀	700	\$\$
1,5	429	214	143	107	71	43	27	21	17	13	11	9	7_	5	4	3
2,5	714	357	238	179_	119	71	_45_	36_	_29_	_22_	_18_	_ 14_	_ 11	9_	_ 7	6

 $Page\ suivante$



Section des					Cour	ant a	ssign	é (A))							
$ m conducteurs \ (mm^2)$	~	n	იე	>	9	40	97	8	₹Ş	જુ	\$	ŝ	જુ	&	400	\$.
4		571	381	286	190	114	71	 57	46	36	29	23	18	14	11	9
6		857	571	429	286	171	107	_86_	_69_	_54_	_43_	_34_	27	21	17	14
10			952	714	476	286	179	143	_114	89_	71_	57	45	36	29	23
16					762	457	286	229	183	143	_114	91	73	57	46	37
25						714	446	357	286	_223	_179	143	113	89	71	57
35							625	500	400	313	250	200	159	125	100	80
50								679	543	424	339	271	215	170	136	109

1.1.2 Méthode des impédances

Cette méthode consiste en la détermination de toutes les résistances et réactances présentes dans la boucle de défaut, pour pouvoir calculer le courant de court-circuit selon la formule suivante :

Formule 1.1: Courant de défaut I_d en schéma TN selon la méthode des impédances

$$I_d = \frac{U_0}{\sqrt{(\sum R)^2 + (\sum X)^2}}$$

$$I_d = Z_S$$

Avec:

Grandeur dans l'ISQ	Unité SI de mesure	Description
U_0 : tension	volt (V)	Tension nominale simple
R : résistance	ohm (Ω)	Résistance présente dans le circuit en défaut
X: réactance	ohm (Ω)	Réactance présente dans le circuit en défaut
Z_S : impédance	ohm (Ω)	Impédance totale de la boucle de défaut

L'application de cette méthode n'est pas forcément évidente car il faut implique de connaître toutes les caractéristiques électriques de chaque élément de la boucle de défaut. Dans la pratique, cela est réalisé par des logiciels qui vont certifier le dimensionnement.

1.1.3 Méthode de composition

Cette méthode permet la détermination du courant de court-circuit en fin de circuit I en connaissant le courant de court-circuit I_{cc} à l'origine du même circuit selon la formule suivante :

Formule 1.2: Courant de court-circuit en schéma TN selon la méthode de composition

$$I = \frac{U_0 \times I_{cc}}{U_0 + ZS \times I_{cc}}$$

Avec:



Grandeur dans l'ISQ	Unité SI de mesure	Description
I : intensité	ampère (A)	Intensité de court-circuit à l'extrémité du circuit en défaut
U_0 : tension:	volt (V)	Tension nominale simple
I_{cc} : intensité	ampère (A)	Intensité de court-circuit à l'origine du circuit en défaut
Z_S : impédance	ohm (Ω)	Impédance totale de la boucle de défaut

Cette méthode consiste à ajouter les impédances, ce qui abaisse la valeur du courant de défaut I_d par rapport à la méthode des impédances. Ainsi, si les paramètres de surintensité sont basés sur cette valeur calculée, le fonctionnement du disjoncteur est assuré car plus I_d calculé est plus faible qu'en réalité.

