

# 应用程序说明: 堆内存管理

文件编号: F8W-2006-0026

德州仪器公司 美国加利福尼亚州圣迭戈 (619) 497-3845 版本描述日期1.0初始发布。12/06/20061.1修改了文件名称。更新了标题页。05/21/2007

## 目录

I、	缩略语			III
1、	、堆内存管理			1
	1.1	简介.		1
	1.2	API		1
		1.2.1	osal_mem_alloc()	1
		1.2.2	osal_mem_free()	1
	1.3	策略.		2
	1.4	讨论.		2
	1.5	配置.		2
		1.5.1	MAXMEMHEAP	2
			OSALMEM_PROFILER	
		1.5.3	OSALMEM_MIN_BLKSZ	3
		1.5.4	OSALMEM_SMALL_BLKSZ	3
		1.5.5	SMALLBLKHEAP	3
		1.5.6	OSALMEM_NODEBUG	4
		1.5.7	OSALMEM_GUARD	4
附表	录 A		文件	

# i、缩略语

API 应用程序编程接口

BSP 板支持包—HAL和OSAL两者一起,组成了一个基本的操作系统,被称作BSP。

HAL硬件(H/W)抽象层OSAL操作系统(OS)抽象层

OTA 无线

## 1、堆内存管理

## 1.1 简介

OSAL 堆内存管理提供了一个类似于 POSIX 的 API,用于分配和循环使用动态的堆内存。在一个低成本、资源有限的嵌入式系统中执行堆内存管理时,两个重要的考虑,即规模和速度,已经被适当解决。

- 架空内存成本管理,每个分配的块已经达到最小——CPU 的分配块只有 2 字节,字节对齐内存访问。
- 分配和释放操作的中断延时已经减少到最低限度——在大量 OTA 信息负载期间, 分配和释放一个内存块,平均合计只用 26 *微秒*。

#### 1.2 API

## 1.2.1 osal mem alloc()

osal mem alloc()函数请求内存管理器为一个堆保留一个块。

### 1.2.1.1 原型

```
void *osal mem alloc ( uint16 size );
```

### 1.2.1.2 参数

size—请求的动态内存的字节数。

### 1.2.1.3 返回值

如果找到一个足够大的空闲块,函数返回一个空指针,指向保留用于堆内存位置的RAM。如果没有足够的内存可以分配,返回一个NULL指针。返回的任何非NULL的指针必须通过调用osal\_mem\_free()<sup>1</sup>释放,以重新使用。

## 1.2.2 osal\_mem\_free()

osal\_mem\_free()函数请求内存管理器释放之前为一个堆保留的一个内存块,这样内存可以重复使用。

#### 1.2.2.1 原型

```
void osal mem free ( void *ptr );
```

#### 1.2.2.2 参数

ptr—一个指向缓冲区的指针,以释放重复使用——这个指针必须是之前调用 osal mem alloc()返回的非 NULL 指针。

### 1.2.2.3 返回值

无。

## 1.3 策略

内存管理应该在堆中、在尽可能少的块中,努力保持连续的空闲空间,每个块要尽可能 大。如果堆的总大小已经根据应用程序的使用模式合适地设置,这样的一个总体策略有助于 确保较大的内存块请求总是成功的。

执行以下具体策略:

- 内存分配以在堆中第一个空闲块中寻找一个足够大的空闲块开始。
- 内存分配尝试合并所有连续的空闲块,以为一个分配请求形成一个足够大的空闲 块。
- 内存分配使用遇到的(或合并得到的)足够大可以满足要求的第一个空闲块,如果 大于所请求分配的内存块,内存块就被分割。

## 1.4 讨论

系统任务初始化之后,"堆开始"标志就立即被设置为有效,作为第一个空闲块。由于内存管理总是启动一个"行走",从上述标志开始,寻找一个足够大的空闲块,如果所有长寿命的堆分配都紧密地放在堆的起始位置,这样它们就不必经过每个内存分配,这将大大降低行走的运行开销。因此,任何应用程序应在其各自的系统初始化例程中,执行所有长寿命的动态内存分配。

应用程序执行者必须确保使用动态内存不会对 Z-Stack 基本层的操作产生不利影响。Z-Stack 是根据最低限度使用堆内存的示例应用程序进行测试和认证的。因此,使用的堆明显多于示例应用程序的用户应用程序,或用户应用程序 MAXMEMHEAP 设置的值小于示例应用程序,可能会无意中造成 Z-Stack 的下层没有足够的内存,以致它们不能有效工作或根本不能工作。例如,应用程序可能分配了太多的动态内存,以致栈的底层无法分配足够的内存来发送和/或接收任何 OTA 信息——设备不会被看作参与 OTA。

## 1.5 配置

#### 1.5.1 MAXMEMHEAP

MAXMEMHEAP 常量通常定义在 OnBoard.h 中。它必须定义为小于 32768。

MAXMEMHEAP 是内存管理器为堆保留的 RAM 字节数——它不能在运行期间动态改变——它必须在编译期间定义。如果 MAXMEMHEAP 定义为大于或等于 32768,就会在 osal\_memory.c 中发生一个编译错误。MAXMEMHEAP 不会反映用户预期可以使用的动态内存的总数量,因为每个内存分配都有开销成本。

## 1.5.2 OSALMEM\_PROFILER

OSALMEM PROFILER 常量本地定义在 osal\_memory.c 中,默认为 **FALSE**。

执行完毕一个用户应用程序之后,为了在 MAXMEMHEAP 定义的限制下,达到最佳运行性能,OSAL 内存管理器可能需要重新调整。通过定义 OSALMEM\_PROFILER 常量为 **TRUE** 来使能代码,允许用户收集所需的经验、运行结果来为应用程序调整内存管理器。代码的设置如下。

### 1.5.2.1 OSALMEM\_INIT

OSALMEM\_INIT 常量本地定义在 osal\_memory.c 中,以 ASCII 码"**X**"表示。 内存管理器初始化将设置堆中所有字节为 OSALMEM INIT。

### 1.5.2.2 OSALMEM ALOC

OSALMEM\_INIT 常量本地定义在 osal\_memory.c 中,以 ASCII 码"<u>A</u>"表示。任何分配块中用户可用的字节设置为 OSALMEM ALOC。

### 1.5.2.3 OSALMEM REIN

OSALMEM\_INIT 常量本地定义在 osal\_memory.c 中,以 ASCII 码"**F**"表示。 每当释放一个块,无论用户可用的字节是什么值,都被设置为 OSALMEM REIN。

### 1.5.2.4 OSALMEM PROMAX

OSALMEM\_PROMAX 常量本地定义在 osal\_memory.c 中,以 **8**表示。 OSALMEM\_PROMAX 是要配置的不同型号的 bucket 空间。Bucket 空间由一个数组定义:

static uint16 proCnt[OSALMEM\_PROMAX] = { OSALMEM\_SMALL\_BLKSZ, 48, 112, 176, 192, 224, 256, 65535 };

bucket 空间配置根据应用程序的调整设置,但是最后一个 bucket 必须总是 65535 作为全部选择。每个 bucket 有三个指标。

- proCur-适合相应 bucket 空间的当前已分配块的个数。
- proMax—一次对应 bucket 空间的已分配块的最大个数。
- proTot-对应 bucket 空间的块被分配的总次数。

另外,有一个计数器,记录的是为"小块"保留的堆的部分太满而不能允许请求分配小块: proSmallBlkMiss 的总次数。

## 1.5.3 OSALMEM MIN BLKSZ

OSALMEM MIN BLKSZ 常量本地定义在 osal memory.c 中,默认以 4 表示。

OSALMEM\_MIN\_BLKSZ 是通过把一个空闲块分割成两个新块创建的一个块的最小字节数。第一个新块的大小是内存分配所请求的大小,会被标记为正在使用。无论第二个块剩余大小是多少都会被标记为空闲。较大的数值可能会导致应用程序总的运行速度明显加快,而总的堆大小不需要更多或不是很多。例如,如果应用程序有大量相互混合、每个2 &4 个字节的短寿命内存分配,每个相应的块就有4&6 个字节的开销。内存管理器可能要花费许多时间来处理,因为在堆的同一个一般区域,为了能够容纳相互混合的大小的请求,它要被多次分割和合并。

## 1.5.4 OSALMEM\_SMALL\_BLKSZ

OSALMEM SMALL BLKSZ 常量本地定义在 osal memory.c 中,默认以 16表示。

堆内存使用的 Z-Stack 是运用 TransmitApp 示例应用程序配置的,它根据经验确定在大量 OTA 负载期间,内存分配和释放最好的最坏的情况的平均结合时间,可以通过把空闲堆分裂为两部分来实现。第一部分保留分配给较小的块,第二部分用于分配给较大的块,而且如果第一部分满了,也分配给较小的块。OSALMEM\_SMALL\_BLKSZ 是第一部分可以分配的最大块的字节数。

#### 1.5.5 SMALLBLKHEAP

SMALLBLKHEAP 常量本地定义在 osal\_memory.c 中,默认以 **232**表示。 SMALLBLKHEAP 是堆前面描述的堆的第一部分的字节数,为较小的块保留。当配置 堆内存为使用 TransmitApp 时,同时可以分配最多 18 个 OSALMEM\_SMALL\_BLKSZ (比如,16) 大小的块。尽管根据前面的说明可以定义 SMALLBLKHEAP 为 288 (比如,16\*18),进一步的工作表明,最好的最坏的情况次数只是稍微小于默认设置下的次数 <sup>2</sup>。

## 1.5.6 OSALMEM NODEBUG

OSALMEM NODEBUG常量本地定义在 osal memory.c 中,默认以 TRUE 表示。

Z-Stack 和实例应用程序不会滥用堆内存 API。3同样用户应用程序也有这个责任:为了尽可能提供最小的吞吐量延时,不对 API 的正确使用做运行期间检查。通过定义 OSALMEM\_NODEBUG 常量为 FALSE,可以证明应用程序是正确的。这样的设置将使能下述滥用情况中的代码。

- 调用 osal mem alloc(), 大小等于零。
- 调用 osal mem free(),有一个为 NULL 的指针。
- 调用 osal mem free(),有一个已释放的指针。

警告:调用含有一个悬挂或无效指针的 osal mem free()是不能被检测出来的。

### 1.5.7 OSALMEM GUARD

OSALMEM GUARD 常量本地定义在 osal memory.c 中,默认以 TRUE 表示。

1.4 Z-Stack 发布时有一个已知的漏洞:是否定义了一个常量,LCD\_SUPPORTED。初始化堆内存管理之前,LCD 的系统初始化支持使用堆内存 API。为了防止在堆内存 API 初始化之前使用任何堆内存 API,通过 OSALMEM\_GUARD 使能的代码将导致产生运行吞吐量成本以检查一个标志。如果应用程序不使用 LCD,或如果用户修复了本地漏洞,那么通过定义 OSALMEM GUARD 为 FALSE,可以消除运行检查(和随之产生的吞吐量成本)。

## 附录 A 适用文件

## 内部文件

- 1、Z-Stack OSAL API, F8W-2002-0002
- 2、Z-Stack 编译选项, F8W-2005-0038

<sup>1</sup> 内存管理器上没有实施自动垃圾收集。因此任何不再使用但是没有手动释放的堆内存将 永远丢失,被视作一个"内存漏洞"。Z-Stack 和实例应用程序是不会泄漏的。内存漏洞 最终使应用程序出现"锁定"—最终甚至没有足够的空闲堆来设置一个 OSAL 定时器,或 写入一个调试信息到串行端口。

<sup>2</sup> 这一直观次数结果的分析超出了本文件的范围。

<sup>3</sup> 除了下面 1.4.6 节指出的滥用情况。