OSAL 系统框架专题 2010-4-15 2:47:00

9. TI 协议栈所用系统框架探讨。

51 的系统往往不是太大,但是几十 K 的程序,也足以让一个初学者望而却步。 我们首先忽略 C 语言本身的难度,光是系统框架也让生手读起来很吃力,再加上 这种到处是 API 跟"define"的程序,还没有正式学习协议部分就已经让人在丛林 中"迷路"了。

在接下来的一段时间内, 我会以 TI 所用的系统框架为主线进行学习, 希望大家共同探讨。。。

在层层迷雾中摸索了两天,终于拨云见日,那个心情啊,怎一个"爽"字了得~

可是怎么能把这么复杂的一个问题讲得清楚呢? 嗯。。。还是先上图吧

tasksEvents[2]!=0

tasksEvents[1] == 0

tasksEvents[0]!=0

\*tasksEvents

Task(taskCnt)--\*SampleApp\_loop

--
Task2-- \* Hal\_ProcessEvent

Task1-- \*nwk\_event\_loop

Task0-- \*macEventLoop

\*tasksArr

图一、 主循环函数处理机制

注: 为了便于直观,以下涉及到数据地址的地方都是由上而下,地址由高变低

第1节、各个任务是如何被调用到的? 我们还是先从 main()函数开始,看看各个任务之间是如何协调工作的。 插播一句广告: 在一切都看不清的时候,忽略次要,看主要因素 —— by outm 我们直接进入主循环的核心部分,看一下系统中的几个主要的任务是如何被调用, 并开始自己的使命的?

看一段程序的时候,往往要从它的数据结构入手。我们先看一下,主循环中的两个关键数组,\*tasksEvents与\*tasksArr,从图一中我们可以看出来,tasksEvents这个数组存放的是从序号为0到tasksCnt,每个任务在本次循环中是否要被运行,需要运行的任务其值非0(用橙色表示),否则为0。而tasksArr数组则存放了对应每个任务的入口地址,只有在tasksEvents中记录的需要运行的任务,在本次循环中才会被调用到。——这节讲完了。。。

又有同学举手?什么?还没明白?恩。。。好像是不能讲这么短的。。。那好吧,把 main 函数贴过来,我们一点一点看初始化过程"先不管",我们先看主循环(dead loop)

```
for(;;) // Forever Loop
     uint8 idx = 0;
     Hal_ProcessPol1(); // 先不管 1
     do {
        if (tasksEvents[idx]) // 寻找最高优先级的任务来运行
            break;
     } while (++idx < tasksCnt);</pre>
     if (idx < tasksCnt)
        uint16 events;
        halIntState t intState;
        HAL ENTER CRITICAL SECTION(intState);
        events = tasksEvents[idx];
        tasksEvents[idx] = 0; // 本任务运行完了,要对其清空,为后
面要运行的任务让路
        HAL EXIT CRITICAL SECTION(intState);
        events = (tasksArr[idx])(idx, events)://最关键的一句话,如
图一中,运行对应的任务
```

HAL\_ENTER\_CRITICAL\_SECTION(intState);

tasksEvents[idx] = events: // 本任务可能没完全完成,如果

```
是这样,再次设置标志位,在下一次循环中继续执行
HAL_EXIT_CRITICAL_SECTION(intState);
}
```

第2节、系统时间

我们知道,每个操作系统(虽然我不认为 OSAL 是一个标准的操作系统,但我们先这么叫着吧)都有一个"节拍"—tick,就像每一个"活人"都有心跳一样。那么 OSAL 的心跳有多快呢?——1ms。当然这个速度是可以设置的,在 osal\_timer\_activate 函数中开启了系统节拍,用 TICK\_TIME 来定义其速度 #define TICK\_TIME 1000 // Timer per tick - in micro-sec注意:这个 1000 是 micro-sec(微秒),而不是 milli-sec(毫秒)!我刚开始的时候就是误以为是 1000ms 而耽误了不少时间。那这个心脏是怎么跳动起来的呢?

这得从"定时器"说起,由于本文的重点不是讲单片机基础的,如果对这个名字还陌生的同学,那还是回去先看看基础再来看这个吧。2430有4个定时/计数器,其中timer4用来做系统计时。如果认为是timer2的同学请看一下halTimerRemap这个函数。在上述osal\_timer\_activate函数中,开启了系统计时,并将timer4的初始设为TICK\_TIME(1000),这样timer4就开始了从1000开始的减计数,减到0以后呢?寄存器TIMIF会产生一个溢出标志,那么它会立即产生中断并进入中断服务程序吗?不会的。

我们看一下第1节主函数里的"Hal\_ProcessPol1(); // 先不管1"(不管的东西早晚要管的,只是时间的问题而已) 这个函数里调用了HalTimerTick,这个函数就是专门来检查是否有硬件定时器溢出的,如果有的话会调用halTimerSendCallBack这个函数,对溢出事件做处理。

回过头来说系统节拍,那 timer4 在计数满 1000 (即 1ms) 后做了些什么事呢,那我们看一下 halTimerSendCallBack 这个函数 void halTimerSendCallBack (uint8 timerId, uint8 channel, uint8 channe 1Mode)
{
 uint8 hwtimerid;
 hwtimerid = halTimerRemap (timerId);
 if (halTimerRecord[hwtimerid].callBackFunc)
 (halTimerRecord[hwtimerid].callBackFunc) (timerId, channel, channelMode);

这里面调用了"callBackFunc"函数,也就是说每个定时器溢出后都有一个callBackFunc函数,它在哪里呢,我们再看一下HalTimerConfig这个函数,它可

以对每个定时器进行定义。那什么时候定义的呢?——InitBoard,即板子上电初始化的时候就做了这个定义的。我说什么来?"先不管"的东西,"后要管"的。。。

我们看到 timer4 的 callBackFunc 函数是 Onboard\_TimerCallBack,最终指向 o salTimerUpdate,这个函数厉害了~

从上面的分析中我们知道它是每 1ms 被调用一次的,这样它就为应用程序提供了一个 ms 计时器,应用程序所用的定时往往以 ms 为单位足够了,这样的话就不用另外再占用硬件计时器了,毕竟只有 4 个嘛。。。同时这个函数还提供了一个系统时钟—osal\_systemClock,看看它能计时多久吧,它是"uint32"型的,也就是 2^32ms=49.7 天,怎么样?你不会让这个系统时钟 overflow 吧:)

第3节、系统的消息处理机制

结合第 1、2 节中的内容,让我们一起进入到系统最核心的部分一消息处理中来吧(这个句型怎么这么耳熟~~~)

第1节中我们说了,tasksEvents 数组存放了一个任务是否该被运行的序列,但是这个序列是如何产生的呢?如果了解了这个问题,那也就知道了 0SAL 系统的运作方式。

再插句广告: 在浩如烟海的程序中搜索最重要的东西,就像大浪淘沙,其实也是蛮享受的一件事情——by outman from zigbeetech

source insight "ctr+/",整个项目搜索,我们发现了一个"osal\_set\_event"的函数是专门来设置 tasksEvents 的,但是似乎并不能帮到我们。继续搜!有两个很重要的地方引起了我们的注意: osalTimerUpdate 和 osal\_msg\_send 这两个函数

osalTimerUpdate,这个称得上"厉害"的函数还记得吧?它会去设置 tasksEve nts?那不就是说,它可以让任务在主循环中被运行到?答对了,这就是它"厉害"的地方。。。那看看它运行任务的条件吧?

也就是说,计时器溢出——恩。。。不多说了,我们埋个伏笔,先介绍另一个朋友—osal\_start\_timerEx,先看下它的自我介绍

\* @brief

\*

- \* This is called to start a timer to expire in n mSecs.
- \* When the timer expires, the calling task will get the specified event.

\*

\* @param byte taskID - task id to set timer for

\* @param UINT16 event\_id - event to be notified with

\* @param UNINT16 timeout\_value - in milliseconds.

\*


\* @return ZSUCCESS, or NO TIMER AVAIL.

\*/

byte osal\_start\_timerEx( byte taskID, UINT16 event\_id, UINT16 timeout
 value )

也就是说,它会开始一个 timeout\_value (ms) 的计时器,当这个计时器溢出时,则会对 taskID 这个 task,设置一个 event\_id,让这个任务在后面的主循环中运行到,但是是怎么实现的呢?还是要请 osalTimerUpdate 来帮忙。。。

那位同学说啥?复杂了,听不懂? 唉,还是上图吧



图二、软件定时器数据链表

还是先从数据结构说起吧,不知道啥是"数据链表"的同学,把谭老师的书拿过来再读几遍。。。

这个表就是 osalTimerUpdate 函数的"任务表",上面不是说过这个函数给应用程序提供了"软计时"了吗?就是体现在这里,osal\_start\_timerEx 通过 osal AddTimer 向链表里添加了"定时任务",由 osalTimerUpdate 来以 ms 为单位对

这些"软定时器"减计数,溢出时,即调用 osal\_set\_event,实现主循环里对任务的调用。

好了,到此讲了上面提到的"set event"函数中的一个 osal\_start\_timerEx,还有一个更厉害的还在外面呢,osal\_msg\_send,这就渐入佳境,进入最重要的消息处理机制了。。。

— by outman 2010-4-14 18:00 下班啦,老婆在家等着回去一起做饭哪<sup>~~~</sup> 晚上见<sup>~~~</sup>

为了更好地说明这个问题,还是拿一个具体的例子来讲比较直观。不过在这个笔记中,我尽量不涉及具体开发板,而讲一些通用的知识,因为这样会让更多的人受益。在 TI 官方 zstack 2006 中有 4 个例子,其中一个叫 GenericApp 最基本的通信的例程,如果没有安装 zstack 的同学可以到"本站专用下载贴"中下载。当然由于讲的是些比较通用的东西,所以手头有开发板的同学可以用自己的开发板来试验,效果更好。。。

在这样的通信例程中,一般会有一个按键触发,然后会和相邻的模块进行通信, 当然由于这部分是讲 0SAL 的系统框架的,我们先不涉及通信的内容,只是看一 下按键是如何产生的,及如何调用相应的接口程序。


按 OSAL 的模块定义,按键可能在哪层来?硬件服务相关的,恩。。。是不是在 HAL 层呢?到 Hal\_ProcessEvent 看看?有个 HalKeyPoll 函数不是?恩,这就是检测按键的地方~~不过,我可不是像上面这样这么容易猜出来的,这几句话足足用了我大半个钟头呢。。。过程我不细说了,有兴趣的话我可以再补充一下。

在 HalKeyPoll 函数中,无论按键是 ADC 方式,或者是扫描 IO 口的方式,最后都会生成一个键值 keys,然后通过下面的语句来调用按键服务程序

```
/* Invoke Callback if new keys were depressed */
if (keys && (pHalKeyProcess))
{
    (pHalKeyProcess) (keys, HAL_KEY_STATE_NORMAL);
}
这里调用的服务程序,在 InitBoard 中被初始化为 OnBoard_KeyCallback, 这个
函数又通过 OnBoard_SendKeys 运行下面语句
{
    // Send the address to the task
    msgPtr = (keyChange_t *)osal_msg_allocate( sizeof(keyChange_t) );
    if ( msgPtr )
    {
        msgPtr->hdr. event = KEY_CHANGE;
        msgPtr->keys = keys;
```

```
osal_msg_send( registeredKeysTaskID, (uint8 *)msgPtr );
}
return ( ZSuccess );
}
```

下面我们就看下 osal\_msg\_send 是如何向上级应用程序发送消息的。终于要讲消息量的数据结构了,好像绕得有点远。。。。还是先上图



图三、消息数据链表

在理解了消息量的数据链表后,再来理解 osal\_msg\_send 里的语句就不难了 OSAL\_MSG\_ID( msg\_ptr ) = destination\_task;//设置消息数据对应是属于哪个任务的

// 将要发送的消息数据链接到以 osal\_qHead 开头的数据链表中 osal\_msg\_enqueue( &osal\_qHead, msg\_ptr );

```
// 通知主循环有任务等待处理
osal_set_event( destination_task, SYS_EVENT_MSG );
```

这样用户任务 GenericApp\_ProcessEvent 就收到一个按键的处理任务,并通过 GenericApp HandleKeys 来执行相应的操作。

好了,现在应该对 OSAL 的消息处理机制有个了解了吧?我们再来复习一下这个按键的处理过程:任务驱动层 Hal\_ProcessEvent 负责对按键进行持续扫描,发现有按键事件后 OnBoard\_KeyCallback 函数向应用层 GenericApp\_ProcessEvent 发送一个有按键需要处理的消息,最终由 GenericApp\_HandleKeys 来负责执行具体的操作。

让我们再回到最初的问题,任务处理表 tasksEvents 是怎么被改动的呢?初始化程序、其他任务或者本任务主要通过下面几种方式对其操作:

- 1、设置计时器, 当其溢出时, 触发事件处理
- 2、直接通过任务间的消息传递机制触发
- 3、...(等我想到了再补充)