



EQUIPOS MICROPROGRAMABLES





Código Pendiente | Revisión: 00 | Página 1 de 3

INFORME DE PRÁCTICAS

PRÁCTICA 5		PRÁCTICA PULSADORES N°2		
Apellidos	PEÑALVER FERNÁNDEZ			
Nombre	ADRIÁN			
Grupo	1° MET	Curso	2018/2019	
Fecha de entrega				

Enunciado:

- 1. Realiza cada uno de los montajes y comprueba que el código funciona correctamente.
- 2. ¿Qué tipo de resistencia está conectada en el montaje?

Solución:

1. Realiza cada uno de los montajes y comprueba que el código funciona correctamente.

```
2PulsadoresPin13
   PROGRAMACIÓN DE 2 ENTRADAS DIGITALES
  EJEMPLO ON/OFF LED CON 2 BOTONES, EN ESTE EJEMPLO SE ENCIENDE EL LED DEL PIN13
  CON UN BOTON Y SE APAGA CON OTRO BOTON DISTINTO, EL LED PERMANECE EN
  EL ESTADO CORRESPONDIENTE AL ULTIMO BOTON ENCENDIDO.
// ASIGNACION DE PINES
const int pinon = 2;
const int pinoff = 3;
const int pinled = 13;
// VARIABLES DE ESTADO DE BOTONES
int estaon = HIGH;
int estaoff = HIGH;
void setup() {
 // CONFIGURAR PINES COMO ENTRADAS
 pinMode(pinon, INPUT);
 pinMode (pinoff, INPUT);
 // CONFIGURAR PIN DE LED COMO SALIDA
 pinMode(pinled, OUTPUT);
void loop() {
 // LEER EL ESTADO DE PINES DE BOTON A VARIABLES
 estaon = digitalRead(pinon);
 estaoff = digitalRead(pinoff);
```



EQUIPOS MICROPROGRAMABLES





Código Pendiente | Revisión: 00 | Página 2 de 3

```
// SI SE PULSA EL BOTON DE ENCENDIDO
if (estaon == LOW) {
    // ENTONCES ENCENDEMOS EL LED
    digitalWrite(pinled, HIGH);
}

//SI SE PULSA EL BOTON DE APAGADO
if (estaoff == LOW) {
    // ENTONCES APAGAMOS EL LED
    digitalWrite(pinled, LOW);
}
```

EL SEGUNDO PROGRAMA, QUE FUNCIONA MEJOR PARA EL RUIDO ES EL SIGUIENTE:

```
// ASIGNACION DE PINES
const int pinon = 2;
const int pinoff = 3;
const int pinled = 13;
// VARIABLES DE ESTADO DE BOTONES
int estaon = HIGH;
int estaoff = HIGH;
void setup() {
 // CONFIGURAR PINES COMO ENTRADAS
 pinMode(pinon, INPUT);
 pinMode(pinoff, INPUT);
 // CONFIGURAR PIN DE LED COMO SALIDA
 pinMode(pinled, OUTPUT);
void loop() {
  // LEER EL ESTADO DE PINES DE BOTON A VARIABLES
 estaon = digitalRead(pinon);
 estaoff = digitalRead(pinoff);
```



EQUIPOS MICROPROGRAMABLES





Código Pendiente | Revisión: 00 | Página 3 de 3

```
// SE PULSO EL BOTON DE ENCENDIDO?
// HACEMOS DOBLE COMPROBACION DEL ESTADO DEL BOTÓN
if (estaon == LOW) {
 // ESPERAMOS ANTES DE COMPROBAR NUEVAMENTE
 delay(50);
 if (estaon == LOW ) {
   // ENTONCES ENCENDEMOS EL LED
   digitalWrite(pinled, HIGH);
 }
}
// SE PULSO EL BOTON DE APAGADO?
// HACEMOS DOBLE COMPROBACION DEL ESTADO DEL BOTÓN
if (estaoff == LOW) {
 // ESPERAMOS ANTES DE COMPROBAR NUEVAMENTE
 delay(50);
 if (estaoff == LOW) {
   // ENTONCES APAGAMOS EL LED
   digitalWrite(pinled, LOW);
 }
```

LOS PROGRAMAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE COMO VEMOS EN EL VIDEO.

2. ¿Qué tipo de resistencia está conectada en el montaje?

RESISTENCIAS PULL-UP