



EQUIPOS MICROPROGRAMABLES





Código Pendiente | Revisión: 00 | Página 1 de 2

INFORME DE PRÁCTICAS

PRÁCTICA 12		LDR ARDUINO	
Apellidos	PEÑALVER FERNÁNDEZ		
Nombre	ADRIÁN		
Grupo	1° MET	Curso	2018/2019
Fecha de entrega			

Enunciado:

1.

Realiza un montaje libre que contenga varios LEDS que se vayan encendiendo a medida que tengamos menos luz sobre nuestro LDR y al revés, cuando esté en condiciones lumínicas óptimas estén todos apagados. Hazle una foto al montaje, prográmalo y explícame su funcionamiento.

Solución:

1.

Realiza un montaje libre que contenga varios LEDS que se vayan encendiendo a medida que tengamos menos luz sobre nuestro LDR y al revés, cuando esté en condiciones lumínicas óptimas estén todos apagados. Hazle una foto al montaje, prográmalo y explícame su funcionamiento.

```
const int LEDpin13= 13;
const int LEDpin12= 12;
const int LEDpin11= 11;
const int LEDpin10= 10;
const int LDRpin= A0;

void setup() {
   pinMode(LEDpin13,OUTPUT);
   pinMode(LEDpin12,OUTPUT);
   pinMode(LEDpin11,OUTPUT);
   pinMode(LEDpin10,OUTPUT);
   pinMode(LDRpin,INPUT);
}

void loop() {
   int luminosidad= analogRead(LDRpin); //0 y 1023
   if (luminosidad > 816){
```



EQUIPOS MICROPROGRAMABLES





Código Pendiente | Revisión: 00 | Página 2 de 2

```
digitalWrite(LEDpin13,HIGH);
  digitalWrite(LEDpin12,HIGH);
  digitalWrite(LEDpin11,HIGH);
  digitalWrite(LEDpin10,HIGH);
 else if (luminosidad > 612){
  digitalWrite(LEDpin13,LOW);
  digitalWrite(LEDpin12,HIGH);
  digitalWrite(LEDpin11,HIGH);
  digitalWrite(LEDpin10,HIGH);
 else if (luminosidad > 408){
  digitalWrite(LEDpin13,LOW);
  digitalWrite(LEDpin12,LOW);
  digitalWrite(LEDpin11,HIGH);
  digitalWrite(LEDpin10,HIGH);
 else if (luminosidad > 204){
  digitalWrite(LEDpin13,LOW);
  digitalWrite(LEDpin12,LOW);
  digitalWrite(LEDpin11,LOW);
  digitalWrite(LEDpin10,HIGH);
 else{
  digitalWrite(LEDpin13,LOW);
  digitalWrite(LEDpin12,LOW);
  digitalWrite(LEDpin11,LOW);
  digitalWrite(LEDpin10,LOW);
 }
}
```

Primero se establecen cuatro pines digitales como salidas y un pin analógico como entrada de la LDR, luego se divide el total de rangos que puede dar el pin analógico entre cuatro y en función de lo que muestre el pin analógico, se encenderán unos u otros led's.

En este caso, cuanto menos luz, mas led se encenderán y viceversa.