ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ



ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – 7º ΕΞΑΜΗΝΟ

Δημητρίου Αγγελική - ΑΜ: 03117106

Τζομάκα Αφροδίτη - ΑΜ: 03117107

Ομάδα Β8

2η Εργαστηριακή Άσκηση

ZHTHMA 2.1

Αρχικά απομονώνουμε τα bit της εισόδου (A, B, C, D) στα lsb των καταχωρητών/μεταβλητών (assembly/C) και στη συνέχεια μέσω λογικών εντολών/τελεστών υπολογίζουμε διαδοχικά τις επιμέρους λογικές πράξεις και τις συνθέτουμε για να δημιουργήσουμε το σωστό αποτέλεσμα στα bit της εξόδου (F0, F1). Τα Bit αυτά τα απεικονίζουμε μετατοπίζοντάς τα στις σωστές θέσεις (1° και 2° LSB).

(Assembly)

```
.include "m16def.inc"
.DEF A=r16
                         ; registers declaration
.DEF AN=r17
.DEF B=r18
.DEF BN=r19
.DEF C=r20
.DEF D=r21
.DEF temp=r22
.cseg
.org 0
                         ; starting address
reset: clr temp
       out DDRC,temp
                        ; port C for input
       ser temp
       out PORTC,temp ; pull-up for port C
       out DDRB,temp ; port B for ouput
                    ; reading from portC
main:
      in temp, PINC
       mov A, temp
                         ; A in As LSB
       mov AN, temp
                    ; A' in ANs LSB
       com AN
       lsr temp
                     ; shift and repeat
       mov B, temp
                   ; Bs complement
       mov BN, temp
                      ; in BNs LSB and same for the other bits
       com BN
       lsr temp
       mov C,temp
       lsr temp
       mov D, temp
       and AN, B
                      ; AN<-A'B
       and BN,C
```

```
and BN,D
               ; BN<-B'CD
or AN, BN
com AN
andi AN,1
               ; LSB(AN)<-F0
and A,C
               ; A<-AC
or B,D
               ; B<-B+D
and A,B
andi A,1
              ; LSB(A)<-F1
lsl A
              ; shift to display F1 in pin1 of portA
              ; A = 0000 00F1F0
add A, AN
out PORTB,A
rjmp main
```

(C)

```
#include <avr/io.h>
char a,b,c,d,not_a,not_b,f0,f1;
int main(void)
{
    DDRB=0xFF; //initializing PORTB as output
    DDRC=0x00; //initializing PORTA as input
       while (1)
              a = PINC \& 0x01;
                                        //mask lsb (A)
              b = (PINC \& 0x02)>>1;
                                        //mask 2nd lsb and shift one pos right (B)
              c = (PINC \& 0x04)>>2;
                                        //now (C) in lsb
               d = (PINC \& 0x08)>>3;
                                        //now (D) in lsb
                                         //complements (masked in lsb)
               not_a = (\sim a) \& 0x01;
              not_b = (\sim b) & 0x01;
//logic expressions using logic and, or (1st one needs the mask (~))
               f0 = (\sim ((not \ a \ \&\& \ b) \ | \ (not \ b \ \&\& \ c \ \&\& \ d))) \ \& \ 0x01;
              f1 = ((a \&\& c) \&\& (b || d));
              PORTB = (f0 | (f1<<1)); //shift f1 1 pos left and do bitwise or for
output
}
```

ZHTHMA 2.2

Ξεκινάμε αρχικοποιώντας τον δείκτη της στοίβας του προγράμματος ώστε να μπορούμε μετά την εκτέλεση της ρουτίνας εξυπηρέτησης να επιστρέψουμε στη σωστή θέση και θέτοντας τις κατάλληλες τιμές στους καταχωρητές MCUCR, GICR για την ενεργοποίηση της διακοπής INT1. Το κυρίως πρόγραμμα αποτελεί έναν κλασσικό μετρητή με έλεγχο υπερχείλισης, όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε

μηδενισμό και μέτρημα ξανά από την αρχή. Στη συνέχεια, η ρουτίνα εξυπηρέτησης αποτελεί και αυτή έναν μετρητή, των διακοπών INT1 αυτήν την φορά, ο οποίος μόνο εάν είναι πατημένα τα PA6-PA7 ανανεώνει και εμφανίζει το αποτέλεσμα της μέτρησης στα led της PORTB. Για την ορθή λειτουργία του προγράμματος, σώζει στην στοίβα τον καταχωρητή r26 (που χρησιμοποιείται από το κυρίως πρόγραμμα) όπως και τον SREG.

```
.include "m16def.inc"
    .org 0x0
    rjmp reset
    .org 0x4
                              ;INT1 service routine always at 0x04
    rjmp ISR1
reset:
    ldi r24,low(RAMEND)
                              ;Initialize stack pointer
    out SPL, r24
    ldi r24,high(RAMEND)
    out SPH, r24
    ldi r24 ,( 1 << ISC11) | ( 1 << ISC10) ;interrupt at rising edge for INT1
    out MCUCR , r24
    ldi r24 ,(1 << INT1)</pre>
                                            ;activate INT1
    out GICR , r24
                                            ;interrupt enable
    sei
    clr r16
                              ;counter of interrupts
    clr r26
    out DDRA, r26
                              ;PORTA as input
    ser r26
   out PORTA, r26
out DDRC, r26
out DDRB, r26
                            ;pull-up for PORTA
                              ;PORTC as output
                              ;PORTB as output
    clr r26
                              ;counter of main program initialized at zero
loop:
    out PORTC, r26
                             ;show counter
    inc r26
                              ;increase counter
    cpi r26,255
    brne overflowcheck
    out PORTC, r26
   clr r26
overflowcheck:
    rjmp loop
ISR1:
    push r26
                              ;save counter of main program
    in r26, SREG
    push r26
                              ;and SREG
    inc r16
                              ;increase interrupt counter
    in r17, PINA
                              ;check for PA6-PA7
    andi r17, 0b11000000
    cpi r17, 0b11000000
    brne noshow
                              ;if both ON show interrupt counter
    out PORTB, r16
noshow:
    pop r26
    out SREG, r26
    pop r26
    reti
                               ;return to main program
```

ZHTHMA 2.3

Το πρόγραμμα ξεκινάει κλασσικά με την αρχικοποίηση των καταχωρητών των διακοπών για την ενεργοποίηση της διακοπής INT0 και των πυλών εισόδου και εξόδου και ύστερα περιμένει την εμφάνιση κάποιας διακοπής. Η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής INT0 λαμβάνει είσοδο από το PORTB και σειριακά μετράει τα bit που είναι 1 και ετοιμάζει τις 2 μορφές εξόδου που ζητά η άσκηση ταυτόχρονα. Ανάλογα με το PA2 εμφανίζει το κατάλληλο αποτέλεσμα στο PORTC.

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char cnt, x, y;
unsigned char tmp;
ISR(INT0_vect)
      x = PINB;
                             //save PORTB dip switches at x
      y = PINA \& 0x04;
                             //save PA2 at y
       cnt=0x00;
                             //initialize counters
       tmp=0x00;
       while (x != 0x00)
             if(x & 0x01)
                           //checking if each bit of x is 1
                    cnt++;
                                                 //binary form
                    tmp = (tmp << 1) + 1;
                                                 //1s starting from lsb
              x >>= 1;
       }
       PORTC = y ? tmp : cnt; //show output depending on y (PA2)
}
int main(void)
{
       cli();
       MCUCR = (1<<ISC01)|(1<<ISC00); //rising edge
       GICR = (1 << INT0);
                                        //set interrupt INT0
      sei();
                                        //interrupt enable
       DDRC=0xff;
                       //initializing PORTC as output
       DDRA = 0x00;
       DDRB = 0x00;
                       //initializing PORTA and PORTB as inputs
       while(1){
              asm("nop");
}
```