
# Magnetismo

Fuerza sobre una carga que se mueve dentro de un campo magnético:



Unidades de B = Tesla en el S.I. ; 
$$1T = \frac{1N}{C \frac{m}{s}} \Rightarrow \frac{1N}{A \cdot m}$$
  
En el sistema C.G.S. B = Gauss;  $1T = 10^4$  G

Fuerza sobre una partícula sometida a un campo E y otro Magnético (F. de Lorenz):

$$\mathbf{F} = \mathbf{Q} \cdot \mathbf{E} + \mathbf{Q} \cdot \mathbf{V}_0 \wedge \mathbf{B}$$

Fuerza entre dos hilos conductores paralelos:

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi d} \cdot i_1 i_2 \cdot L$$

Fuerza sobre un conductor en un campo magnético (Lorenz)

### Momento magnético:

Momento magnético creado en una espira por un campo magnético:


$$\mathbf{M} = \mathbf{N} \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{S} \wedge \mathbf{B}$$

$$\Rightarrow$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{N} \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{sen} \ \alpha$$

# Campo magnético creado por una corriente rectilínea indefinida: (Ley de Ampère)






El resto de los dedos señalan el campo B Regla de la mano Derecha





# Campo magnético creado en el centro de un cto. Circular:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{2 \cdot R} \,\mathbf{N}$$



# Flujo del campo magnético a través de una superficie:

$$\mathbf{d} \Phi = \mathbf{B} \cdot \mathbf{dS} \quad \Rightarrow \quad \Phi = \int_{A} B \cdot dS \quad \Rightarrow \quad \Phi = B \cdot S \cdot \mathbf{Cos} \, \varphi$$

Unidades: En el S.I.: Weber;  $(1Wb = 1T \cdot m^2)$ 

# Propiedades magnéticas de la materia

**Imanación:**  $\mathbf{M} = \frac{\Delta m}{\Delta V}$ 

# Intensidad de campo magnético: (H EXCITACIÓN)

$$H = \frac{B}{\mu_0} - M$$

Ley de Ampère:

$$\oint H \cdot dL = I$$

**Ley de Biot y Savart:**  $dH = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot dL \wedge r}{r^3}$ 

$$\mathbf{dH} = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot dL \wedge r}{r^3}$$

Permeabilidad magnética:  $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$ ;

 $\mu_r \cong 1$  Materiales **paramagnéticos** : Al, Sn, Cr, Ti, O<sub>2</sub> ...etc.

 $\mu_r$  < 1 Materiales **diamagnéticos:** Zn, Ag, Hg, H<sub>2</sub>O, ... etc.

 $\mu_r > 1$  Materiales **ferromagnéticos:** Fe, Acero, Co, Ni.

# Permeabilidad magnética en el vacio:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$$
 N/S<sup>2</sup> ó (T·m/A)

3

Solenoide, Ley Ohm de los circuitos magnéticos:

$$\mathbf{B} = \mu \cdot \mathbf{H}, \quad \mathbf{H} = \frac{n \cdot I}{l}, \quad \Phi = B \cdot S$$

$$\Phi = \mu \cdot \frac{n \cdot I}{l} \cdot S \implies \Phi = \frac{n \cdot I}{\underline{l}} \implies \Phi = \frac{fmm}{\Re}$$

$$\Phi = \frac{fmm}{\Re}$$

Fmm = n·I = Fuerza magneto motriz

$$\Re = \frac{l}{\mu \cdot S}$$
 Reluctancia

Y generalizando tendremos:


$$\Phi = \frac{\sum fmm}{\sum R}$$

#### **Corrientes inducidas:**

Ley de Faraday:  $\in = -\frac{d\Phi}{dt}$ ;

fem inducida sobre N espiras al variar el flujo  $(\Phi)$   $\epsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$ 

 $\mathbf{I} = \frac{\epsilon}{R} = -\frac{1}{R} \cdot \frac{d\Phi}{dt}$ Ley de Lenz:



Si el polo Norte del imán se acerca a la espira, se convierte en Norte antihorario. Si se aleja, se induce en sentido contrario.

F.e.m. inducida sobre un conductor móvil de longitud 'L' dentro de un campo magnético:

$$\in = \frac{d\Phi}{dt} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{L} \cdot \mathbf{V}$$
,,  $E = B \cdot l \cdot v \cdot sen\alpha$ , siendo  $\alpha$  el ángulo formado por (BV)

#### Autoinducción

$$\mathbf{\epsilon} = -\frac{d\Phi}{dt} \cdot \frac{dI}{dI} \Rightarrow \begin{cases} \mathbf{L} = \frac{d\Phi}{dI} \\ \mathbf{\epsilon} = -\mathbf{L} \cdot \frac{dI}{dt} \end{cases}$$

La fem inducida sobre una bobina al variar ' I ':  $\epsilon = -L \cdot \frac{dI}{dt}$ 

Autoinducción de una bobina de N espiras, sección S y longitud L :

$$\Phi = \mathbf{L} \cdot \mathbf{I}$$
; Para N espiras:  $\mathbf{L} = \mathbf{N} \cdot \frac{\Phi}{I}$ ;  $L = \frac{\mu \cdot N^2 \cdot S}{L}$ ;  $L = \frac{N \cdot B \cdot S}{I}$   
Unidades:  $\mathbf{L} = \mathbf{Henry}$ ;  $\mathbf{1Hr} = \frac{1Wb}{A}$ 

Constante de tiempo:

Cierre: 
$$I = I_0 \cdot (1 - e^{-(R/L) \cdot t})$$
 Con  $\tau = \frac{L}{R}$ 

Apertura:  $I = I_0 \cdot e^{-(R/L) \cdot t}$ 

Coeficiente de inducción mutua:  $M_{1,2}= n \cdot \frac{\Phi_{1,2}}{I_1}$ 

Energía de una autoinducción:  $E = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2$ 

Energía de un campo magnético:  $dE = \frac{1}{2} \cdot H \cdot B \cdot dv$  ( v = Volumen)

Generador de C.A.:  $\Phi = \mathbf{N} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{Cos} \varphi \Rightarrow \mathbf{N} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{Cos} \omega \mathbf{t}$ 

Como: 
$$\in = -\frac{d\Phi}{dt} \implies \in = \mathbf{N} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} \cdot \omega \operatorname{Sen} \omega \mathbf{t}$$

**Transformadores:**  $\frac{V_2}{V_1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{I_1}{I_2}$