






- ◆ 理想数字低通滤波器
- ◆ 理想数字高通滤波器
- ◆ 理想数字带通滤波器
- ◆ 理想数字带阻滤波器



### > 理想低通滤波器




理想低通滤波器的频率响应



### > 理想低通滤波器的脉冲响应


$$h_{LP}[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_{LP}(e^{j\Omega}) e^{j\Omega k} d\Omega$$
$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega_c}^{\Omega_c} e^{j\Omega k} d\Omega$$
$$= \frac{\Omega_c}{\pi} Sa(\Omega_c k)$$



理想的数字低通滤波器是非因果系统。



### > 理想高通滤波器



理想高通滤波器的频率响应




## > 理想高通滤波器的脉冲响应

$$H_{\mathrm{HP}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}) = 1 - H_{\mathrm{LP}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$$

$$h_{\rm HP}[k] = \delta[k] - h_{\rm LP}[k]$$


$$h_{\rm HP}[k] = \delta[k] - \frac{\Omega_{\rm c}}{\pi} \operatorname{Sa}(\Omega_{\rm c}k)$$



高通滤波器的脉冲响应( $\Omega_{\rm c}$ =0.7 $\pi$ )



### > 理想带通滤波器



理想带通滤波器的频率响应





## > 理想带通滤波器的脉冲响应

$$H_{\mathrm{BP}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}) = H_{\mathrm{LP2}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}) - H_{\mathrm{LP1}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$$

$$h_{\rm BP}[k] = h_{\rm LP2}[k] - h_{\rm LP1}[k]$$

$$h_{\rm BP}[k] = \frac{\Omega_2}{\pi} \operatorname{Sa}(\Omega_2 k) - \frac{\Omega_1}{\pi} \operatorname{Sa}(\Omega_1 k)$$






带通滤波器的脉冲响应  $(\Omega_2=0.7\pi, \Omega_1=0.3\pi)$ 



### > 理想带阻滤波器



理想带阻滤波器的频率响应




## > 理想带阻滤波器的脉冲响应

$$H_{\rm BS}(e^{j\Omega}) = H_{\rm LP1}(e^{j\Omega}) + H_{\rm HP2}(e^{j\Omega})$$


$$h_{\rm BS}[k] = h_{\rm LP1}[k] + h_{\rm HP2}[k]$$

$$= \delta[k] + \frac{\Omega_1}{\pi} \operatorname{Sa}(\Omega_1 k) - \frac{\Omega_2}{\pi} \operatorname{Sa}(\Omega_2 k)$$





## ※实际低通数字滤波器





# 谢谢

本课程所引用的一些素材为主讲老师多年的教学积累,来源于多种媒体及同事、同行、朋友的交流,难以一一注明出处,特此说明并表示感谢!