






信号的时域抽样

- ※ 什么是信号的抽样
- ※ 为什么要进行抽样
- ※ 如何进行信号抽样
- ※ 信号抽样理论分析
- ※ 抽样定理工程应用










抽样间隔(周期) T (s) 抽样角频率 $\omega_{\text{sam}} = 2\pi/T$ (rad/s) 抽样频率 $f_{\text{sam}} = 1/T$ (Hz)





许多实际工程信号不满足带限条件






混叠误差与截断误差比较









语音信号的抗混叠滤波

抽样频率f_{sam}=44,100 Hz




抽样频率f_{sam}=5,512 Hz






未知信号最高频率下的信号抽样





未知信号最高频率下的信号抽样



 $f_{\text{sam}} = 44,100 \text{ Hz}$



 $f_{\text{sam}} = 22,050 \text{ Hz}$



 $f_{\text{sam}} = 11,025 \text{ Hz}$




 $f_{\text{sam}} = 5,512 \text{ Hz}$






未知信号最高频率下的信号抽样






利用离散系统处理连续时间信号




铁路控制信号识别 生物医学信号处理










多制式列车控制信号的频谱




传统的车载信号系统,由于安全性及可靠性等技术的局限,仅能作 为辅助信号应用,司机必须瞭望地面信号机来驾驶列车。

国际公认160km/h以上或高密度的列车运行已不能靠司机瞭望地面信号方式保证安全,而必须以车载信号作为主体信号来控制列车。








铁路控制信号的时域波形和频谱






铁路控制信号的频谱分析




生物医学信号处理



生物神经细胞(元)结构图




生物医学信号处理



生物信号采集系统组成框图




生物医学信号处理



采集的生物信号的模式识别



生物医学信号处理



神经元等效电路



谢谢

本课程所引用的一些素材为主讲老师多年的教学积累,来源于多种媒体及同事、同行、朋友的交流,难以一一注明出处,特此说明并表示感谢!