BİL 362 Mikroişlemciler: İkili İşlem Komutları

Ahmet Burak Can


abc@hacettepe.edu.tr

AND Komutu

• İki işlenenin karşılıklı bitleri arasında, Boole AND işlemini gerçekleştirir.

Sözdizimi:

AND hedef, kaynak



AND

х	у	x ∧ y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND Komutu: Uygulamalar - 1

Görev: AL yazmacı içindeki karakteri büyük harfe çevirmek

• Çözüm: 5. biti temizlemek için AND komutunu kullan.

```
mov al, 'a' ; AL = 01100001b and al,11011111b ; AL = 01000001b
```

AND Komutu: Uygulamalar - 2

Görev: Tamsayı çiftse etikete atlamak

 Çözüm: Sayının en duyarsız (en sağdaki) bitini 1 ile AND'le; sonuç sıfırsa sayı çifttir.


```
mov ax,wordVal ; en sagdaki bit 1 mi? cmp ax, 0 ; hayir ise (ZF=0) sayı çift
```

OR Komutu

• İki işlenenin karşılıklı bitleri arasında, Boole OR işlemini gerçekleştirir.

Sözdizimi:

OR hedef, kaynak



OR

X	у	$\mathbf{x} \vee \mathbf{y}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR Komutu: Uygulamalar - 1

 Görev: İkili sistemde gösterilen onlu bir sayıyı, ASCII karşılığı onlu rakama çevirmek

Çözüm: 4. ve 5. biti 1 yapmak için OR komutunu kullan.

```
mov al,6
or al,00110000b ; AL = 00000110b
; AL = 00110110b
```



'6' rakamının ASCII kodu = 00110110b

OR Komutu: Uygulamalar - 2

- Görev: Klavyenin "CapsLock" tuşunu aktif hale getirmek
- Çözüm: BIOS veri alanının 0040:0017h adresinde yer alan klavye bayrağının (1 bayt) 6. bitini OR komutu ile 1 yapın.

```
mov ax,40h ; BIOS bölütü mov ds,ax ; klavye bayragi (1 bayt) or BYTE PTR [bx],01000000b ; "CapsLock" aktif
```

NOT: Sadece gerçek adres modunda çalışır.

OR Komutu: Uygulamalar - 3

- Görev: AL'nin içindeki değer sıfırdan farklıysa etikete atlamak
- Çözüm: AL'nin bitlerini kendisiyle OR'la; sonra JNZ ("jump if not zero") komutunu kullan.

```
or al,al
jnz IsNotZero ; sifir degilse etikete atla
```


Bir sayıyı kendisiyle OR'lamak, sayının değerini değiştirmez.

XOR Komutu

• İki işlenenin karşılıklı bitleri arasında, Boole XOR işlemini gerçekleştirir.

• Sözdizimi:

XOR hedef, kaynak



XOR

х	у	x ⊕ y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Bir işlenenin bitlerini tersine çevirmek için kullanışlı bir yoldur.

XOR Komutu: Uygulamalar

Aşağıdaki kod, bir dizgideki her karakteri yeni bir değere çevirmek için, XOR komutunu kullanır.

NOT Komutu

- Tek bir işlenenin bitleri üzerinde Boole NOT işlemini gerçekleştirir.
- Sözdizimi:

NOT *hedef*

NOT 00111011 11000100 — Bitler ters çevrildi NOT

Х	¬х
F	Т
Т	F

İkili Komutlar ve Bayrakların Durumu

- AND, OR, XOR
 - Taşma (OF) ve Elde (CF) bayraklarını temizler.
 - İşaret (SF), Sıfır (ZF) ve Eşlik (PF) bayraklarını hedef işlenenin değerine göre etkiler.

NOT

Bayrakları etkilemez.

TEST Komutu

- İki işlenenin karşılıklı bitleri arasında AND işlemini gerçekleştirir.
- İşlenenler değişmez, ancak Sıfır ("Zero") bayrağı etkilenir.
- Örnek:
 - AL'deki 0 veya 1 numaralı bit 1 ise, etikete atla.

```
test al,00000011b
jnz ValueFound
```

- Örnek:
 - AL'deki 0 veya 1 numaralı bit 1 değil ise, etikete atla.

```
test al,00000011b
jz ValueNotFound
```

Bayrakların Değerlerini Belirlemek - 1

Sıfır bayrağı (ZF)

```
test al,0 ; ZF = 1 and al,0 ; ZF = 1 ; ZF = 0
```

• İşaret bayrağı (SF)

```
or al,80h ; SF = 1 and al,7Fh ; SF = 0
```

Bayrakların Değerlerini Belirlemek - 2

• Elde bayrağı (CF)

```
stc ; CF = 1 ; CF = 0
```

Taşma Bayrağı (OF)

```
mov al,7Fh ; al = +127 ; al = 80h (-128), OF = 1 or ax,0 ; OF = 0
```

CMP Komutu

- Hedef işleneni kaynak işlenenle karşılaştırır.
 - Kaynağı hedeften çıkarma işlemini yapar, ancak hedef değişmez.
- Sözdizimi: CMP hedef, kaynak
- Örnekler:

```
hedef == kaynak mov al,5
cmp al,5 ; ZF = 1
```

```
hedef < kaynak mov al, 4 cmp al, 5; CF = 1
```

BT ("Bit Test") Komutu

• Bir işlenenin <u>n. bitini</u> Elde bayrağına (CF) kopyalar.

- Sözdizimi:
 - BT işlenen, n
- Örnek: AX yazmacının 9. biti 1 ise L1 etiketine atla.

```
bt AX,9 ; CF = 9. bit ; "jump if Carry"
```