# BİL 362 Mikroişlemciler: Aritmetik İşlem Komutları

Ahmet Burak Can

abc@hacettepe.edu.tr

#### Arttırma ve Azaltma Komutları

- Hedef işlenene 1 ekler veya hedef işlenenden 1 çıkarır.
  - İşlenen yazmaç veya bellek olmalıdır.
- INC hedef
  - hedef ← hedef + 1
- DEC hedef
  - hedef ← hedef 1

Arttırma ve Azaltma: Örnek

```
.data
myWord WORD 1000h
myDword DWORD 1000000h
.code
   inc myWord
                             ; 1001h
   dec myWord
                             ; 1000h
   inc myDword
                             ; 10000001h
   mov ax,00FFh
   inc ax
                             ; AX = 0100h
   mov ax,00FFh
   inc al
                             ; AX = 0000h
```

### Alıştırma

Aşağıdaki her komut işletildikten sonra, hedef işlenenin değerini gösterin.

```
.data
myByte BYTE OFFh, 0
.code
mov al,myByte ; AL = FFh
mov ah,[myByte+1] ; AH = 00h
dec ah ; AH = FFh
inc al ; AL = 00h
dec ax ; AX = FEFF
```

# Ekleme ve Çıkarma Komutları

- ADD hedef, kaynak
  - hedef ← hedef + kaynak
- SUB hedef, kaynak
  - hedef ← hedef kaynak
- Birden çok bellek işleneni kullanılamaz.

# Ekleme ve Çıkarma: Örnek

```
.data
var1 DWORD 10000h
var2 DWORD 20000h
.code ; ---EAX---
mov eax,var1 ; 00010000h
add eax,var2 ; 00030000h
add ax,0ffffh
add eax,1 ; 00040000h
sub ax,1 ; 0004Ffffh
```

5

# NEG ("Negate") Komutu

Bir işlenenin işaretini değiştirir. İşlenen yazmaç veya bellek işleneni olabilir.

# NEG Komutu ve Bayraklar

İşlemci NEG komutunu aşağıdaki iç işleme göre işletir:

SUB 0, işlenen

Sıfır olmayan her işlenen Elde ("Carry") bayrağının 1 olmasına neden olur.

```
.data
valB DB 1,0
valC DB -128
.code
neg valB
neg [valB + 1]
neg valC
; CF = 1, OF = 0
; CF = 0, OF = 0
; CF = 1, OF = 1
```

### Aritmetik İfadeleri Uygulama

Üst düzey derleyiciler matematiksel ifadeleri Assembly diline çevirir.

#### Örnek:

```
Rval = -Xval + (Yval - Zval)
```

```
Rval SDWORD ?

Xval SDWORD 26

Yval SDWORD 30

Zval SDWORD 40
.code

mov ax, Xval
neg ax
mov bx, Yval
sub bx, Zval
add ax, bx
mov Rval, ax
; -36
```

#### Alıştırma

Aşağıdaki matematiksel ifadeyi Assembly diline çevirin. Xval, Yval ve Zval'in güncellenmesine izin vermeyin.

```
Rval = Xval - (-Yval + Zval)
```

Not: Tüm değerlerin işaretli çift-sözcük olduğunu varsayın.

```
mov bx, Yval
neg bx
add bx, Zval
mov ax, Xval
sub ax, bx
mov Rval, ax
```

11

# Çarpma (MUL) Komutu

- Bir işlenen alır. İşlenen, boyutuna göre, AL veya AX yazmacındaki değerle çarpılır.
  - İşlenen 1 byte ise, işlenen AL yazmacındaki değerle çarpılır, sonuç AX yazmacına yazılır.
  - İşlenen 2 byte ise, işlenen AX yazmacındaki değerle çarpılır, sonucun düşük öncelikle byte'lar AX yazmacında, yüksek öncelikli byte'lar DX yazmacına yazılır.
  - Örnek:

```
.data
count db 3
.code

mov al, 4
mov bl, 5
mul bl
mul count
mul bx
```

11

# İşaretli Çarpma (IMUL) Komutu

• Çarpma komutunun işaretli sayılarla yapılmasını sağlar.

```
.data
count db -1
.code

mov al, 2
mov bx, -2
imul count
imul bx
```

. .

#### Bölme (DIV) Komutu

- Bir işlenen alır.
- İşlenen 1 byte ise, AX yazmacının içeriğini işlenen değerine böler. AL yazmacına bölümü, AH yazmacına kalanı kaydeder.
- İşlenen 2 byte ise, DX ve AX yazmaçlarının ikisinin birlikte oluşturduğu değeri (DX yüksek öncelikli byte'ları tutmak üzere) işlenen değerine böler.

mov ax, 43 mov bl, 03 div bl ;AL = 14 AH = 01

# Aritmetik İşlemler ve Etkilenen Bayraklar

### İşaretli Bölme (IDIV) Komutu

• Bölme komutunun işaretli sayılarla yapılmasını sağlar.

mov ax, -13mov bl, 03 idiv bl ;AL = -4 AH = -1

14

# Aritmetik İşlemlerden Etkilenen Bayraklar

- Aritmetik Mantık Birimi (ALU) aritmetik ve bit işlemlerinin sonuçlarını, durum bayraklarına yansıtır.
  - Hedef işlenenin içeriğine bağlı olarak
- En çok kullanılan bayraklar:
  - Sıfır ("Zero") bayrağı Hedef sıfıra eşitse 1 olur.
  - İşaret ("Sign") bayrağı Hedef negatifse 1 olur.
  - Elde ("Carry") bayrağı İşaretsiz değer aralık ("range") dışıysa 1 olur.
  - Yardımcı Elde ("Auxiliary Carry") bayrağı En sağdaki baytın üçüncü biti elde veya ödünç oluşturduysa 1 olur.
  - Taşma ("Overflow") flag İşaretli değer aralık ("range") dışıysa 1 olur.
- MOV komutu bayrakları hiçbir zaman etkilemez.

### Sıfır Bayrağı ("Zero Flag" - ZF)

Sıfır bayrağı, işlem sonucu hedef işlenende sıfır değerini üretirse 1 olur.

```
mov cx,1

sub cx,1 ; CX = 0, ZF = 1

mov ax,0FFFFh

inc ax ; AX = 0, ZF = 1

inc ax ; AX = 1, ZF = 0
```

# İşaret Bayrağı ("Sign Flag" - SF)

Hedef işlenen değeri;

negatif olduğunda işaret bayrağı 1 olur; pozitif olduğunda işaret bayrağı 0 olur.

```
mov cx,0

sub cx,1

add cx,2

; CX = -1, SF = 1

; CX = 1, SF = 0
```

İşaret bayrağı, hedef işlenenin en duyarlı bitinin kopyasıdır.

```
mov al,0

sub al,1 ; AL = 11111111b, SF = 1

add al,2 ; AL = 00000001b, SF = 0
```

17

# Elde Bayrağı ("Carry Flag" - CF)

Elde bayrağı, işlem sonucu <u>işaretsiz</u>, aralık dışı (hedef işlenen için çok büyük veya çok küçük) bir değer üretirse 1 olur.

INC ve DEC komutları Elde bayrağını etkilemez.

Sıfır olmayan bir işlenene NEG komutu uygulandığında Elde bayrağı 1 olur.

# Yardımcı Elde ("Auxiliary Carry Flag" - AC)

Yardımcı Elde bayrağı, hedef işlenenin üçüncü bitinde elde veya ödünç oluştuğunda 1 olur.

```
mov al,0Fh add al,1 ; AC = 1, AL = 10
```

#### Alıştırma

Aşağıdaki işlemlerin sonucunda; hedef işlenenin değerini ve İşaret, Sıfır ve Elde bayraklarının değerlerini gösterin.

```
mov ax,00FFh
add ax,1
                      ; AX=0100h SF=0 ZF=0 CF=0
sub ax,1
                      ; AX=00FFh SF=0 ZF=0 CF=0
add al,1
                      ; AL=00h
                                  SF=0 ZF=1 CF=1
mov bh,6Ch
add bh,95h
                      ; BH=01h
                                  SF=0 ZF=0 CF=1
mov al,2
sub al,3
                      ; AL=FFh
                                  SF=1 ZF=0 CF=1
```

### Taşma Bayrağı ("Overflow Flag" - OF)

Taşma bayrağı, işlem sonucu <u>işaretli</u>, aralık dışı (hedef işlenen için çok büyük veya çok küçük) bir değer üretirse 1 olur.

#### Örnek: EkleCik3.asm

```
.data
Rval WORD ?
Xval
Yval WORD 30
     WORD 40
Zval
.code
main PROC
  ; Veri bölüt adresini ilklendir
   mov ax,@data
   mov ds,ax
   ; INC ve DEC
   mov ax,1000h
   inc ax
                 ; 1000h
   dec ax
   ; ifade: Rval = -Xval + (Yval - Zval)
   mov ax, Xval
   neg ax
        bx, Yval
       bx, Zval ; -10
   add ax,bx
   mov Rval,ax ; -36
```

```
; sıfır bayrağı için örnek:
   mov cx,1
   sub cx,1
                 ; ZF = 1
   mov ax,0FFFFh
                 ; ZF = 1
   ; işaret bayrağı için örnek:
   mov cx,0
   sub
       cx,1
                 ; SF = 1
   mov ax,7FFFh
   add ax,2
                 ; SF = 1
   ; elde bayrağı için örnek:
   mov al, OFFh
   add al,1
                ; CF = 1, AL = 00
   ; taşma bayrağı için örnek:
   mov al,+127
   add al,1
                 ; OF = 1
   mov al.-128
   sub al,1
                ; OF = 1
   ; Komutların sonu
main ENDP
END main
```

23