# BİL 362 Mikroişlemciler: Akış Denetim Komutları

Ahmet Burak Can abc@hacettepe.edu.tr

#### **LOOP** Komutu

- LOOP komutu sayılı bir döngü yaratır.
- Sözdizim: LOOP hedef
  - CX ← CX − 1 (kendiliğinden azalır)
  - CX sıfır değilse hedefe atla
- Uygulama:
  - Derleyici, bir sonraki komutun ofseti ile hedef etiketin ofseti arasındaki uzaklığı bayt olarak hesaplar (göreceli adres – "relative address").
  - Göreceli adresin ofseti IP değerine eklenir.

#### JMP Komutu

- JMP komutu, bir komut etiketine koşulsuz atlamayı sağlar.
- Sözdizimi: JMP hedef
  - IP ← hedef
- Örnek:

#### LOOP Komutu: Örnek

Aşağıdaki döngü 5 + 4 + 3 +2 + 1 tamsayılarının toplamını hesaplar.

ofset	makine kodu		kayna	k kod
	66 B8 0000 B9 00000005		mov	ax,0 ecx,5
00000009 0000000C 0000000E		L1:	add loop	ax,cx L1

Döngüden sonraki konum = 0000000E (sonraki komutun ofseti)

Mevcut konuma −5 (FBh) eklenerek 00000009 adresine atlanır:

00000009 ← 0000000E + FB

#### Alıştırma

AX'in son değeri nedir?

10

```
mov ax,6
mov cx,4
L1:
inc ax
loop L1
```

Döngü kaç kez çalışır?

4,294,967,296

```
mov cx,0
X2:
inc ax
loop X2
```

5

## Örnek: Tamsayı Dizisini Toplamak

16-bit tamsayı dizisinin elemanlarını, <u>dolaylı işlenen kullanarak</u> toplayan Assembly programını yazın.

```
.data
intarray DW 100h, 200h, 300h, 400h
.code
   mov di, OFFSET intarray
                                  ; intarray adresi
   mov cx, 4
                                  ; dongu sayaci
   mov ax, 0
                                 ; ax yazmacini sifirla
L1:
   add ax, [di]
                                  ; tamsayiyi ekle
   add di. 2
                                  ; sonraki tamsayiyi goster
   loop L1
                                  ; CX = 0 olana kadar tekrar et
```

## İçiçe Döngü

Döngü içinde döngü oluşturmak istediğinizde, dış döngü sayacını saklayıp geri okumalısınız.

Aşağıdaki örnekte dış döngü 100 kez, iç döngü 20 kez işletilir.

```
.data
count DWORD ?
.code
   mov cx,100 ; dis dongu sayisini belirle
L1:
   mov count,cx ; dis dongu sayisini sakla
   mov cx,20 ; ic dongu sayisini belirle
L2: .
   loop L2
   mov cx,count ; dis dongu sayisini geri al
   loop L1
```

## Örnek: Dizgiyi Kopyalamak

Aşağıdaki dizgiyi kaynaktan hedefe, <u>dizinli işlenen kullanarak</u> kopyalayan Assembly programını yazın.

```
.data
source BYTE "This is the source string", 0
target BYTE SIZEOF source DUP(0)
.code
   mov si,0
                                 ; dizin yazmaci
   mov cx, SIZEOF source
                                 ; dongu sayaci
L1:
   mov al, source[si]
                                 ; kaynaktan karakteri al
   mov target[si], al
                                ; karakteri hedefe yaz
   inc si
                                 ; bir sonraki karaktere gec
   loop L1
                                 ; tum dizgi icin tekrarla
```

# Koşullu Atlama İfadeleri

#### Jcond Komutu

• Bir koşullu atlama komutu, belirli bir yazmaç veya bayrak koşulu sağlandığında etikete atlamayı sağlar.

#### • Örnekler:

- JB, JC: Elde ("Carry") bayrağı 1 ise etikete atlar.
- JE, JZ: Sıfır ("Zero") bayrağı 1 ise etikete atlar.
- JS: İşaret ("Sign") bayrağı 1 ise etikete atlar.
- JNE, JNZ: Sıfır ("Zero") bayrağı 0 ise etikete atlar.
- JECXZ: ECX yazmacı 0 ise etikete atlar.

# Bayraklara Özel Koşullu Atlamalar

Mnemonic	Description	Flags	
JZ	Jump if zero	ZF = 1	
JNZ	Jump if not zero	ZF = 0	
JC	Jump if carry	CF = 1	
JNC	Jump if not carry	CF = 0	
JO	Jump if overflow	OF = 1	
JNO	Jump if not overflow	OF = 0	
JS	Jump if signed	SF = 1	
JNS	Jump if not signed	SF = 0	
JP	Jump if parity (even)	PF = 1	
JNP Jump if not parity (odd)		PF = 0	

# Eşitliğe Dayalı Koşullu Atlamalar

Mnemonic	Description
JE	Jump if equal $(leftOp = rightOp)$
JNE	Jump if not equal ( $leftOp \neq rightOp$ )
JCXZ	Jump if $CX = 0$
JECXZ	Jump if ECX = 0

## İşaretsiz Karşılaştırmalara Dayalı Koşullu Atlamalar

Mnemonic Description	
JA	Jump if above (if $leftOp > rightOp$ )
JNBE	Jump if not below or equal (same as JA)
JAE	Jump if above or equal (if $leftOp >= rightOp$ )
JNB	Jump if not below (same as JAE)
JB	Jump if below (if $leftOp < rightOp$ )
JNAE	Jump if not above or equal (same as JB)
JBE	Jump if below or equal (if $leftOp \le rightOp$ )
JNA	Jump if not above (same as JBE)

## İşaretli Karşılaştırmalara Dayalı Koşullu Atlamalar

Mnemonic	Description			
JG	Jump if greater (if leftOp > rightOp)			
JNLE	Jump if not less than or equal (same as JG)			
JGE	Jump if greater than or equal (if $leftOp >= rightOp$ )			
JNL	Jump if not less (same as JGE)			
JL	Jump if less (if leftOp < rightOp)			
JNGE	Jump if not greater than or equal (same as JL)			
JLE	Jump if less than or equal (if $leftOp \ll rightOp$ )			
JNG	Jump if not greater (same as JLE)			

3

## Uygulamalar - 1

- Görev: İşaretsiz EAX, EBX'den büyükse etikete atla.
  - → JA ("jump if above")

```
cmp eax,ebx
ja Larger
```

- Görev: İşaretli EAX, EBX'den büyükse etikete atla.
  - → JG ("jump if greater")

```
cmp eax,ebx
jg Greater
```

## Uygulamalar - 2

- İşaretsiz EAX, Val1'den küçük veya Val1'e eşitse etikete atla.
  - → JBE ("jump if below or equal")

```
cmp eax, Val1 ; küçük veya esitse
```

- İşaretli EAX, Val1'den küçük veya Val1'e eşitse etikete atla.
- → JLE ("jump if less than or equal")

```
cmp eax, Val1 jle L1
```

#### Uygulamalar - 3

 İşaretsiz AX'i BX ile karşılaştır ve büyük olanı "Large" veri etiketi ile gösterilen alana kopyala. → JNA ("jump if not above")

```
mov Large,bx
cmp ax,bx
jna Next
mov Large,ax
Next:
```

 İşaretli AX'i BX ile karşılaştır ve küçük olanı "Small" veri etiketi ile gösterilen alana kopyala. → JNL ("jump if not less")

```
mov Small,ax
cmp bx,ax
jnl Next
mov Small,bx
Next:
```

#### Uygulamalar - 4

- SI tarafından gösterilen bellek içeriği sıfıra eşitse L1 etiketine atla.
  - → JE ("jump if equal")

```
cmp WORD PTR [si],0
je L1
```

- DI tarafından gösterilen çift-sözcük boyutundaki bellek içeriği çift sayı ise L2 etiketine atla.
  - → JZ ("jump if zero")

```
test DWORD PTR [di],1
jz L2
```

1

#### Örnekler

```
mov edx,-1
cmp edx, 0
jnl L5
           ; atlama gerceklesmez
          ; atlama gerceklesmez
inle L5
           ; atlama gerceklesir
jl L1
mov bx, +34
cmp bx, -35
jng L5
           ; atlama gerceklesmez
          ; atlama gerceklesmez
jnge L5
jge L1
           ; atlama gerceklesir
```

```
mov ecx,0
cmp ecx,0
jg L5 ; atlama gerceklesmez
jnl L1 ; atlama gerceklesir

mov ecx,0
cmp ecx,0
jl L5 ; atlama gerceklesmez
jng L1 ; atlama gerceklesir
```

#### Alıştırma

 Aşağıdaki üç işaretsiz tamsayıyı karşılaştırarak en küçüğünü AX yazmacına kopyalayan programı yazın.

```
.data
V1 WORD ?
V2 WORD ?
V3 WORD ?
.code
main PROC
    mov ax, V1
    cmp ax, V2
    jbe L1
    mov ax, V2
L1: cmp ax, V3
    jbe L2
    mov ax, V3
L2:
main ENDP
END main
```

18

19

## Örnek: Bir Diziyi Taramak

```
TITLE Bir Diziyi Taramak (DiziTara.asm)
; Bir diziyi icindeki ilk sifirdan farkli eleman icin tarar.
intArray SWORD 0,0,0,0,1,20,35,-12,66,4,0
.code
main PROC
  mov bx, OFFSET intArray
  mov cx, LENGTHOF intArray
  cmp WORD PTR [bx],0
                                  ; elemani sifirla karsilastir
                                  ; sifir degilse etikete etla
  jnz found
  add bx, 2
                                  ; bir sonraki elemana git
  loop L1
                                  ; donguye devam et
  jmp notFound
                                  ; dongu bittiyse eleman bulunamadi
found:
  mov ax, [bx]
                                  ; bulunan elemani ax yazmacina kopyala
  jmp quit
                                  ; bitir
notFound:
                                  ; eleman bulunamadi ise ax = 0
  mov eax,0
quit:
  .exit
                                  ; program sonu
main ENDP
END main
```

#### Blok-Yapılı IF Deyimleri

```
if( op1 == op2 )
  X = 1;
else
  X = 2;
```



```
mov ax,op1
cmp ax,op2
jne L1
mov X,1
jmp L2
L1: mov X,2
L2:
```

22

## Alıştırma - 1

Aşağıdaki kod bloğunu Assembly'de kodlayın.

(Tüm değerlerin işaretsiz olduğunu varsayın.)

```
if( ebx <= ecx )
{
   eax = 5;
   edx = 6;
}</pre>
```



```
cmp ebx,ecx
ja next
mov eax,5
mov edx,6
next:
```

# Alıştırma - 2

Aşağıdaki kod bloğunu Assembly'de kodlayın.

(Tüm değerlerin 16-bit işaretli tamsayı olduğunu varsayın.)

```
if( var1 <= var2 )
  var3 = 10;
else
{
  var3 = 6;
  var4 = 7;
}</pre>
```



```
mov ax,var1
cmp ax,var2
jle L1
mov var3,6
mov var4,7
jmp L2
L1:mov var3,10
L2:
```

## AND ile Birleştirilen İfadeler - 1

```
if (al > bl) AND (bl > cl)
X = 1;
```



## AND ile Birleştirilen İfadeler - 2

```
if (al > bl) AND (bl > cl)
   X = 1;
```

Aşağıdaki çözüm %29 oranında az kod kullanır.

```
cmp al,bl ; ilk ifade...
jbe next ; yanlissa çik
cmp bl,cl ; ikinci ifade...
jbe next ; yanlissa çik
mov X,1 ; her ikisi dogru ise
next:
```

25

## OR ile Birleştirilen İfadeler

```
if (al > bl) OR (bl > cl) X = 1;
```



#### WHILE Döngüsü

WHILE döngüsü, IF deyimini izleyen döngü gövdesi ve döngünün başına koşulsuz atlama ile kodlanır.

Örnek:

```
while( ax < bx)

ax = ax + 1;
```

#### Bir çözüm:

```
top: cmp ax,bx ; döngü kosulunu kontrol et jae next ; yanlis ise döngüden çık inc ax ; döngünün gövdesi ; döngüyü tekrar et next:
```

# Alıştırma

Aşağıdaki döngüyü 16-bit tamsayıları kullanarak kodlayın.

```
while( bx <= val1)
{
    bx = bx + 5;
    val1 = val1 - 1
}</pre>
```



```
top: cmp bx,val1 ; döngü kosuulunu kontrol et
ja next ; yanlis ise döngüden çık
add bx,5 ; döngü gövdesi
dec val1
jmp top ; döngüyü tekrarla
next:
```

,				