BİL 362 Mikroişlemciler: Aritmetik İşlem Komutları

Ahmet Burak Can

abc@hacettepe.edu.tr

Arttırma ve Azaltma Komutları

- Hedef işlenene 1 ekler veya hedef işlenenden 1 çıkarır.
 - İşlenen yazmaç veya bellek olmalıdır.
- INC hedef
 - $hedef \leftarrow hedef + 1$
- DEC hedef
 - $hedef \leftarrow hedef 1$

Arttırma ve Azaltma: Örnek

```
.data
myWord WORD 1000h
myDword DWORD 1000000h
.code
   inc myWord
                              ; 1001h
   dec myWord
                              ; 1000h
                              ; 10000001h
   inc myDword
   mov ax,00FFh
   inc ax
                              : AX = 0100h
   mov ax,00FFh
   inc al
                              ; AX = 0000h
```

Alıştırma

Aşağıdaki her komut işletildikten sonra, hedef işlenenin değerini gösterin.

```
.data
myByte BYTE OFFh, 0
.code

mov al,myByte  ; AL = FFh
mov ah,[myByte+1] ; AH = 00h
dec ah ; AH = FFh
inc al ; AL = 00h
dec ax ; AX = FEFF
```

Ekleme ve Çıkarma Komutları

- ADD hedef, kaynak
 - hedef ← hedef + kaynak
- SUB hedef, kaynak
 - hedef ← hedef kaynak

Birden çok bellek işleneni kullanılamaz.

Ekleme ve Çıkarma: Örnek

```
.data
var1 DWORD 10000h
var2 DWORD 20000h
.code ; ---EAX---
mov eax,var1 ; 00010000h
add eax,var2 ; 00030000h
add ax,0FFFFh
add eax,1 ; 00040000h
sub ax,1 ; 0004FFFFh
```

NEG ("Negate") Komutu

Bir işlenenin işaretini değiştirir. İşlenen yazmaç veya bellek işleneni olabilir.

NEG Komutu ve Bayraklar

İşlemci NEG komutunu aşağıdaki iç işleme göre işletir:

SUB 0, işlenen

Sıfır olmayan her işlenen Elde ("Carry") bayrağının 1 olmasına neden olur.

Aritmetik İfadeleri Uygulama

Üst düzey derleyiciler matematiksel ifadeleri Assembly diline çevirir.

Örnek:

```
Rval = -Xval + (Yval - Zval)
```

```
Rval SDWORD ?

Xval SDWORD 26

Yval SDWORD 30

Zval SDWORD 40

.code

mov ax, Xval

neg ax

mov bx, Yval

sub bx, Zval

add ax, bx

mov Rval, ax

; -36
```

Alıştırma

Aşağıdaki matematiksel ifadeyi Assembly diline çevirin. Xval, Yval ve Zval'in güncellenmesine izin vermeyin.

```
Rval = Xval - (-Yval + Zval)
```

Not: Tüm değerlerin işaretli çift-sözcük olduğunu varsayın.

```
mov bx, Yval
neg bx
add bx, Zval
mov ax, Xval
sub ax, bx
mov Rval, ax
```

Çarpma (MUL) Komutu

- Bir işlenen alır. İşlenen, boyutuna göre, AL veya AX yazmacındaki değerle çarpılır.
 - İşlenen 1 byte ise, işlenen AL yazmacındaki değerle çarpılır, sonuç AX yazmacına yazılır.
 - İşlenen 2 byte ise, işlenen AX yazmacındaki değerle çarpılır, sonucun düşük öncelikle byte'lar AX yazmacında, yüksek öncelikli byte'lar DX yazmacına yazılır.
 - Örnek:

```
.data
count db 3
.code

mov al, 4
mov bl, 5
mul bl
mul count
mul bx
```

İşaretli Çarpma (IMUL) Komutu

• Çarpma komutunun işaretli sayılarla yapılmasını sağlar.

```
.data
count db -1
.code
mov al, 2
mov bx, -2
imul count
imul bx
```

Bölme (DIV) Komutu

- Bir işlenen alır.
- İşlenen 1 byte ise, AX yazmacının içeriğini işlenen değerine böler. AL yazmacına bölümü, AH yazmacına kalanı kaydeder.
- İşlenen 2 byte ise, DX ve AX yazmaçlarının ikisinin birlikte oluşturduğu değeri (DX yüksek öncelikli byte'ları tutmak üzere) işlenen değerine böler.

```
mov ax, 43
mov bl, 03
div bl ;AL = 14 AH = 01
```

İşaretli Bölme (IDIV) Komutu

• Bölme komutunun işaretli sayılarla yapılmasını sağlar.

```
mov ax, -13
mov bl, 03
idiv bl ;AL = -4 AH = -1
```

Aritmetik İşlemler ve Etkilenen Bayraklar

Aritmetik İşlemlerden Etkilenen Bayraklar

- Aritmetik Mantık Birimi (ALU) aritmetik ve bit işlemlerinin sonuçlarını, durum bayraklarına yansıtır.
 - Hedef işlenenin içeriğine bağlı olarak
- En çok kullanılan bayraklar:
 - Sıfır ("Zero") bayrağı Hedef sıfıra eşitse 1 olur.
 - İşaret ("Sign") bayrağı Hedef negatifse 1 olur.
 - Elde ("Carry") bayrağı İşaretsiz değer aralık ("range") dışıysa 1 olur.
 - Yardımcı Elde ("Auxiliary Carry") bayrağı En sağdaki baytın üçüncü biti elde veya ödünç oluşturduysa 1 olur.
 - Taşma ("Overflow") flag İşaretli değer aralık ("range") dışıysa 1 olur.
- MOV komutu bayrakları hiçbir zaman etkilemez.

Sıfır Bayrağı ("Zero Flag" - ZF)

Sıfır bayrağı, işlem sonucu hedef işlenende sıfır değerini üretirse 1 olur.

```
mov cx,1
sub cx,1
mov ax,0FFFFh
inc ax
inc ax
; AX = 0, ZF = 1
; AX = 1, ZF = 0
```

İşaret Bayrağı ("Sign Flag" - SF)

Hedef işlenen değeri;

negatif olduğunda işaret bayrağı 1 olur; pozitif olduğunda işaret bayrağı 0 olur.

```
mov cx,0

sub cx,1

add cx,2

; CX = -1, SF = 1

; CX = 1, SF = 0
```

İşaret bayrağı, hedef işlenenin en duyarlı bitinin kopyasıdır.

```
mov al,0

sub al,1

add al,2

; AL = 111111111b, SF = 1

; AL = 00000001b, SF = 0
```

Elde Bayrağı ("Carry Flag" - CF)

Elde bayrağı, işlem sonucu <u>işaretsiz</u>, aralık dışı (hedef işlenen için çok büyük veya çok küçük) bir değer üretirse 1 olur.

INC ve DEC komutları Elde bayrağını etkilemez.

Sıfır olmayan bir işlenene NEG komutu uygulandığında Elde bayrağı 1 olur.

Yardımcı Elde ("Auxiliary Carry Flag" - AC)

Yardımcı Elde bayrağı, hedef işlenenin üçüncü bitinde elde veya ödünç oluştuğunda 1 olur.

```
mov al,0Fh
add al,1 ; AC = 1, AL = 10
```

Alıştırma

Aşağıdaki işlemlerin sonucunda; hedef işlenenin değerini ve İşaret, Sıfır ve Elde bayraklarının değerlerini gösterin.

```
      mov ax,00FFh

      add ax,1
      ; AX=0100h
      SF=0 ZF=0 CF=0

      sub ax,1
      ; AX=00FFh
      SF=0 ZF=0 CF=0

      add al,1
      ; AL=00h
      SF=0 ZF=1 CF=1

      mov bh,6Ch
      ; BH=01h
      SF=0 ZF=0 CF=1

      mov al,2
      ; AL=FFh
      SF=1 ZF=0 CF=1
```

Taşma Bayrağı ("Overflow Flag" - OF)

Taşma bayrağı, işlem sonucu <u>işaretli</u>, aralık dışı (hedef işlenen için çok büyük veya çok küçük) bir değer üretirse 1 olur.

Örnek: EkleCik3.asm

```
.data
Rval
       WORD ?
      WORD 26
Xval
      WORD 30
Yval
      WORD 40
Zval
.code
main PROC
   ; Veri bölüt adresini ilklendir
   mov ax,@data
   mov ds, ax
   ; INC ve DEC
        ax,1000h
   mov
   inc
                    ; 1001h
                    ; 1000h
   dec
          ax
   ; ifade: Rval = -Xval + (Yval - Zval)
         ax, Xval
   mov
                    ; -26
          ax
   neq
         bx, Yval
   mov
        bx, Zval
                    ; -10
   sub
   add
        ax,bx
         Rval, ax ; -36
   mov
```

```
; sıfır bayrağı için örnek:
         cx,1
   mov
         cx,1
   sub
                   ; ZF = 1
         ax, OFFFFh
   mov
   inc
                   ; ZF = 1
         ax
   ; işaret bayrağı için örnek:
         cx, 0
   mov
   sub
         cx, 1
                   ; SF = 1
         ax,7FFFh
   mov
                   ; SF = 1
   add
         ax,2
   ; elde bayrağı için örnek:
         al, OFFh
   mov
         al,1 ; CF = 1, AL = 00
   add
   ; taşma bayrağı için örnek:
   mov al,+127
   add al,1
                   ; OF = 1
         al,-128
   mov
         al,1
                   ; OF = 1
   sub
   ; Komutların sonu
   .exit
main ENDP
```

END main