
BİL 362 Mikroişlemciler: PTR, OFFSET işleçleri ve Dizi Adresleme

Ahmet Burak Can abc@hacettepe.edu.tr

PTR İşleci: Örnek

```
.data
myDouble DWORD 12345678h
```



```
mov al, BYTE PTR myDouble ; AL = 78h mov al, BYTE PTR [myDouble+1] ; AL = 56h mov al, BYTE PTR [myDouble+2] ; AL = 34h mov ax, WORD PTR myDouble ; AX = 5678h mov ax, WORD PTR [myDouble+2] ; AX = 1234h
```

PTR İşleci - 1

Bir veri etiketinin <u>veri tipinin üzerine yazar</u>. Bir verinin bölümlerine ulaşmada esneklik sağlar.

```
.data
myDouble DWORD 12345678h

.code
mov ax, myDouble ; hata - neden?
mov ax, WORD PTR myDouble ; 5678h yükler
mov WORD PTR myDouble, 4321h ; 4321h saklar
```

2

PTR İşleci - 2

PTR işleci aynı zamanda, <u>küçük tipte tanımlanmış verileri</u> birleştirmek ve daha büyük bir işlenene taşımak için de kullanılır.

İşlemci baytları otomatik olarak ters çevirir.

```
.data
myBytes BYTE 12h,34h,56h,78h

.code
mov ax, WORD PTR [myBytes] ; AX = 3412h
mov ax, WORD PTR [myBytes+2] ; AX = 7856h
mov eax, DWORD PTR myBytes ; EAX = 78563412h
```

Alıştırma


Aşağıdaki işlemlerde her hedef işlenenin değerini gösterin.

```
.data
varB BYTE 65h,31h,02h,05h
varW WORD 6543h,1202h
varD DWORD 12345678h

.code
mov ax, WORD PTR [varB+2] ; 0502h
mov bl, BYTE PTR varD ; 78h
mov bl, BYTE PTR [varW+2] ; 02h
mov ax, WORD PTR [varD+2] ; 1234h
mov eax, DWORD PTR varW ; 12026543h
```

OFFSET İşleci - 1

• OFFSET işleci, bir <u>veri etiketinin</u>, <u>ait olduğu bölütün başlangıcına</u> <u>olan uzaklığını</u>, <u>bayt olarak</u> döndürür.



OFFSET İşleci: Örnek

```
.data
bVal BYTE ?
wVal WORD ?
dVal DWORD ?
dVal2 DWORD ?

.code
mov si, OFFSET bVal ; SI = 0000H
mov si, OFFSET wVal ; SI = 0001H
mov si, OFFSET dVal ; SI = 0003H
mov si, OFFSET dVal ; SI = 0007H
```

OFFSET İşleci - 2

OFFSET ile döndürülen değer bir imleçtir ("pointer").

```
char array[100];
char *p = array;

.data
array BYTE 100 DUP(?)
.code
mov si, OFFSET array ; SI is p
```

Dolaylı İşlenenler ("Indirect Operands") – 1

Bir dolaylı işlenen, <u>dizi veya dizgi olarak tanımlanmış değişkenin</u> <u>adresini</u> tutar.

İmleç ("pointer") gibidir; ters-referans edilebilir.

```
.data
val1 BYTE 10h,20h,30h

.code
mov si, OFFSET val1
mov al, [si] ; ters-referans SI (AL = 10h)

inc si
mov al, [si] ; AL = 20h

inc si
mov al, [si] ; AL = 30h
```

Dolaylı İşlenenler - 2

Dolaylı adresleme yaparken, bir bellek işleneninin büyüklüğünü net olarak alabilmek için, PTR işlecini kullanmak gerekir.

```
.data
myCount WORD 0

.code
mov si, OFFSET myCount
inc [si] ; hata: myCount iki bayt uzunlugunda
; bir bayt uzerinde arttirma yeterli olmaz
inc WORD PTR [si] ; tamam
```

10

Örnek: Dizi Toplama

Dolaylı işlenenler bir diziyi çevirmek için kullanılabilir.

(Köşeli parantez içindeki yazmacın, dizi tipine uyan bir değerle arttırılması gerekir.)

Dizinli İşlenenler ("Indexed Operands")

Bir dizinli işlenen, etkin adresi ("effective address" – EA) oluşturmak için; <u>bir sabiti bir yazmaca ekler.</u>

```
.data
arrayW WORD 1000h,2000h,3000h

.code
   mov si, 0
   mov ax, [arrayW + si] ; AX = 1000h
   mov ax, arrayW[si] ; alternatif biçim
   add si, 2
   add ax, [arrayW + si]
```

Dizin Ölçekleme ("Index Scaling")

Bir dolaylı veya dizinli işlenen, dizi elemanının ofsetine ölçeklenebilir.

Dizin değeri ("index"), dizinin elemanlarının boyu ile çarpılır.

```
.data
arrayB BYTE 0,1,2,3,4,5
arrayW WORD 0,1,2,3,4,5
arrayD DWORD 0,1,2,3,4,5

.code
mov si,4
mov al, arrayB[si * 1] ; 04
mov bx, arrayW[si * 2] ; 0004
mov edx, arrayD[si * 4] ; 00000004
```