KAYNAKLAR

Ali Aminian, Marian K. Kazmirzcuk, 2004, Electronic Devices, A design approach, Prentice Hall

Robert L. Boylestad and Louis Nashelsky, Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, MEB Yayınları,

DEĞERLENDİRME

Final %50

Vize %50 (%20 Vize sınavı+%10 Lab+%10 Quiz+%10 Proje)

YARIİLETKEN DİYOTLAR

- 1.1 Giriş
- 1.2 Genel Karakteristikler
- 1.3 Enerji Düzeyleri
- 1.4 Katkılı Malzemeler n- ve p- Tipi
- 1.5 İdeal Diyot
- 1.6 Temel Yapı ve Karakteristikler
- 1.7 DC veya Statik Direnç
- **1.8** AC veya Dinamik Direnç **1.9** Ortalama AC Direnci
- **1.10** Eşdeğer Devreler Diyot Modelleri
- 1.11 Sürüklenme ve Difüzyon (Yayılma) Akımları
- 1.12 Geçiş ve Difüzyon Kapasitansı
- 1.13 Tıkanma Süresi
- 1.14 Sıcaklık Etkileri
- 1.15 Diyot Bilgi Sayfaları
- 1.16 Yarıiletken Diyot Sembolleri
- 1.17 Diyotun Ohmmetre İle Test Edilmesi

GİRİŞ

1940'ların sonlarına doğru yarıiletken transistörün ortaya çıkmasından sonraki yirmi-otuz yıl, elektronik endüstrisinde çok dramatik değişikliklere tanık olmuştur. Gerçekleşen minyatürleşme, sınırları konusunda bizi merak içersinde bırakıyor. Daha önceki devrelerin tek bir elemanından binlerce kat daha küçük bir pul üzerine şimdi komple sistemler yerleştirilebilmektedir. Daha önceki yılların tüplü devreleriyle kıyaslandığında yarıiletken sistemleriyle ilgili olan avantajlar büyük çapta hemen görülebilir: daha küçük ve hafif olmaları, ısıtıcı gereksinimini veya (tüplerde olduğu gibi) ısıtıcıdan kaynaklanan kayıpların olmaması, daha sert yapıda ve daha verimli olmaları ve ısınma sürelerine gerek duymamaları. Minyatürizasyonun sınırları üç faktörle sınırlı gibi görünüyor: yarıiletken malzemenin kalitesi, devre tasarım tekniği ile üretim ve işleme donanımının sınırları.

GENEL KARAKTERISTIKLER

Bir maddenin özdirenci Şekil 1.1'de gösterildiği gibi 1 cm uzunluğunda ve 1cm^2 kesite sahip bir malzeme örneğinin direnci esas alınarak incelenebilir. Bir maddenin direncine ilişkin denklemin (belli bir sıcaklıkta) R=p{\it l} / A ile belirlendiğini hatırlayın; burada R, ölçülen omik direnci, 1 malzeme örneğinin uzunluğunu, A kesitini ve p'da özdirenci göstermektedir.

p= RA / ℓ => Ω . cm²/ cm = Ω .cm olarak bulunur.



| iletken | Yan iletken | Yalitkan | |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| <i>P</i> ≈ 10 ⁻⁶ Ω.cm | p≈ 50Ω.cm(Germanyum) | | p≈ 10 ¹² Ω.cm |
| (bakır) | p≈ 50x 10 ³ Ω.cm(silisyum) | | (mika) |

Ge ve Si kristali, Şekil 1.2'de gösterilen üç boyutlu elmas yapısına sahiptir.



En yaygın olarak kullanılan yarıiletken maddelerden germanyum ve silisyumun Bohr modelleri, Şekil 1.3'de gösterilmiştir.

Şekil 1.4'de silisyum için gösterildiği gibi, 4 komşu atoma bağlıdır.





Şekil1.3 Atomik yapı(a)germanyum(b)silisyum Şekil1.4 Silisyum atomun kovalent bağlaşımı

ENERJİ DÜZEYLERİ

W(enerji)= P (güç) . t (zaman)

P= W.I W=VIt

I= Q/t veya Q= It W=QV joule

Bir elektron yükü ve 1 voltluk bir potansiyel farkını denklem 1.2'de yerine koyarsak, bir elektron volt denilen bir enerji düzeyi bulmuş oluruz. Enerji aynı zamanda jul birimiyle ölçüldüğü ve elektronun yükü = 1,6x10-19 coulomb olduğu için,

W = QV = (1,6x10-19C)(1V)

1eV=1.6x10⁻¹⁹ J


(1.3)


Şekil1.5 Enerji düzeyleri:(a) Yalıtılmış atomik yapılarda ayrık düzeyler (b) Yalıtıkan, yariletken ve iletkende iletim ve valans bantları

KATKILI MALZEMELER -n- ve p- TİPİ

n- Tipi Malzeme

n- tipi malzeme, antimon, arsenik ve fosfor gibi beş valans elektronuna sahip(pentavalans) katkı maddeleri eklenerek oluşturulur.






n-tipi malzemede antimon katkısı


Şekil1.7 Enerji bandı yapısı üzerinde verici katkısının etkisi

p- Tipi Malzeme

p- tipi malzeme, saf bir germanyum veya silisyum kristaline üç valans elektronuna sahip katkı atomları eklenerek oluşturulur.



Sekil1.8 p-tipi malzemede boron katkısı



Şekil1.10 (a)n-tipi malzeme

Sekil1.9 Elektron-delik akısı

IDEAL DIYOT

 $\it Ideal\ diyot\ sırasıyla\ Şekil\ 1.11a\ ve\ 1.11b'deki\ sembol\ ve\ karakteristiklere\ sahip\ \it iki\ uçlu\ bir\ elemandır.$

Diyota ilişkin önemli parametrelerden bir tanesi çalışma bölgesi veya noktasındaki dirençtir. Şekil 1.11a'da i_a'nin yönü ve V_a' nin polaritesi ile tanımlanan bölgeyi (Şekil 1.11b'nin sağ üst bölgesi) dikkate alacak olursak, Ohm kanunu ile belirlenen ileri yön direnci R_i' nin değerinin;



Şekil1.11 İdeal diyot
(a) Sembol (b) Karakteristik

 $R_{f}\text{= }V_{f}\text{ / }I_{f}\text{ = }0\text{ / }2\text{,3,mA, }....,\text{ }veya\text{ pozitif de} \tilde{g}\text{e}\text{r}\text{= }O\text{ }\Omega$

olduğunu buluruz; burada $V_{\rm f}$, diyot üzerindeki ileri yön gerilimin ve If ise diyot'tan geçen ileri yön akımıdır.

Bu nedenle ideal diyot, ileri yönde iletim için bölgesi için kısa devre elemanıdır. $(l_d \neq 0)$

Şimdi Şekil 1.11b'nin ters yönde uygulanan potansiyeline ilişkin bölümüne (üçüncü çeyrek) bakacak olursak,

Rr= Vr / Ir = -5,-20, veya ters yönde herhangi bir potansiyel değeri/ O


= Çok büyük sayı, amacımıza uygun olması için sonsuz (∞) kabul edeceğiz.

Burada Vr, diyot üzerindeki ters yön gerilim ve Ir ise diyottan ters yönde akan akımdır. Bu nedenle ideal diyot, iletimin olmadığı bölgede bir açık devre elemanıdır(ld = O)

Özetle Şekil 1.12'de gösterilen koşullar geçerlidir.




Şekil1.12 Uygulanan öngerilimlemeye göre ideal diyotun iletme ve iletmeme durumları




Şekil1.13 Uygulama devrenin akım yönüyle belirlendiğinde ideal diyotun(a)iletme(b)iletmeme durumları

TEMEL YAPI ve KARAKTERİSTİKLER




Şekil1.14 Harici öngerilimlemenin olmadığı durumda p-n jonksiyonu

Tersine Öngerilimleme Durumu




Şekil1.15 Tersine öngerilimlenmiş p-n jonksiyonu

İleri Yönde Öngerilimleme Durumu



Şekil1.16 İleri öngerilimlenmiş p-n Jonksiyonu



Burada Is= Ters yönde doyma akımı

k= 11.600 / ŋ

ve id'nin küçük değerleri için Ge'de $\eta\text{=}\ 1$ ve Si'de $\eta\text{=}\ 2\text{'dir}.$

 $I = I_s (e^{kV/T_k} - 1)$


(1.4)'nolu denklemin pratikte Şekil 1.18'in eğrilerini temsil ettiğini göstermek üzere, 0,5V'luk ileri öngerilimleme voltajının oda sıcaklığında (25°C) yaratacağı I akımını bulalım.

$$I_s$$
= 1 μ A = 1x 10⁻⁶ A

I=16.8 mA

 $I = I_s(e^{9.732}-1) = (1x10^{-6})(16848-1) = 16.848x10^{-3}$

Zener Bölgesi



Şekil1.19 Si ve Ge yarı iletken diyotların karşılaştırılması

Germanyum – Silisyum Karşılaştırılması

$$V_T$$
= 0.7 (Si)
 V_T = 0.3(Ge)

DC VEYA STATIK DİRENÇ

Diyotun, belirli bir çalışma noktasındaki direncine dc veya statik direnci denir. Şu şekilde hesaplanır;

Şekil 1.20'deki ideal diyot için, I_d= 20mA'deki dc direnci;

$$R_{dc}$$
= V_D / I_D = 0 / 20 mA = 0Ω

Beklendiği gibi;buna karşılık silisyum diyotun dc direnci ise;


$$R_{dc}$$
= V_D / I_D = 0,8 / 20 mA = 40 Ω

 $\rm I_{\rm d}$ = 20mA'de ideal diyotun direnci $\rm 0\Omega$ olarak kalır, ancak şimdi silisyum diyotun direnci;

 R_{dc} = V_D / I_D = 0,5 / 2 mA = 250 Ω olarak bulunur.

Sonuçlar, ileri öngerilimleme bölgesindeki bir diyotun dc direncinin, daha yüksek gerilim ve akımlara yaklaştıkça azaldığını göstermektedir.

 $\rm V_D{=}$ -10V'daki ters yönde öngerilimleme bölgesinde ideal diyotun direnci, teorik olarak (açık-devreye karşılık gelecek şekilde) sonsuzdur ve şu formülle hesaplanır;




$$R_{dc} = V_D / I_D = -10 / 0 \text{ mA} = \infty \Omega$$

Silisyum diyotun direnci ise,

$$R_{dc} = V_D / I_D = -10 / -2 \mu A = 5M\Omega$$

ki bu da birçok uygulama için açık devreye karşılık gelir.

Belirli bir çalışma noktasında dc direnci bulunduktan sonra, diyotun yerine Şekil 1.21'de gösterildiği gibi bir direnç elemanı konularak analize devam edilebilir.




AC VEYA DİNAMİK DİRENÇ

Değişken bir sinyal uygulanmadığı takdirde çalışma noktası, uygulanan dc düzeyleri tarafından belirlenen ve Şekil 1.22 gösterilen Q-noktası olacaktır. Q-noktasından geçen eğriye çizilen teğet, diyot karakteristiğin bu bölgesi için ac veya dinamik direnci hesaplarken kullanılabilecek akım ve gerilimdeki değişimi tanımlayacaktır. Denklem seklinde vazmak gerekirse:

$$r_{ac}$$
= r_d = ΔV_D / ΔI_D





Sekil 1.23

<u>ÖRNEK 1.1</u>

Şekil 1.23'deki karakteristik için:

- (a) 1. bölge için ac direncini bulun.
- (b) 2.bölge için ac direncini bulun.
- (c) (a) ve (b) kısımlarının sonuçlarını karşılaştırın.

Çözüm:

(a) 1. bölge için

 $\Delta V_d = 0.72 - 0.57 = 0.15 V \qquad \Delta I_d = (6\text{-}2) mA = 4 mA$ ve $r_{d_1} = \Delta V_D \, / \, \Delta I_D = 0.15 V \, / \, 4 mA = 37.5 \; \Omega$

(b) 2. bölge için

 ΔV_d = 0.8-0.78= 0.02V

 $\Delta I_d = (30-20) \text{ mA} = 10 \text{mA}$

ve $r_{d2} = 0.02V / 10mA = 2 \Omega$

(c) r_{d1}:r_{d2} oranı= 37,5:2= **18,75:1**.

$$d/dV$$
 (I)= d/dV [I_s ($e^{kV/T}\kappa-1$)]

 $dI/dV = k/T_K(I+I_s)$

diferansiyel matematiğin bazı temel kurallarını uygulayacak olursak genelde I_s 'den çok çok büyük olduğundan I_s ihmal edilebilir,

 $dI / dV = (k / T\kappa).I$

Ge ve Si için karakteristiğin düşey-yükseliş bölümünde η =1 koyarsak

elde ederiz ve oda sıcaklığında,

Tκ= T_c +273°= 25 ° +273° =298°

böylece k/T_K=11.600/298=38.93

ve dl/dV=38.93 sonucunu buluruz.

Sonucu bir direnç oranı (R=V/I) elde etmek için çevirirsek

dV/dI= 0.026/I

veya

$$r_d = dV/dI =$$

26mV/I_D(mA)

_ _

(1.7)

 r'_d = 26 mV/ I_D mA+ r_B ohm'dur. (1.8)

Düşük akım düzeyleri için denklem 1.8 'in ilk terimi elbette ağırlıkı olacaktır.

I_D=1 mA olduğunu varsayalım.

O halde $r_B = 2 \Omega$

 r'_d = 26/52+2=2,5 Ω

Daha yüksek akım düzeylerinde ikinci terim ağır basacaktır.

I_D= 52 mA olduğunu varsayalım.

O halde r_{B} = 2 Ω ve r'_d= 26/52+2 =2,5 Ω

Örnek 1.1 için 25 mA deki AC direnci 2 Ω olarak hesaplanmıştır.

(1.7) denklemini kullanarak

 $r_{\text{d}}\text{=}~26~\text{mv}$ / $I_{\text{D}}\,\text{mA}$ = 26 /25 = 1,04 Ω değerini elde ederiz.

Bu 1Ω kadarlık fark, rB'nin katkısı olarak düşünülebilir.

ID=4mA'da ac direnci 37.5Ω olarak hesaplanmıştı. (1.7) denklemini kullanırsak,

rd= 26mV/ID(mA)= 26mV/25mA= 6.5Ω

ORTALAMA AC DİRENCİ

 $R_{av} = \Delta V_d / \Delta I_d I_{nok.-nok.}$


(1.9)

Şekil 1.24'te, I bölgesiyle gösterilen durum için,

 $r_{\text{ort}} = \Delta V_d / \ \Delta I_d \ I_{\text{ nok.-nok.}} = (0.85 \text{-} 0.6) / (5 \text{-} 0.75) x 10^{\text{-}3} = 0.25 / \ 4.25 x 10^{\text{-}3} = 58.8 \Omega$


II.bölge için

 $r_{\text{ort}}\text{=}~\Delta V_{\text{d}}/~\Delta I_{\text{d}}~I$ nok.-nok.= 0.7-0/(1.2-0)x10 $^{\text{-}3}\text{=}583.3\Omega$



EĞDEĞER DEVRELER-DİYOT MODELLERİ


Denklem (1.9) ile tanımlanan ortalama ac direncidir. Şekil 1.25'de eşdeğer devre eğrinin altında görülmektedir.




Örneğin bir yarıiletken diyot için IV'ta VF=10mA ise karakteristik yükselmeden önce silisyum için 0.7 volt'luk bir kaymanın gerekli olduğunu biliyoruz, buradan:

 $rort=(1-0.7)/10mA=0.3/10mA=30\Omega$


Sonucunu buluruz.





Bir çok uygulama için rort, direnci, devrenin diğer elemanlarına kıyasla gözardı edebilecek kadar küçüktür.


Açıklık sağlamak için, bir dizi devre parametresi ve uygulamaları için kullanılan diyot modelleri ve parça bazında doğrusal karakteristikler, şekil 1.27'de verilmistir.



ÖRNEK 1.2


Şekil 1.28'deki devre verilmiş olsun:

- (a) Verilen devre parametreleri düzeylerinde silisyum diyot için hangi modelin daha uygun olduğunu belirleyin.
 - (b) R direncine ilişkin akım ve gerilimi hesaplayın.



ÇÖZÜM:

(a) R, diyotun r_{ort}, değerinden çok daha büyük olduğundan, rort yaklaşıklık açısından ihmal edilebilir. Ancak vr,v'nin %14'ü kadardır ve bu nedenle hesaba katılmalıdır. Seçilen model şekil 1.29'da gösterilmiştir.




(b) Uygulanan gerilim, diyot üzerinde, diyotu kısa devre durumuna getiren bir gerilim yaratmıştır. Diyot yerine kısa devre eşdeğeri konulduğunda, şekil 1.30'daki devre ortaya çıkar, buradan da,

VR= V-VT=5-0.7=4.3V

ID=IR=VR/R=4.3/2k=2.15mA

olduğu açıkça görülebilir.



SÜRÜKLENME VE DİFÜZYON(YAYILMA) AKIMLARI


Sürüklenme akımı doğrudan doğruya bir iletkendeki yük akışında karşılaşılan mekanizmayla ilgilidir. Şekil 1.31'de gösterildiği gibi yarı iletken malzemeye bir gerilim uygulandığında, elektronlar doğal olarak malzemenin pozitif ucuna cekilirler.

Uygdnan gerdin

Şekil 1.31 Sürüklenme akımı

Difüzyon akımı ise en iyi şekilde temiz bir su havuzuna damlatılan bir damla boya örneği ile açıklanabilir. En sonunda, boyanın yoğunluğu suyun tamamına yayılmış olacaktır. Yoğun boyanın koyu rengi,su içerisinde yayıldıkça yerini daha açık bir tona bırakacaktır. Aynı etki, bir yarı iletken malzeme içerisinde,şekil 1.32a'da gösterildiği gibi, bir bölge çok yoğun olarak yüklendiği zaman gerçekleşir. Elektronlar zamanla şekil 1.32b'de gösterildiği gibi malzeme içerisinde dengeli olarak yayılır.






Net diffüzyon akımı = 0 Sekil 1.32 Dittazyon akımı (21 ya niletken malezmosin bir bölgesindek yoğun tapyıcı girişi; (b) kararlı ilerkenlik duruma

GEÇİŞ VE DİFÜZYON KAPASİTANSI

p-n yarı iletken diyotun da gözönünde bulundurulması gereken iki kapasitif etki vardır. Her iki tip kapasitans hem ileri hem de geri ön gerilimleme bölgesinde görülmekle beraber, her bir bölgede biri diğerine o kadar baskındır ki biz ancak her bölge için birisinin etkilerini dikkate alacağız. Geri ön gerilimleme bölgesinde geçiş veya boşaltılmış bölge kapasitansı(CT) söz konusuyken, ileri ön gerilim bölgesinde difüzyon(CD) veya saklama kapasitansı ağır basar

Şekil 1.33'de gösterildiği gibi,boşaltılmış bölge, geri ön gerilim potansiyelinin artmasıyla birlikte büyüyeceğinden bunun sonucunda ortaya çıkan gecis kapasitansı düsecektir.



Yukarıda tarif edilen kapasitif etkiler, şekil 1.14'de gösterildiği üzere, ideal bir diyota bağlı bir kondansatörle temsil edilmektedir.



TIKANMA SÜRESİ

Saklama süresi ile geçiş aralığının toplamına tıkanma süresi denir. Saklama süresi, azınlık taşıyıcıların karşı malzemede çoğunluk taşıyıcısı durumuna dönmeleri için gereken zamandır. Saklama süresi geçtikten sonra akım, iletmeme durumu düzeyine inecektir. Bu süre ise geçiş aralığıdır.

I_{tern} Durum değişikliği (açık \rightarrow kapalı) t=0 İstenen tepki I_{tern}

Burada


 $\mathbf{t_s}$: azınlık taşıyıcıların karşı malzemede çoğunluk taşıyıcı durumuna gelmesi için gereken süre (saklama süresi)

 $t_{\!_{\parallel}}\!:$ saklama süresi sonunda akımın kesime geçmesi için gerekli süre (geçiş süresi)

 t_{rr} : tıkanma süresi (t_{rr} = t_{s} + t_{t})

SICAKLIK ETKİLERİ

Sıcaklık, herhangi bir yarı iletken elemanın tüm karakteristiklerini etkileyecektir. Bir yarı iletken diyotun karakteristiğinde oda sıcaklığının üstünde veya altında kalan sıcaklık değişimlerinden dolayı meydana gelen değişme, şekil 1.36'da gösterilmiştir.



DİYOT BİLGİ SAYFALARI

Belirli yarı iletken elemanlar hakkında bilgiler, üretici tarafından genelde iki şekilde verilir.

Ancak her ikisinde de ortak olan bazı bilgiler vardır. Bunlar arasında

- 1) Maksimum ileri gerilimi V_F(maks) (belirlenen bir akım veya sıcaklıkta)
- 2) Maksimum ileri akımı I_F(maks) (belirlenen bir sıcaklıkta)
- 3) Maksimum ters akımı $I_{\mbox{\scriptsize R}}(\mbox{maks})$ (belirlenen bir sıcaklıkta)
- 4) Ters gerilim değeri (PIV) veya PRV veya V(BR), burada BR (breakdown) "kırılma" sözcüğünden gelmektedir.(belirlenen bir sıcaklıkta)
- 5) Maksimum kapasitans
- 6) Maksimum frr
- 7) Maksimum çalışma (veya kılıf) sıcaklığı gibi bilgiler sayılabilir.

Eğer maksimum güç veya harcama değeride verilmişse, aşağıdaki çarpıma eşit olduğu anlaşılmalıdır:

PDmaks= VD.ID

Burada ID ve VD belirli bir çalışma noktasındaki diyot akımı ve gerilimidir; değişkenlerin maksimum değeri aşmaması gerekir.

| ELEMAN Tipi | İLERİ AKIM | | 2 | :5C° | 150C° | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|-------|-----|----|
| | I _F (mA) | V _F (V) | V _{BR} (V | ') V | μΑV | μΑ | |
| 1N463 | 1.0 | 1.0 | 200 | 175 | 0.5 1 | 75 | 30 |
| 1N462 | 5.0 | 1.0 | 70 | 60 | 0.5 | 60 | 30 |
| 1N459A | 100.0 | 1.0 | 200 | 175 | 0.025 | 175 | 5 |
| T151 | 200.0 | 1.0 | 20 | 10 | 1 | - | - |

DIFÜZYONLU SILISYUM SISTEM

BV...100 mikro amper de125V (MİN)(BAY73)

BV...100 mikro amper de200V (MİN)(BA129)

MUTLAK MAX. ANMA DEĞERLERİ

 Sıcaklıklar
 -65°C,+200°C

 Saklama Sıcaklığı Aralığı
 +175°C

 Jonksiyonun Maksimum Çalışma Sıcaklığı
 +260°C

Bacak Sıcaklığı

25°C Ortam Sıcaklığında Toplam Maksimum Güç Har. 500mW

Doğrusal Güç Düşürme Faktörü 3.33mW/°C


Maksimum Gerilim Akımları

WIV Ters Yönde Çalışma Gerilimi BAY73 BA129 100V, 180V IQ Ortalama Doğrultulmuş Akım 200mA I_F İleri Yönde Sürekli Akım 500mA İ $_I$ İleri Yönde Tekrarlamal Akım Tepe Değeri 600mA i $_I$ (şok)İleri Yönde Şok AkımıTepe Değeri Dar.Gnş=1s 1A




| SEMBO L | KARAKTERİSTIK | BAY7 | 3 | BA129 | | BİRİ Mİ | TEST KOŞULLARI | |
|-----------------|--------------------|------|------|-------|------|------------|----------------------|--|
| VF | İleri Yön Gerilimi | min | max | min | max | | | |
| | | 0.85 | 1.00 | | | V | IF= 200mA | |
| | | 0.81 | 0.94 | | | V | IF=100mA | |
| | | 0.78 | 0.88 | 0.78 | 1.00 | V | IF=50mA | |
| | | 0.69 | 0.80 | 0.69 | 0.83 | V | IF=10mA | |
| | | 0.67 | 0.75 | | | V | IF=5mA | |
| | | 0.60 | 0.68 | 0.60 | 0.71 | V | IF=1mA | |
| | | | | 0.51 | 0.60 | V | IF=0.1mA | |
| I _R | Ters Yön Akımı | | 500 | | | nA | VR=20V,TA=125°C | |
| | | | 5.0 | | | nA | VR=100V | |
| | | | 1.0 | | | μΑ | VR=100V,TA=125 °C | |
| | | | | | | μΑ | VR=180V | |
| | | | | | | nA | VR=180V,TA=100 °C | |
| Bv | Kırılma Gerilimi | 125 | | 200 | | ٧ | IR=100 _{µA} | |
| С | Kapasitans | | 8.0 | | 6.0 | pF | VR=0, f=1MHz | |
| T _{rr} | Ters Yönde | | 3.0 | | | | If=10mA,Vr=35V | |
| | Tıkanma Süresi | I | 1 | 1 | 1 | | RI =1-100KO | |

ELEKTRIKSEL KARAKTERİSTİKLER(aksi belirtilmedikçe 25°C ortam sıcaklığında)



YARI İLETKEN DİYOT SEMBOLLERİ


Yarı iletken diyotlar için en sık kullanılan semboller şekil 1.39'da verilmiştir.




Şekil 1.39 Yarı iletken diyot sembolleri

DİYOTUN OHMMETRE İLE TEST EDİLMESİ

Test için temel bağlantılar şekil 1.40'da verilmiştir. Sayısal multimetre'lerin çoğu bir aralık seçimi olarak diyot sembolüyle gösterilen bir diyot test özelliğine sahiptir.





Sekil 1.40 Yarriletken bir diyotun Om metre testi: (a) ileri gerilim; (b) ters önserilim.