# BİL 362 Mikroişlemciler: İkili İşlem Komutları

Ahmet Burak Can

abc@hacettepe.edu.tr

# AND Komutu: Uygulamalar - 1

Görev: AL yazmacı içindeki karakteri büyük harfe çevirmek


• Çözüm: 5. biti temizlemek için AND komutunu kullan.

mov al, 'a' ; AL = 01100001band al, 11011111b ; AL = 01000001b

### **AND Komutu**

- İki işlenenin karşılıklı bitleri arasında, Boole AND işlemini gerçekleştirir.
- Sözdizimi:

AND hedef, kaynak



AND

x	у	<b>x</b> ∧ <b>y</b>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

## AND Komutu: Uygulamalar - 2


- Görev: Tamsayı çiftse etikete atlamak
- Çözüm: Sayının en duyarsız (en sağdaki) bitini 1 ile AND'le; sonuç sıfırsa sayı çifttir.

```
mov ax, wordVal
and ax, 1
                          ; en sagdaki bit 1 mi?
cmp ax, 0
                          ; hayir ise (ZF=0) sayı çift
```

#### **OR Komutu**

- İki işlenenin karşılıklı bitleri arasında, Boole OR işlemini gerçekleştirir.
- Sözdizimi:

OR hedef, kaynak



OR

х	у	<b>x</b> ∨ <b>y</b>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR Komutu: Uygulamalar - 1

- Görev: İkili sistemde gösterilen onlu bir sayıyı, ASCII karşılığı onlu rakama çevirmek
- Çözüm: 4. ve 5. biti 1 yapmak için OR komutunu kullan.

```
mov al,6 ; AL = 00000110b or al,00110000b ; AL = 00110110b
```

'6' rakamının ASCII kodu = 00110110b

OR Komutu: Uygulamalar - 2

- Görev: Klavyenin "CapsLock" tuşunu aktif hale getirmek
- Çözüm: BIOS veri alanının 0040:0017h adresinde yer alan klavye bayrağının (1 bayt) 6. bitini OR komutu ile 1 yapın.

```
mov ax,40h ; BIOS bölütü
mov ds,ax
mov bx,17h ; klavye bayragi (1 bayt)
or BYTE PTR [bx],01000000b ; "CapsLock" aktif
```

NOT: Sadece gerçek adres modunda çalışır.

# OR Komutu: Uygulamalar - 3

- Görev: AL'nin içindeki değer sıfırdan farklıysa etikete atlamak
- Çözüm: AL'nin bitlerini kendisiyle OR'la; sonra JNZ ("jump if not zero") komutunu kullan.

```
or al,al jnz IsNotZero ; sifir degilse etikete atla
```

Bir sayıyı kendisiyle OR'lamak, sayının değerini değiştirmez.

7

#### **XOR Komutu**

- İki işlenenin karşılıklı bitleri arasında, Boole XOR işlemini gerçekleştirir.
- Sözdizimi:

#### XOR hedef, kaynak



x	у	$\mathbf{x}\oplus\mathbf{y}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


**XOR** 

Bir işlenenin bitlerini tersine çevirmek için kullanışlı bir yoldur.

#### **NOT Komutu**

- Tek bir işlenenin bitleri üzerinde Boole NOT işlemini gerçekleştirir.
- Sözdizimi:

NOT hedef



NOT

Х	¬х
F	Т
Т	F

### XOR Komutu: Uygulamalar

Aşağıdaki kod, bir dizgideki her karakteri yeni bir değere çevirmek için, XOR komutunu kullanır.

```
KEY EQU 239
                              ; herhangi bir deger olabilir.
BUFMAX EQU 128
.data
buffer BYTE BUFMAX+1 DUP(0)
bufSize DWORD BUFMAX
.code
   mov cx, bufSize
                             ; dongu sayaci
   mov si,0
                             ; buffer icin dizin=0
L1:
   xor buffer[si],KEY
                             ; bayti çevir
                             ; bir sonraki bayta geç
   inc si
   loop L1
```

İkili Komutlar ve Bayrakların Durumu

- AND, OR, XOR
  - Taşma (OF) ve Elde (CF) bayraklarını temizler.
  - İşaret (SF), Sıfır (ZF) ve Eşlik (PF) bayraklarını hedef işlenenin değerine göre etkiler.
- NOT
  - Bayrakları etkilemez.

10

#### **TEST Komutu**

- İki işlenenin karşılıklı bitleri arasında AND işlemini gerçekleştirir.
- İşlenenler değişmez, ancak Sıfır ("Zero") bayrağı etkilenir.
- Örnek:
  - AL'deki 0 veya 1 numaralı bit 1 ise, etikete atla.

```
test al,00000011b
jnz ValueFound
```

- Örnek:
  - AL'deki 0 veya 1 numaralı bit 1 değil ise, etikete atla.

```
test al,00000011b
jz ValueNotFound
```

13

# Bayrakların Değerlerini Belirlemek - 2

• Elde bayrağı (CF)

```
stc ; CF = 1 clc ; CF = 0
```

• Taşma Bayrağı (OF)

```
mov al,7Fh ; al = +127
inc al ; al = 80h (-128), OF = 1
or ax,0 ; OF = 0
```

### Bayrakların Değerlerini Belirlemek - 1

• Sıfır bayrağı (ZF)

test al,0	;	ΖF	=	1
test al,0 and al,0	;	ZF	=	1
or al,1	;	ΖF	=	0

• İşaret bayrağı (SF)

or al,80h	;	SF =	1
and al,7Fh	;	SF =	0

### **CMP Komutu**

- Hedef işleneni kaynak işlenenle karşılaştırır.
  - Kaynağı hedeften çıkarma işlemini yapar, ancak hedef değişmez.
- Sözdizimi: CMP hedef, kaynak
- Örnekler:

hedef == kaynak mov al,5 cmp al,5 ; ZF = 1

hedef < kaynak

mov al,4 cmp al,5 ; CF = 1

hedef > kaynak

mov al,6 cmp al,5 ; ZF = 0, CF = 0

# BT ("Bit Test") Komutu

- Bir işlenenin <u>n. bitini</u> Elde bayrağına (CF) kopyalar.
- Sözdizimi:
  - BT işlenen, n
- Örnek: AX yazmacının 9. biti 1 ise L1 etiketine atla.

```
bt AX,9 ; CF = 9. bit jc L1 ; "jump if Carry"
```