# BİL 362 Mikroişlemciler: Yordamlar ve CALL Komutu

Ahmet Burak Can

abc@hacettepe.edu.tr

#### Yordamlar (Procedure)

- Büyük programları tek bir kod bloğu şeklinde tanımlamak, programın gerçekleştirimi ve bakımı açısından sorunludur.
- Bu nedenle, 8086 çevirici dilinde programları yordamlar (procedure) şeklinde tanımlama imkanı sağlanmıştır.
- Programların işleyişi bir ana yordamla başlar, daha sonra ana yordamdan çağrılan alt yordamlar kendisine tanımlanmış işlemleri yapıp, çağrıldıkları yere geri dönerler.

#### **CALL Komutu**

- CALL komutu, JMP komutu gibi programın sıradüzensel akışını değiştirerek, komuta parametre olarak verilen bir yordamdan komut işletimine devam edilmesini sağlar.
- CALL komutu ile çağrılan yordam, tanımlanmış işleri bitirdikten sonra, ilk çağrıldığı adrese RET komutu ile geri döner.
- CALL komutu ile bir yordam çağrılırken dönüş adresi yığıta atılır.

#### CALL NEAR ve CALL FAR Komutları

- Eğer CALL komutu ile çağrılan yordam, çağrının yapıldığı bölüt içinde tanımlanmışsa CALL NEAR çağrısı yapılır. Bu durumda dönüş adresi olarak yığıta IP yazmacı atılır.
- Eğer CALL komutu ile çağrılan yordam, başka bir bölüt içinde tanımlanmışsa, CALL FAR çağrısı yapılır. Bu durumda dönüş adresi olarak yığıta şu yazmaçlar atılır:
  - CS yazmacı
  - IP yazmacı

#### Yordam Tanımları

• dene1 ve dene2 adlı iki yordam tanımı şu şekilde yapılır:

```
dene1 proc far
    ....
    call dene2
    ....
    ret
dene1 endp

dene2 proc
    ....
    ret
dene2 proc
```

### Yordamlara Değer Aktarma

- Yordamlara şu şekilde değer aktarılabilir:
  - Yazmaçları kullanarak
  - Yordamlarca erişilebilir bellek alanları tanımlayarak
  - Yığıta işlenecek veriyi atarak
  - Yığıta işlenecek verinin adresini atarak

#### Yazmaç Kullanarak Yordama Değer Aktarma

 Yordamda işlenecek veri bir yazmaca aktarılır ve yordam çağrılır. Örnek:

```
code segment
  mov ax, @data
  mov ds, ax
  mov dx, 011FFH
  call dene
  hlt
  dene proc
      xor dx, 0FFFFH
      mov ax, dx
      ret
  dene endp
ends
```

# Yordamlarca Erişilebilir Bellek Alanları Tanımlayarak Yordama Değer Aktarma

 Veri bölütü içinde bir bellek alanı tanımlanıp, yordamda bu bellek alanı üzerinde işlem yapılabilir. Örnek:


```
data segment
  var1 dw ?
  var2 dw ?
ends
code segment
    mov ax, @data
    mov ds, ax
    call dene
    hlt
    dene proc
             mov ax, var1
             or ax, var2
             mov var1, ax
             ret
    dene endp
ends
```

#### Yığıttan Yordama Değer Aktarma

- Yordama aktarılacak değerler yığıta atılır. Yordam içinde yığıta atılan değerler okunup işlem yapılır.
- Çağırılan yordamın aynı bölüt içinde olup olmamasına göre yığıta atılan değerler değişir.
- Eğer aynı bölüt içinde çağrı yapılmışsa (CALL NEAR), dönüş adresi olarak yığıta sadece IP yazmacının içeriği atılır.
- Eğer bölüt dışında bir yordam çağrısı yapılmışsa (CALL FAR), dönüş adresi olarak yığıta CS ve IP yazmaçlarının içeriği atılır.
- CALL FAR veya NEAR olmasına göre yığıttan okuma yöntemi değişir.


## CALL NEAR Çağrısı ile Yığıttan Yordama Değer Aktarma

```
data segment
  val1 dw ?
ends
code segment
    mov ax, @data
    mov ds, ax
    push val1
    call dene
    hlt
    dene proc
             push bp
             mov bp, sp
             mov ax, [bp+4]
             xor ax, 1111H
             mov [bp+4], ax
             pop bp
             ret
    dene endp
ends
```



## CALL FAR Çağrısı ile Yığıttan Yordama Değer Aktarma

```
data segment
  val1 dw ?
ends
code segment
    mov ax, @data
    mov ds, ax
    push val1
    call dene
    hlt
ends
code2 segment
    dene proc far
             push bp
             mov bp, sp
             mov ax, [bp+6]
             xor ax, 1111H
             mov [bp+6], ax
             pop bp
             ret
    dene endp
ends
```




# Yığıtta İşlenecek Verinin Adresini Göndererek Yordama Değer Aktarma

.data
count DW 5
arr DW 5 DUP(0)

.code
push OFFSET arr
push count

(offset arr) (count)



CALL çağrısı öncesi yığıt

# Yığıtta İşlenecek Verinin Adresini Göndererek Yordama Değer Aktarma

- ArrayFill yordamının, uzunluğu ve adresi verilen, 16-bitlik sayılardan oluşan bir diziye sıfır değeri ataması istenmektedir.
- Yordamı çağırsan kod kesiminde, dizinin adresi ve dizideki elemanların sayısı yığıta atılmakta ve yordama parametre olarak verilmektedir. Yordamın çağrıldığı yer :

```
.data
count db 100
array WORD 100 DUP(?)

.code
   push OFFSET array
   push count
   call ArrayFill
```

# Yığıtta İşlenecek Verinin Adresini Göndererek Yordama Değer Aktarma

Böylece ArrayFill yordamı, dizinin adını bilmeden, dizinin içini sıfır değeri doldurabilmektedir. CALL NEAR çağrısı yapıldığı varsayılarakyordam şu şekilde yazılabilir.

```
ArrayFill PROC

push bp

mov bp,sp

mov si,[bp+6]

mov cx,[bp+4]

dongu:

mov WORD PTR [si], 0

add si, 2

loop dongu

pop bp

ret

endp
```

