

- | সাটারিং এ বাঁশের প্রপ ব্যবহার করলে তাতে কোনো প্রকার জোড়া থাকা যাবে না এবং দুর্বল ও পুরাতন বাঁশ যথাসন্তুষ্ট এড়িয়ে চলতে হবে।
- | অধিক ভারী স্থাপনা ও ভূমিকম্প সহনশীল স্থাপনার ক্ষেত্রে অবশ্যই স্টিল-এর সাটারিং ব্যবহার করতে হবে।
- | সাটারিং মজবুত হয়েছে কি-না তা ঠিকমত নাড়াচাড়া দিয়ে দেখে নিতে হবে, নতুবা ঢালাইয়ের পর তা আগত লোড না নিতে পেরে ধসে যেতে পারে।
- | সাটারিং-এর ফাঁকে ফাঁকে যেন কংক্রিট-এর পানি লিক না করে সেজন্যে ফোম, পেপার ইত্যাদি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।
- | কলামের সাটারিং-এর ক্ষেত্রে ক্রস ব্রেসিং দিতে হবে, এতে কলাম-এর পজিশন ঠিক থাকবে।
- | ফর্মওয়ার্ক বা সাটারিং অপসারণের সময়- স্ল্যাবের তলা =২১ দিন, বিম ও গার্ডারের তলা =২৮ দিন, বিম ও কলামের সাইড=৩ দিন।
- | কলাম-এর সাটারিং সোজা আছে কি-না তা উলুন/শন ঝুলিয়ে দেখে নিতে হবে, কোনো অবস্থাতেই কলাম বাঁকা হওয়া যাবে না।