

- । ইটের গাঁথুনির ক্ষেত্রে মিশ্রনের অনুপাত, ১০ ইঞ্চি ওয়ালের জন্য = সিমেন্ট ১: বালি ৬ এবং ৫ ইঞ্চি ওয়ালের জন্য = সিমেন্ট ১ : বালি ৪
- । গাঁথুনির কাজে ব্যবহৃত ইট ব্যবহারের পূর্বে কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা ডিজিয়ে রাখতে হবে এবং কাজ শুরুর ২ ঘণ্টা আগে শুরু করতে দিতে হবে।
- । ইটের সংযোগের সময় অধিক দৃঢ়তা এবং মজবুত গাঁথুনির জন্য সবসময় ইটের ফ্রগ মার্ক সংযোগের উপরের দিকে রাখতে হবে
- । ইটের দেওয়াল নির্মানের সময় ইটের সাথে ইটের সংযোগের সময় মর্টারের পুরুষ্ম আধা ইঞ্চি বা ১৩ মিলিমিটার হতে হবে।
- । দেয়াল গাঁথুনি দেয়ার সময় একবারে সর্বোচ্চ ৪ থেকে ৫ ফিট-এর বেশি গাঁথুনি দেওয়া উচিত নয়।