

প্লাস্টার সাধারন জিওসা



প্রশ্ন: প্লাস্টারের মর্টার তৈরিতে সিমেন্ট ও বালির অনুপাত কি?

উত্তর: বিভিন্ন প্রকারের প্লাস্টারিং-এর কাজে সিমেন্ট ও বালির অনুপাত:

আর.সি.সি ফেইস প্লাস্টার = সিমেন্ট ১ : বালি ৪

ব্রিক ফেইস প্লাস্টার = সিমেন্ট ১ : বালি ৫

প্রশ্ন: ডাল মানে প্লাস্টার-এর পূর্বশর্ত কি কি?

উত্তর: প্লাস্টারিং শুরু করার পূর্বে দেয়ালের সারফেস ভালভাবে ভিজিয়ে নিতে হবে এবং আরসিসি সারফেসে প্রয়োজনে চিপিং করে নিতে হবে। প্লাস্টারিং শুরুর পূর্বে গাঁথুনির ইটে যদি শ্যাওলা থাকে তাহলে তা অবশ্যই ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

প্রশ্ন: প্লাস্টার-এর বালি ক্ষেত্রে কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত?

উত্তর: প্লাস্টার শুরুর আগে বালি ঠিকমতো চালতে হবে এবং ছেড়া চালনি বালি চালার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কোনো অবস্থাতেই ময়লা-আবর্জনা, কাদামাটি মিশ্রিত বালি ব্যবহার করা যাবেনা।

প্রশ্ন: দেয়াল প্লাস্টারিং-এর পর কতদিন কিউরিং করতে হবে?

উত্তর: দেয়াল প্লাস্টারিং-এর পর ১৫ দিন কিউরিং করাই উচ্চম।