

กลไกการทำงาน 4 ขั้นตอนหลัก: วงจรระบบ AS (Activated Sludge)



ตัวแปรสำคัญที่ต้องควบคุม (Parameters)

เพื่อให้น้ำทิ้งใสสะอาด



DO

(Dissolved Oxygen)

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ
ค. 1.5 - 2.0 mg/L



ถ้าน้อยไป
จุลินทรีย์จะตาย



ถ้ามากเกินไป
จะเปลืองค่าไฟ



MLSS

(Mixed Liquor
Suspended Solids)

ปริมาณความเข้มข้น
ของตะกอนในถังเติมอากาศ
บอก ปริมาณจุลินทรีย์



F/M Ratio

(Food to Microorganism)

อัตราส่วน อาหาร (ความสกปรก)
ต่อ จุลินทรีย์ ต้องสมดุล



อาหารเยอะไป
น้ำขุ่น



จุลินทรีย์เยอะไป
ตะกอนจะไม่ออก