
Sensor TMP36



Certifique—se de que a fonte de alimentação este ja conectada corretamente e este ja entre 2,7 e 5,5 V DC — então não tente usar uma bateria de 9V!

Tensão no pino em milliVolts = ($leitura\ de\ ADC$) * (5000/1024) Esta fórmula converte o número 0-1023 do ADC em 0-5000mV (= 5V)

Se você estiver usando um Arduino de 3,3 V, você vai querer usar isso:

Tensão no pino em milliVolts = ($leitura\ do\ ADC$) * (3300/1024) Esta fórmula converte o número 0-1023 do ADC em 0-3300mV (= 3.3V)

Então, para converter milivolts em temperatura, use esta fórmula:

Temperatura centígrada = [(tensão analógica em mV) - 500] / 10