

# Modulação AM




## Objetivo

- Objetivo Geral: Implementar modulador e demodulador AM
- Objetivos específicos
  - Considere a modulação DSB-SC
  - Analisar o comportamento do sinal no tempo na saída do modulador
  - Analisar espectro de frequência na saída do modulador
  - Comparar os sinal mensagem transmitido com o sinal mensagem após demodulação



### Modulador


- Passo 1: Escolha o bloco gerador de sinal para definir sua mensagem
  - Neste passo, escolha um seno para ser sua mensagem sintonizado em 5 KHz
- Passo 2: Escolha o bloco gerador de sinal para definir um oscilador local
  - Neste passo, escolha uma frequência de portadora de 10KHz





# Montagem

- Passo 3: Escolha um bloco multiplicador
- Passo 4: Conecte os blocos de tal forma que gere o sinal AM





## Análise no tempo e na Frequência

- Passo 5 : Escolha o blocos de análise temporal
- Passo 6 : Escolha o bloco de análise em frequência

QT GUI Time Sink
Number of Points: 1.024k
Sample Rate: 32k
Autoscale: No

QT GUI Frequency Sink
FFT Size: 1.024k
Center Frequency (Hz): 0
Bandwidth (Hz): 32k



### Resultados

- Mostre no seu relatório os gráficos obtidos no tempo e na frequência.
- Como você faria para obter a potência na saída do modulador?




### Demodulador

- Passo 7: Escolha um oscilador para funcionar no processo de demodulação
- Passo 8: Escolha um filtro passa-baixa
- Passo 9: Conecte todos os blocos

Passo 10: Utilize os blocos de análise no tempo e frequência para visualizar

sua mensagem.







# Resultados (2)

- Qual foi a configuração do filtro passa-baixa ? Obs.: Utilize o espectro de frequência para definir os parâmetros do filtro-passa baixa.
- Há diferenças entre a mensagem enviada e a estimada? Se sim, qual?
   Explique a sua resposta.