Organização de Computadores Microcontroladores MIPS

Matheus Gabriel

Agosto 2024

1 Introdução

Seção menos importante

Pode pular essa seção...

1.1 Definição de microcontrolador

É um circuito integrado que reúne em seu interior um microprocessador, memórias (voláteis e não voláteis), temporizadores, conversor A/D, diversas portas para E/S, requerendo apenas uma fonte de alimentação externa para funcionar.

1.2 Aplicações

- Automação industrial
- Indústria automotiva
- Eletrodomésticos
- Produtos eletrônicos
- $\bullet\,$ Impressoras, mouses e teclados
- Etc...

2 MIPS

2.1 Especificidades

2.1.1 Uso

Essa arquitetura RISC está presente em sistemas como:

- Video Games
- Roteadores da Cisco
- Impressoras
- Etc...

2.1.2 Instruções

As instruções possuem tamanho fixo **32 ou 64 bits**, e são mais fáceis de manipular, especialmente pelo *pipeline*.

Interessante

Na arquitetura x86 as instruções não tem tamanho fixo.

As instruções seguem o seguinte padrão:

```
# OPERAÇÃO <lista de operandos>
add $s1, $s2, $s3
```

2.1.3 Registradores

Registradores são pequenas memórias temporárias localizadas dentro da própria CPU, capazes de armazenar alguns bits.

A quantidade de bits depende da arquitetura, no caso do MIPS os registradores têm ${\bf 32}$ bits.

MIPS possui 32 registradores de uso geral, numerados de 0 a 31, sendo geralmente referenciados pelo seu nome. Exemplo: \$t0, \$s2, etc.

Seguir as convenções do uso de registradores seguida por programadores e compiladores ajuda na compatibilidade entre outros microcontroladores MIPS.

2.2 Convenção dos Registradores do MIPS

Nome	Número	Uso	
\$zero	0	Valor constante 0	
\$at	1	Registrador temporário reservado para o assembler	
\$v0	2	Registrador para resultados de chamadas de sistema e funções	
\$v1	3	Registrador para resultados de chamadas de sistema e funções	
\$a0	4	Argumento 0	
\$a1	5	Argumento 1	
\$a2	6	Argumento 2	
\$a3	7	Argumento 3	
\$t0	8	Registrador temporário (não preservado)	
\$t1	9	Registrador temporário (não preservado)	
\$t2	10	Registrador temporário (não preservado)	
\$t3	11	Registrador temporário (não preservado)	
\$t4	12	Registrador temporário (não preservado)	
\$t5	13	Registrador temporário (não preservado)	
\$t6	14	Registrador temporário (não preservado)	
\$t7	15	Registrador temporário (não preservado)	
\$s0	16	Registrador salvo (preservado)	
\$s1	17	Registrador salvo (preservado)	
\$s2	18	Registrador salvo (preservado)	
\$s3	19	Registrador salvo (preservado)	
\$s4	20	Registrador salvo (preservado)	
\$s5	21	Registrador salvo (preservado)	
\$s6	22	Registrador salvo (preservado)	
\$s7	23	Registrador salvo (preservado)	
\$t8	24	Registrador temporário (não preservado)	
\$t9	25	Registrador temporário (não preservado)	
\$k0	26	Registrador reservado para o kernel	
\$k1	27	Registrador reservado para o kernel	
\$gp	28	Registrador do ponteiro global	
\$sp	29	Registrador do ponteiro da pilha	
\$fp	30	Registrador do ponteiro de quadro	
\$ra	31	Registrador de retorno da função	

2.3 Instruções Aritméticas

Cada instrução no MIPS executa uma única operação. Sempre que escrevemos instruções, manipulamos registradores para armazenar dados.

As instruções no MIPS possuem dois operandos e um destino para guardar o resultado.

Por exemplo: operação \$resultado, \$operando1, \$operando2.

Sintaxe	Nome	O que faz
add \$d, \$s, \$t	ADD	Soma \$s e \$t, resultado em \$d.
sub \$d, \$s, \$t	SUB	Subtrai \$t de \$s, resultado em \$d.
mul \$d, \$s, \$t	MUL	Multiplica \$s e \$t, resultado em \$d.
div \$s, \$t	DIV	Divide \$s por \$t. Quociente em \$lo, resto em \$hi.
addi \$t, \$s, imm	ADDI	Soma \$s e imediato, resultado em \$t.
subi \$t, \$s, imm	SUBI	Subtrai imediato de \$s, resultado em \$t.
muli \$t, \$s, imm	MULI	Multiplica \$s por imediato, resultado em \$t.
divi \$s, \$t, imm	DIVI	Divide \$s por imediato. Quociente em \$lo, resto em \$hi.