
JP5
JP4
R3
R2
R1
LED3
LED2
LED1
P0_5
P0_4
P2_0
S1
Reset
S2
Key
SJ1
SJ2
RST
P0_0
P0_1
P1_7
GND
E18-MS1
GND
VCC
P2.2
P2.1
P2.0
P1.7
P1.6
NC@1
NC
P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.4
P0.5
P0.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0
P0.7
open hardware
JP1
P2_1
P2_2
RST
GND
VCC
P2_1 is DD
P2_2 is DC
JP2
P0_1
P0_2
P0_3
P0_4
P0_5
P0_6
P0_7
P1_0
P1_1
P1_2
P1_3
P1_4
P1_5
P1_6
P1_7
JP3
P2_0
SV1
P0_2
P0_3