Simulink[®] Support for Kinect[™]

近政 隆 (takashi.chikamasa@mathworks.co.jp)

1. はじめに

Simulink Support for Kinect は、Microsoft Kinect に代表される Natural Interaction デバイスを、Simulink 環境で使用するためのブロックライブラリです。

2. おことわり

Simulink Support for Kinect の作者ならびに作者が所属している組織/団体は、Simulink Support for Kinect および関連サードパーティソフトウェアのダウンロード/使用の結果生じ うる、いかなる障害、損害について、一切の責任を負わないことをあらかじめご了承くだ さい。デバイスメーカーおよび SDK ベンダー/団体は、本プロジェクトとは一切関わりがありません。

3. 必要なソフトウェア

3-1.MATLAB 製品

- 32bit/64bit バージョンの R2010b 以降の MATLAB®
- Simulink
- <u>Computer Vision System Toolbox</u> (高推奨オプション)
- Simulink Coder (*.exe ファイル生成用オプション)

3-2. OS

- Microsoft Windows7 32bit/64bit

3-3. C MEX Compiler

Microsoft Visual Studio 2010 Express Edition (VC++)および Microsoft Windows SDK 7.1 をインストールし、C MEX Compiler として設定してください。

3-4. SDK

SDK として、OpenNI™または Microsoft Kinect™ SDK for Windows のいずれかを利用することができます。

3-4-1. OpenNI

OpenNI(http://www.openni.org/)は、Natural Interaction デバイス向けのオープンソース SDK です。OpenNI は、複数のモジュールから構成されており、次の URL からダウンロード することができます。http://www.openni.org/Downloads/OpenNIModules.aspx

- OpenNI Binary for Windows x86 32bit/x64 64bit Development Edition
- OpenNI Compliant Middleware Binary (PrimeSense NITE) for Windows x86 32bit /x64
 64bit Development Edition
- OpenNI Compliant Hardware Binary (PrimeSensor Module) for Windows x86 32bit/x64 64bit

※上記の OpenNI Compliant Hardware Binary は、Microsoft Kinect には対応していません。
※Simulink Support for Kinect の開発には、主に以下のバージョンの OpenNI を用いています。

- OpenNI: Stable Build 1.5.2.23 Development Edition for x86/x64
- PrimeSense NITE: Stable Build 1.5.2.21 Development Edition for x86/x64
- PrimeSensor Module: Stable Build v5.1.0.41 for x86/x64

3-4-2. Microsoft Kinect SDK for Windows

Microsoft 社は、2012 年 2 月 1 日から、Windows 向け Kinect SDK 商用版を提供しています (http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/)。Kinect SDK for Windows を利用する ことで、DSP System Toolbox (旧製品名: Signal Processing Blockset)の From Audio Device block による Kinect の Microphone Array データの取得も実現できます。

4. インストール方法

Step1: Windows 32bit/64bit 上に、R2010b 以降の MATLAB が、インストールされていることを確認してください。

Step2: VS2010 (VC++) がインストールされていて、かつ、C MEX コンパイラとして設定されていることを確認してください。

Step3: OpenNI または Kinect SDK for Windows をインストールしてください。

Step4: PC を再起動後、デバイスを PC の USB ポートに接続します。上記の手順が正しくおこなわれていれば、デバイスは認識されるはずです。

Step5: slkinect¥setup_openni.m または slkinect¥setup_kinectsdk.m を実行してください。 インストールが正しくおこなわれていれば、slkinect¥Lib フォルダ下に、Simulink Support for Kinect 用 C MEX file (sfun_nid.mexw32/.mexw64) および simulinkfornidinfo.m が、生成されます。

5. サンプルモデル

slkinect¥Samples フォルダには、Simulink Support for Kinectの動作確認のために、いくつかの簡単なサンプルモデルが含まれています。サンプルモデルを動作させる際には、以下の点について留意してください。

- サンプルモデルのシミュレーションを実行するには、デバイスが PC に接続されている 必要があります。ただし、モデルの更新およびコード生成については、デバイス無しで も実行できます。
- cvst というプリフィックスがついたモデルには、Computer Vision System Toolbox が別途、必要になります。
- spb というプリフィックスがついたモデルには、DSP System Toolbox が必要になります。
- Simulink Coder のライセンスをお持ちの場合は、サンプルモデルから実行形式ファイル (*.exe)を生成することができます。なお、使用するブロックによっては、Windows 環境変数の PATH に、matlabroot (MATLAB インストールフォルダ)¥bin¥win32(またはwin64)を、追加する必要がある場合があります。
- Samples¥11b フォルダ内のモデルは、MATLAB R2011b 以降でのみ動作します。

6. FAQ

Q: Simulink Support for Kinect の各ブロックの使用方法などの説明はありますか?

A: 以下のリンクに、各ブロックの使用方法が記されています。

NID IMAQ block: <u>Lib/doc ja/slnid imaq.html</u>
NID Image bock: <u>Lib/doc ja/slnid image.html</u>
NID Depth block: <u>Lib¥doc ja¥slnid depth.html</u>
NID IR block: <u>Lib¥doc ja¥slnid motion.html</u>

NID Motion block: <u>Lib¥doc ja¥slnid motion.html</u>
NID Skeleton block: <u>Lib¥doc ja¥slnid skeleton.html</u>

上記のリンクは、各ブロックのパラメータダイアログを開き、ヘルプボタンを選択することでも参照できます。

Q: Simulink Support for Kinect を使用したモデルのシミュレーション速度の改善はどうすればいいですか?

(Simulink Support for Kinect の使用にかかわらず) Simulink のシミュレーション速度の 改善方法として、次の方法が挙げられます:

- シミュレーション時に Simulink Accelerator を使用する
- M File S-Function の代わりに Embedded MATLAB を使用する
- Simulink Coder を使用することにより、モデルから exe ファイルを生成して、実行するこれらの方法を用いることにより、Simulink モデルをネイティブプログラム(dll または exe)として、PC 上で実行させることができます。

Q: Kinect の Microphone Array のみを使用する場合、Simulink Support for Kinect は必要ですか?

A: いいえ。Kinect SDK for Windows のみで、DSP System Toolbox の From Audio Device block を使用した Kinect の Microphone Array データの取得を実現できます。 ちなみに、Kinect の Microphone Array を使用する場合、Microphone Array を MATLAB に認識させるには、MATLAB の起動前に Kinect を PC に接続し、その後、MATLAB を起動する必要があるようです。

Q: NID IMAQ ブロックの OpenNI::Resolution パラメータを変更して、シミュレーションを 再実行しようとすると、MATLAB がクラッシュしてしまいます。どうやって回避すればいい ですか?

A: この問題は、最新の OpenNI (ver. 1.5.2.23) の不具合に起因した問題です。以前のバージョンの OpenNI (例. Ver. 1.3.4.2) を使用した場合は起きません。回避策としては、OpenNI::Resolution パラメータを変更してシミュレーションを再実行する前に、MATLAB を再起動してください。

Q: Simulink Support for Kinect ブロックを含むモデルから Simulink Coder が生成した exe ファイルを実行しようとしてもできません。どうしたらよいですか?

A: Kinect for Windows SDK を使用している場合、MATLAB を終了してから、Simulink Coder 生成 exe ファイルを実行する必要があります。

7. 変更履歴

Version 0.6.0 (December 1, 2012)

- パッケージ名を Simulink Support for Kinect に変更(旧名: Simulink for NID)

Version 0.5.2 (October 19, 2012)

- Kinect SDK for Windows version 1.6 をサポート ※0.5.2 では Kinect SDK version 1.6 から提供された新 API を一部で使用しているため、0.5.2 は Kinect SDK version 1.6 とのみ動作します。
- MATLAB Guide を使った GUI サンプル(nid_gui)を追加(作成者:平田敦裕)

Version 0.5.1 (2012/08/07)

 IMAQ ブロックの Kinect SDK タブに Kinect センサ角度入力ポート設定および 骨格トラッキング向けスムージングパラメータを追加(詳細については、 Samples¥win¥nid_cvst_kinect_sdk_sensor_angle.mdl を参照のこと)

Version 0.5.0 (2012/07/04)

- Mac OS X 及び Linux (Ubuntsu)上での OpenNI SDK に(非公式)対応 ※Mac OS X 上でのみ動作確認をおこなっています。 Ubuntsu については動作確認をお こなっておりません。 Simulink for NID の使用前に OpenNI SDK の両プラットフォーム上での単独動作確認を必ずおこなってください。 なお、両プラットフォーム上での Simulink for NID 使用に関する問題に関しては、今のところ対応することができない ことをあらかじめご了承ください。
- Kinect SDK for Windows 使用時の骨格トラッキングと RGB イメージのピクセル座標 のズレを修正

Version 0.4.2 (2012/05/22)

- Kinect SDK for Windows version 1.5 に対応
- Kinect SDK::Seated mode 骨格トラッキングに対応(IMAQ ブロック上で設定)
- Kinect SDK::Near mode 時の骨格トラッキングに対応
- 複数人数(最大 2 人)の骨格トラッキングに対応。"Max number of Skeleton Tracking" パラメータを Skeleton ブロックに追加 (Kinect SDK および OpenNI の両方に対応)
- NID Device (Image/Depth/IR/Motion/Skeleton)ブロックの複数インスタンス配置をサポート
- "OpenNI::Need PSI pose for calibration (of Skeleton tracking)" パラメータを Skeleton ブロックから IMAQ ブロックへ移動
- NID Depth, Skeleton ブロックの Projective XY データの単位を[pixel/1000]から [pixel]に変更
- Samples¥nid_cvst_multi_instance_device.mdl を追加

Version 0.4.1 (2012/02/27)

- Kinect for Windows ハードウェア向けに、Read sensor angle パラメータを IMAQ ブロックに追加。
- Samples¥skeleton_viewer.m の(Kinect SDK 向け)骨格ポイント色の修正
- Samples¥nid_cvst_what_nid_see.mdl, nid_skeleton_eML.mdl, nid_skeleton_SL.mdl を追加

Version 0.4.0 (2012/02/06)

- Microsoft Kinect SDK for Windows version 1.0 をサポート
- ※Kinect モータ角度(シミュレーション開始時に設定)および Kinect Near Mode (Kinect for Windows ハードウェアにのみ有効)をサポート
- Kinect の Microphone Array を使用したサンプルモデル (nid_spb_cvst_kinect_sdk _what_is_nid.mdl and spb_kinect_sdk_audio.mdl) を追加
- ※Kinect SDK for Windows のインストールが必要になります

Version 0.3.3 (2011/11/23)

- キャリブレーションポーズ無し骨格トラッキングに対応
- ※キャリブレーションポーズ無し骨格トラッキングに対応した OpenNI, PrimeSense NITE が必要になります
- Skeleton ブロックに"Need PSI pose for calibration"チェックボックスを追加。これにより、キャリブレーションポーズ必要の有無を選択可能
- 骨格トラッキングキャリブレーションの使い勝手を改善(キャリブレーション失敗時に、 自動的にポーズ検出を再試行)
- 骨格トラッキングイメージの簡素化(骨格マーカー色を灰色に固定。骨格トラッキング 中の背景色の変更を廃止)

Version 0.3.2 (2011/11/01)

- 64bit バージョンの MATLAB にも対応(従来は 32bit バージョンの MATLAB のみ対応)
- nid_cvst_corner_detection.mdl、corner_detection_viewer.m サンプル(作成者: 前田直哉)を追加
- nid_cvst_pattern_tracking.mdl、pattern.pdf サンプル(作成者: 袁帥)を追加
- NID IMAQ ブロックの Resolution and FPS ブロックパラメータの不具合を修正
- skeleton_viewer.m の一部を改良

Version 0.3.1 (2011/10/17)

VGA(640x480): 30FPS に加えて、QVGA(320x240): 60FPS での NID IMAQ に対応※QVGA(320x240): 60FPS は、ASUS Xtion PRO シリーズデバイスでのみ動作

Version 0.3.0 (2011/08/08)

- Depth および Skeleton ブロックに、Real world coordinates パラメータを追加
- サンプルに、nid_cvst_point_cloud.mdl、point_cloud_viewer.m、skeleton_viewer.m を追加
- Depth ブロックの Image 出力色を黄色から緑色に変更
- Skeleton tracking 機能を改善

Version 0.2.5 (2011/07/25)

- 外部向け公開開始