

Οδηγός Αναβάθμισης Firmware

ICS Celtic 8 (ZCS Z108) · MediaTek MT6765 · SP Flash Tool v5

Συσκευή:	ICS Celtic 8 (ZCS Z108)	Firmware:	Z108_A14_EU_V1.2.6_B260521.175434
Chipset:	MediaTek MT6765 (Helio G85)	Εργαλείο:	SP Flash Tool v5 (MTK Upgrade Tools A15 16+)
RAM:	DRAM · 0x100000000 (4GB)	Αποθήκευση:	eMMC Flash

1. Απαραίτητα Εργαλεία & Αρχεία

✓ SP Flash Tool v5	Φάκελος: MTK_Upgrade_Tools-A15 16+\\SP_Flash_Tool_V5\\
✓ Download Agent	MTK_AllInOne_DA.bin (βρίσκεται στον παραπάνω φάκελο)
✓ Scatter file	Z108_A14_EU_V1.2.6_B260521.175434_user\\MT6765_Android_scatter.txt
✓ Firmware αρχεία	Όλα τα .img αρχεία στον φάκελο Z108_A14_EU_V1.2.6_B260521.175434_user\\
✓ MTK USB Driver (Auto Installer)	ZCS-Z108\\zcs-firmware-update\\MTK_Upgrade_Tools-A15 16+\\MTK_Upgrade_Tools-A15 16+\\Driver_Auto_Installer_.1632
✓ Καλώδιο USB	Data cable (OXI καλώδιο φόρτισης μόνο) · Κατά προτίμηση USB-A 2.0
✓ Windows PC	Windows 10/11 64-bit · Εκτελέστε το SP Flash Tool ως Διαχειριστής

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής είναι τουλάχιστον 40% φορτισμένη πριν ξεκινήσετε. Διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια του flash μπορεί να καταστήσει τη συσκευή μη λειτουργική (hard brick).

2. Βήματα Εκτέλεσης

A. Εγκατάσταση USB Driver (μία φορά ανά υπολογιστή)

- Ανοίξτε τον φάκελο: ZCS-Z108\\zcs-firmware-update\\MTK_Upgrade_Tools-A15 16+\\MTK_Upgrade_Tools-A15 16+\\Driver_Auto_Installer_.1632\\
- Εκτελέστε το InstallDriver.exe ως Διαχειριστής και ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης.
- Μετά την εγκατάσταση, επαληθεύστε στον Διαχειριστή Συσκευών (Device Manager) ότι εμφανίζεται η καταχώρηση "MTK USB Port" ή "MediaTek DA USB VCOM" όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε BROM mode.

B. Προετοιμασία SP Flash Tool

1. Ανοίξτε τον φάκελο MTK_Upgrade_Tools-A15 16+\SP_Flash_Tool_V5\ και εκτελέστε το flash_tool.exe ως Διαχειριστής (δεξί κλικ → "Εκτέλεση ως διαχειριστής").
2. Στο παράθυρο του SP Flash Tool, επιλέξτε την καρτέλα Download (εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη).
3. Download-Agent: Κλικ στο κουμπί choose δίπλα στο πεδίο "Download-Agent" και επιλέξτε το αρχείο MTK_AllInOne_DA.bin.
4. Scatter-loading File: Κλικ στο κουμπί choose δίπλα στο πεδίο "Scatter-loading File" και επιλέξτε το αρχείο MT6765_Android_scatter.txt από τον φάκελο του firmware.
5. Αφού φορτωθεί το scatter, θα εμφανιστεί αυτόματα η λίστα με τα partitions (preloader, logo, boot_a, super κ.λπ.). Βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν τσεκαρισμένο το checkbox στα αριστερά τους.
6. Στο dropdown κάτω από τα πεδία, επιλέξτε "Download Only" (όχι "Format All + Download").

Γ. Εκτέλεση Flash

7. Κλικ στο κουμπί Download (πράσινο βέλος). Το εργαλείο θα μπει σε κατάσταση αναμονής και θα εμφανιστεί μήνυμα "Please power off target phone...".
8. Σβήστε τελείως τη συσκευή (κρατήστε Power 10 δευτερόλεπτα εάν χρειαστεί).
9. Συνδέστε τη σβηστή συσκευή στον υπολογιστή με το USB cable. Το SP Flash Tool θα ανιχνεύσει αυτόματα τη συσκευή και θα ξεκινήσει η διαδικασία.
10. Παρακολουθήστε την μπάρα προόδου στο κάτω μέρος. ΜΗΝ αποσυνδέσετε το καλώδιο ή σβήσετε τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια.
11. Όταν ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί κυκλικό πράσινο checkmark με μήνυμα "Download OK". Η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα.
12. Η πρώτη εκκίνηση μετά το flash μπορεί να διαρκέσει 3-5 λεπτά. Αφήστε τη συσκευή να ολοκληρώσει χωρίς να την πατήσετε.

✓ Επιτυχής ολοκλήρωση: Το SP Flash Tool εμφανίζει πράσινο κυκλικό εικονίδιο "Download OK" · Η συσκευή επανεκκινεί κανονικά · Το Android εκκινεί στην αρχική οθόνη ρύθμισης.

3. Αναλυτική Λίστα Partitions

Τα παρακάτω partitions φορτώνονται αυτόματα από το scatter file. Η κατανόησή τους βοηθά στη διάγνωση προβλημάτων.

Partition	Region	Περιγραφή
preloader	EMMC_BOOT1_BOOT2	Πρωτογενής bootloader (1ο στάδιο εκκίνησης)
logo	EMMC_USER	Εικόνα εκκίνησης (boot logo)
md1img_a	EMMC_USER	Firmware μόντεμ (modem)
spmfw_a	EMMC_USER	Firmware διαχείρισης ενέργειας (SPM)
scp_a	EMMC_USER	Sensor Control Processor firmware

sspm_a	EMMC_USER	System Suspend Power Manager
gz_a	EMMC_USER	GeniZone (ARM TrustZone)
lk_a	EMMC_USER	Little Kernel (2ο στάδιο bootloader)
boot_a	EMMC_USER	Android kernel + ramdisk
dtbo_a	EMMC_USER	Device Tree Blob Overlay
tee_a	EMMC_USER	Trusted Execution Environment
vbmeta_a	EMMC_USER	Android Verified Boot metadata
vbmeta_system_a	EMMC_USER	AVB metadata για system
vbmeta_vendor_a	EMMC_USER	AVB metadata για vendor
super	EMMC_USER	Κύριο partition (system + vendor + product)

4. Αντιμετώπιση Συνηθισμένων Σφαλμάτων

Σφάλμα / Σύμπτωμα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Δεν ανιχνεύεται η συσκευή	Λάθος/ελαττωματικό καλώδιο USB ή απουσία driver	Δοκιμάστε διαφορετικό καλώδιο USB (data cable). Εγκαταστήστε τον driver από: ZCS-Z108\zcs-firmware-update\MTK_Upgrade_Tools-A15 16+\MTK_Upgrade_Tools-A15 16+\Driver_Auto_Installer_.1632
BROM ERROR / Authentication failed	Λανθασμένο DA (Download Agent) αρχείο	Χρησιμοποιήστε το MTK_AllInOne_DA.bin που συνοδεύει το firmware.
Scatter file error	Ασύμβατο scatter με τη συσκευή	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το Z108_A14_EU scatter file.
Συσκευή κολλάει σε boot logo	Ατελής εγγραφή partition "super"	Εκτελέστε ξανά flash. Μην αποσυνδέσετε κατά τη διαδικασία.
Download αποτυγχάνει στο 0%	Λανθασμένη σειρά σύνδεσης ή η συσκευή δεν εισέρχεται σε BROM mode	Πατήστε πρώτα Download, μετά συνδέστε USB με τη συσκευή σβηστή (ή Vol- πατημένο).

5. Ελέγχος Μετά το Flash

- Έκδοση Android: Ρυθμίσεις → Σχετικά με τη συσκευή → Έκδοση Android → Πρέπει να εμφανίζει Android 14.
- Έκδοση firmware: Ρυθμίσεις → Σχετικά με τη συσκευή → Αριθμός κατασκευής → Z108_A14_EU_V1.2.6_B260521.175434.
- Δοκιμή βασικών λειτουργιών: WiFi, κάμερα, οθόνη αφής, φόρτιση, ηχεία, μικρόφωνο.
- SIM κάρτα: Τοποθετήστε SIM και ελέγξτε ότι υπάρχει σήμα δικτύου.

- 5.** Factory Reset (προαιρετικό): Εάν η συσκευή εμφανίζει ασυνήθιστη συμπεριφορά μετά το flash, εκτελέστε Factory Reset από Ρυθμίσεις → Γενική Διαχείριση → Επαναφορά.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το "Download Only" αντικαθιστά μόνο τα επιλεγμένα partitions και διατηρεί τα δεδομένα χρήστη. Εάν θέλετε πλήρη διαγραφή (full wipe), χρησιμοποιήστε "Format All + Download" — προσοχή, θα διαγραφούν ΟΛΑ τα δεδομένα.

✖ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε USB hub. Συνδέστε απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή. ΜΗΝ διακόπτετε τη διαδικασία flash όταν γράφεται το partition "super" (είναι το μεγαλύτερο).