Onderdeel1

J2
AREF
GND
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
J1
R3
J5
Jumper1
J6
R1
IOREF
3V
5V
GND
GND
VIN
J4
A0
A1
A2
A3
A4
A5
J3