Réseaux II (L3 2018-2019)

Première partie

jean.connier@uca.fr

Réseaux II

Avant-propos



Figure 1: esprit critique

Avant-propos




Figure 2: pincettes



Qu'est-ce qu'un réseau ?

Wikipédia dit :

- "ensemble de lignes entrelacées" (au propre)
- "ensemble de relations" (au figuré)



C'est donc très général. Relations de la nature que vous voulez entre objets de la nature que vous voulez.

```
Réseau social ("ancien" sens) : objets = humains relations = interactions, connaissance, "amicalité"...
```

Réseau de voies de chemin de fer : objets = gares / villes relations = voies de chemin de fer. . .

```
Réseau postal : objets = adresses postales relations = lettres
```

Réseau bancaire : objets = agences, DAB relations = transferts d'argent (information)

Réseau informatique :

 $\mbox{objets} = \mbox{ordinateurs relations} = \mbox{transferts d'informations diverses et} \\ \mbox{variées}$

Pourquoi ?

Oui, pourquoi?

Est-ce... un choix ? C'est-à-dire une construction délibérée ? Ou bien l'observation d'une organisation inévitable ? C'était la partie philosophique.

Oui, pourquoi?

Beaucoup de choses intéressantes se passent quand on connecte les ordinateurs entre eux :

- Communication entre les gens ;
- Échange rapide de données.




Figure 3: Le modèle OSI

À quoi sert ce modèle ?

- 1. Il aide à la compréhension des problèmes et des solutions ;
- A l'origine, devait servir de structure pour le développement d'une suite de protocoles... mais ils ont "perdu" contre TCP/IP.

Mais le modèle est très bien. Du coup on s'en sert pour comprendre les protocoles existants.

Pourquoi un modèle sert au développement de protocoles ?
Structuration de la problématique.
Structuration = découpage en sous-problèmes = découplage
Découplage => construction plus rapide (réutilisation...)
Découplage => flexibilité et performance possibles

Flexibilité et performance => standardisation




Figure 4: enfin

Que font ces couches ?

Couche physique : *conversion de bits en signal sur médium physique*

Le **bit** est le *PDU* (*Protocol data unit*) de la couche physique. C'est-à-dire l'unité dans laquelle on mesure ce qui est transmis par cette couche.

Les bits sont convertis en symbole pour la transmission !

Le **baud** mesure le nombre de symboles / s.

Parfois, un symbole exprime un bit, parfois plus. Jamais moins.

Pourquoi?

Le **médium physique** peut être :

- ► Câble électrique (série ou parallèle..) ;
- Fibre optique ;
- Ondes radio ;
- Saint-bernards;
- etc.



Figure 5: saint-bernard

Modèles et couches : couche liaison

La **trame/frame** est le *PDU* (*Protocol data unit*) ; l'unité qui caractérise ce qui est transmis.

Modèles et couches : couche liaison

Un **segment**, c'est un médium partagé par deux ou plus individus.

- ► Câble ;
- ► Hub ethernet ;
- "Voisinage" radio ;

Modèles et couches : couche liaison

Fiabilité -> détection/correction d'erreur (CRC...)



Couche réseau : transmission de **paquets** jusqu'au(x) destinataire(s)

Modèles et couches : couche réseau

Le **paquet** est le *PDU* ici.

Modèles et couches : couche réseau

À noter que la base d'Internet, le protocole IP (v4 ou v6) correspond bien au modèle OSI.

Modèles et couches : couche transport

Couche transport : transmission de **segments/datagrammes** de **service/processus** à **service/processus**

Modèles et couches : couche transport

segment/datagramme PDU de la couche.

Curieusement, ça correspond exactement aux termes TCP et UDP. TCP, UDP -> numéros de ports \sim = **service** (HTTP ? FTP ? SSH ?).

Modèles et couches : couche session

Couche session : gestion de **sessions** (séquences de dialogue entre applications) ; inclut suivi de l'état de la session avec rollback éventuel, authentification, autorisation

Note : à partir d'ici, la suite de protocoles TCP/IP dit "c'est l'application qui gère".

De manière générale, les choses deviennent un peu plus floues. RPC, SDP, RTCP, PPTP, AppleTalk

Modèles et couches : couche présentation

Couche présentation : encodage, chiffrement des données Encodage caractères (ASCII, UTF..) avec déclaration, XML, ASN.1, JSON (un peu ?)

En pratique, les protocoles les plus utilisés sont de la "suite" TCP/IP / Internet protocol suite.

Modèles et couches




Figure 6: OSI vs TCP/IP

Modèles et couches

Ça correspond! À peu près.

Il ne faut pas essayer de tout faire rentrer dans les cases du modèle OSI.

La correspondance couche OSI <-> protocole est parfois floue.

SSL/TLS (crée une session -> couche session ? ; chiffrement -> couche présentation ?)

Couches "emplication"

Couches "application"...

Modèles et couches

Encapsulation, décapsulation.

Chaque couche rajoute ses informations.

À l'envoi, chaque couche "emballe" ce qui vient "du dessus" avec ses paramètres.

À la réception, chaque couche "déballe" ce qui vient du dessous.

Plus de détails sur les couches basses : couche

physique

Quelles contraintes sur la couche physique ? Taille du réseau : PAN ? LAN ? MAN ? WAN ?

```
Quelle topologie?
```

- ► Point-à-point ;
- ► Bus ;
- Étoile ;
- Anneau ;
- ► Etc.

Point-à-point : d'un point à un autre point entre deux points.






Figure 8:




Figure 9:




Figure 10:




Figure 11:




Figure 12:




Figure 13:





Figure 14:






Figure 16:

CUBEZ : HYPER CUBE





Figure 17:

Quel médium : câble électrique ? fibre ? radio ? saint-bernards ?


Câbles:

Coaxial ? "Étanche" aux perturbations extérieures et hautes fréquences mais cher, rigide, pas facile à sertir. . . Ethernet 10BASE2, 10BASE5 utilisaient du coaxial.



Câbles:

Câble parallèle ? *Crosstalk* / diaphonie *Pas utilisé à ma connaissance* si ! PLIP



Câbles : Câbles série ? Paire(s) torsadée(s) !

Différents standards physiques de paires torsadées :

```
▶ U/UTP : pas blindé ;
```

- U/FTP : blindé (feuille) sur les paires ;
- ► F/UTP : blindage (feuille) sur le câble ;
- ► SF/FTP (!!) : blindage (feuille + tresse) sur le câble + blindage (feuille) sur les paires !

À quoi sert le blindage ?

Par exemple:




Figure 20: câbles avec paires torsadées

(source : Fred the Oyster / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10G_BASE-

```
Plus de blindage
Plus + de torsade
Plus + de qualité dans les connecteurs
(Plus probablement d'autres contraintes)
Implique qu'on peut passer de plus hautes fréquences dans le câble.
Implique qu'on peut passer plus de données (on verra pourquoi plus loin).
```

On peut donc regarder les standards de fréquence des câbles :

Cat 3	UTP ^[13]	16 MHz ^[13]	10BASE-T / 100BASE-T4 [13]
Cat 4	UTP ^[13]	20 MHz ^[13]	16 Mbit/s ^[13] Token Ring
Cat 5	UTP ^[13]	100 MHz ^[13]	100BASE-TX / 1000BASE-T [13]
Cat 5e	UTP, ^[13] STP ^[14]	100 MHz ^[13]	1000BASE-T / 2.5GBASE-T ^[13]
Cat 6	UTP, ^[13] STP ^[15]	250 MHz ^[13]	5GBASE-T / 10GBASE-T
Cat 6 _A	UTP, F/UTP, U/FTP	500 MHz	5GBASE-T / 10GBASE-T
Cat 7	S/FTP, F/FTP	600 MHz	5GBASE-T / 10GBASE-T or POTS/CATV/1000BASE-T over single cable
Cat 7 _A	S/FTP, F/FTP	1000 MHz	5GBASE-T / 10GBASE-T or POTS/CATV/1000BASE-T over single cable
Cat 8/8.1	F/UTP, U/FTP	2000 MHz	25GBASE-T / 40GBASE-T
Cat 8.2	S/FTP, F/FTP	2000 MHz	25GBASE-T / 40GBASE-T

Figure 21: standards de câbles

On veut passer des fréquences plus grandes, pour faire transiter plus de données.

Pourquoi on peut faire passer plus de données si on a de plus hautes fréquences disponibles ? On verra ça plus loin.

Déjà, comment faire passer les données ?

 $Courant\ continu,\ courant\ alternatif.\ Signal.$

Rappel : on veut coder des bits en signal électrique. Comment faire ?

Code NRZ (utilisé p.ex dans RS-232) :




Figure 22: NRZ

Est-ce que vous voyez un défaut ?

Code Manchester (utilisé p.ex dans le vieil Ethernet 10BASE5) :




Figure 23: NRZ

(source : Poil~commonswiki /

Une idée pour améliorer ça ?

MLT-3 (utilisé p.ex dans 100BASE-TX)




Figure 24: MLT-3

Symboles. Si on a n symboles distincts, combien de bits un symbole peut-il représenter ?

Et donc, quelle relation entre débit en baud et débit en bit/s ?

Pourquoi on peut faire passer plus de données si on a de plus hautes fréquences disponibles ? Eh bien c'est très simple...

Dessins.

1. Sinusoïde. Fourier. Résultat.

2. Carré. Fourier. Sinus cardinal.

3. Signal un peu carré et un peu aléatoire (on verra ça plus tard). Fourier.

4. Atténuation, décibel ($20*log_10(sortie/entrée)$, 6 dB -> /2, 20 dB -> /10, 60 dB -> /1000).

5. Bruit. Quelle conséquence ?

Example atténuation : Cat5e (Ethernet Gigabit), 32 dB / 100m (câble trouvé là : http://www.farnell.com/datasheets/1311844.pdf)

```
Taux de transfert binaire maximal ? 
Nyquist : s'il n'y avait pas de bruit. 
C_Nyquist = 2 * Fmax * log_2( n_symboles ) (en bps) (quelle implication de l'absence de bruit sur le nombre de symboles ?)
```

Shannon : il y a du bruit. Logiquement, devrait être. . . inférieur ? Supérieur ? Au Nyquist.

 $C_Shannon = Fmax * log2 (1 + signal / bruit) (en \textit{bps})$

Modulation analogique. Utilisations : radios en tout genre.

► AM : Amplitude modulation

► FM : Frequency modulation

▶ PM : Phase modulation




Figure 25: AM/FM

On module pour nettoyer le signal... (carré -> largeur infinie !) On module pour mettre le signal à la bonne fréquence (par exemple, dimension d'antenne) Et, sans aucun doute, pour d'autres raisons.

```
RTC (modem 56k...) : on module ; le signal reste dans la bande "voix" 300 -> 3400 Hz... voix téléphonique
```

ADSL (modem ADSL...) : on module ; on étend le signal ailleurs que dans les fréquences vocales

- ► ADSL : 0 -> 1,1 MHz ;
- ► ADSL2+ : 0 -> 2,2 MHz.

Fibre optique!

À peu près comme les câbles en cuivre, mais un peu différent :

- Atténuation beaucoup plus faible grâce à la réflexion totale (+ distance et/ou + débit);
- Insensibilité aux interférences (électromagnétiques) et pas de risques "électriques";
- Le verre se plie moins bien que le cuivre ;
- ► Fibre monomode / fibre multimode (voire diapositives suivantes).




Figure 26: Fibre monomode

C'est simple ; c'est beau.




Figure 27: Fibre multimode

Distances différentes selon les couleurs (= fréquences) différentes !

Radio ! WiFi a/b/g/n/ac/ad/... 5G 4G 3,9G 3,75G 3,5G HSUPA HSDPA W-CDMA GPRS ZigBee 802.15.4 Wave LoRa LoRaWAN Bluetooth BLE WiMAX IrDA SigFox. . . On verra ça une prochaine fois.

Délai/temps de transmission d'un message entre le début et la fin de l'émission : $T_t = N / V_t$

- N taille du message ;
- ▶ **V_t** vitesse de transmission/émission (bits émis par seconde).

Délai/temps de propagation du signal : $T_p = D / V_p$

- ▶ **D** distance à parcourir ;
- V_p vitesse de circulation du signal (dépend du support).

Délai d'acheminement/transfert : $T = T_t + T_p$

C'est la durée entre le début de l'émission de bits et la réception du dernier bit par le destinataire.

Après, tout traitement ajoute son délai supplémentaire. . .