# Réseaux II (L3 2018-2019)

Deuxième partie

jean.connier@uca.fr



Redondance = apprentis sage.



Figure 1: esprit critique




Figure 2: pincettes

```
Pression = apprentissage => qui passe au tableau ?
```

Combien de couches ? Quelles couches ?

Quelle couche avons-nous regardée ?

À quoi sert la couche physique ?

Qu'est-ce donc qu'un "médium" ? Quel(s) médiums a-t-on évoqué ?



Figure 3: médium




Figure 4: médiums

Qu'est-ce qu'un signal, dans un câble électrique, au fait ?

Une information encodée sous forme de variation de tension (fréquence, amplitude, phase).

Mais, qu'est-ce qu'un signal, en général ?

Wikipédia dit :

Un signal est un message codé de façon à pouvoir être communiqué à distance.

Quels sont les effets d'un câble (et de ce qu'il y a autour) sur un signal ?

- 1. Il **atténue** le signal ;
- 2. Il capte/génère du bruit, interne (thermique...) et externe (interférences...).

Quelle est l'unité standard de l'atténuation ? Quelle formule de conversion ?

```
dB (décibel)
20 log_10( sortie / entrée )
```

Qu'est le S/B ? Ou S/N ?

Rapport Signal / Bruit (Noise)

Donnez deux formes de câbles électriques adaptées à la transmission de signaux.

- Coaxial
- ► Paire torsadée

Pourquoi sont-elles particulièrement adaptées ?

Faible sensibilité aux interférences.

Au fond, on veut deux choses. Lesquelles ?

- 1. Le plus de **débit** possible ;
- 2. Le moins de latence (délai de propagation inclus) possible.

Quel effet du câble sur ces performances ?

Quelles caractéristiques du câble influent sur quel paramètre de la transmission ?  $(\grave{A} \ environnement \ constant)$ 

- ightharpoonup (+) longueur => (+) atténuation
- ▶ (+) blindage => (-) interférences
- ightharpoonup (+) atténuation => (-) S/N
- (+) interférences => (-) S/B
- (-) S/B = > (-) débit

Et la fibre ?

Multimode est "mieux" que le câble. Monomode est "mieux" que la multimode.

Si on a 8 symboles possibles, combien peut-on faire passer de bits d'information par symbole ?

3

Quelle est l'unité qui mesure le nombre de symboles transmis par seconde ?

Le **baud**.

Quelle unité est la plus générique/abstraite, le baud ou le bit/s ?

#### Si on connaît

- 1. la fréquence maximum/bande passante d'un canal,
- 2. le nombre de symboles/s

quelle est la formule pour calculer le débit maximal en bit/s du canal ?

 $2 \times F_{max} \times log_2(n_{symboles})$ 

Et en baud ?

2 \* F\_max \* n\_symboles

Y a-t-il un lien entre S/N et nombre (maximal) de symboles (encodés sous formes de niveaux de tension) ? Si oui, lequel ? Si non, lequel ?

(+) 
$$S/N =>$$
 (+) symboles

Pourquoi ?

Parce que les niveaux de tensions deviennent indiscernables quand il y a du bruit.

Il y avait une autre formule. . . Quelle était-elle ?

$$F_{max} * log_2(1 + S/B)$$

À quoi sert-elle ?

Déterminer le débit binaire max à partir de la bande passante/fréquence max et du S/B.

Quelles sont les deux représentations d'un même signal qu'on a vues ?

- ► Temporelle
- ► Fréquentielle

Comment passer de l'une à l'autre ?

- ► Transformée de Fourier
- ► Transformée de Fourier inverse



Parenthèse : éclaircissements

#### Switchs:

- Les normaux n'ont pas d'adresse MAC ;
- Les managés ont une adresse MAC (et IP, pour se connecter à l'interface d'admin);
- ▶ Les Layer 3 ont plein d'adresses MAC (et IPs).

#### Parenthèse : éclaircissements

```
2 * F_max * log_2( symboles )
Ce coefficient 2...
```



```
(Informations complémentaires sur Ethernet.)
(Attention : Ethernet couvre la couche lien de données aussi).
```

#### Ethernet couvre couche physique + liaison de données

```
- 1983 : 10BASE5 (500m, "thick")

- 1985 : 10BASE2 (185m, "thin")

- 1985 : 10BROAD36 (1800m, coax 50 ohm)

- 1987 : 1BASE5 (250m, paire téléphonique)

- 1990 : 10BASE-T (100m, 2 paires CAT3)
```

- 1993 : 10BASE-FL (2000m, 2 multimodes)

- 1995 : 100BASE-TX

- 2016 : 40GBASE-T

#### Ethernet couvre couche physique + lien de données

```
- 1995 : 100BASE-T4 (100m, 4 paires CAT3/4)

- 1999 : 1000BASE-T (100m, 4 paires CAT5)

- 2004 : 100BASE-BX10 (10km, 2 monomodes)

- 2006 : 10GBASE-T (100m, 4 paires CAT6a; 55m, CAT6)
```

(100m, 2 paires CAT5)

(30m, 4 paires CAT8)




Figure 5: volume = débit, profondeur = fréquence, largeur = symboles

Source : Per Mejdal Rasmussen / https://en.wikipedia.org/wiki/File:Twisted\_pair\_based\_ethernet.svg

... Il y a beaucoup d'autres standards Ethernet (j'en ai compté 103 sur wikipédia).

Changement de topologie très important : Bus (simple ou avec répéteurs/hubs) -> étoile Dans la suite,

- Vieil Ethernet désignera Ethernet en bus ;
- Jeune Ethernet désignera Ethernet en étoile.

Réseaux sans fil.

...On verra ça la prochaine fois.

Transfert des données  $(\mathbf{X})$  sur un même  $\mathbf{Y}$ 

Transfert des données (assez fiable) sur un même segment !

PDU = ?

PDU = trame/frame

Deux couches secondaires forment la couche 2 :

- Sous-couche Medium Access Control (MAC / "Contrôle d'accès au support")
- Sous-couche Logical Link Control (LLC / "Contrôle de la liaison logique")

Enfin, dans les protocoles usuels...

Protocoles usuels : IEEE 802 (LAN et MAN)

```
802.2 LLC
```

802.3 Ethernet

802.4 Token Bus

802.5 Token Ring

802.6 DQDB (pour MAN)

802.11 Wi-Fi

802.15.1 Bluetooth

802.15.4 Zigbee & Cie

802.16 WiMAX

. . .

À votre avis, à quoi sert la couche *Medium Access Control*? Pourquoi faut-il contrôler l'accès au support?

Le médium (segment) est partagé entre plusieurs noeuds. S'ils injectent leurs symboles en même temps au même endroit... tout s'additionne : brouillage.

#### Selon les topologies...

- 1. Sur le vieil Ethernet : bus.
- 2. Jeune-vieux Ethernet "point à point"/étoile : deux paire torsadée.
- 3. Jeune Ethernet : quatre paires torsadées.
- 4. Token Ring ..?

Dans quelle situation le problème est le pire, à votre avis?

 ${\sf Quelles\ solutions\ ?}$ 

Multiplexage Temporel, spatial, fréquentiel, codage...

#### Multiplexage temporel:

- 1. Ordonnancement : chacun son tour ;
- 2. Aléatoire (avec quelques règles, quand même) ;

Multiplexage temporel ordonnancé **TDMA** (*Time Division Multiple Access*) Intérêt : délai maximum garanti. Rarement utilisé en filaire, souvent en radio.

#### Multiplexage temporel aléatoire :

- Soit on "écoute" pas et on communique (CSMA);
- Soit on "écoute" si un autre "hôte" est en train de communiquer avant de commencer;

Dans les deux cas, il peut y avoir des collisions...

Premier protocole: ALOHA (Hawaii, sans fil)

- 1. On envoie (sans "écouter");
- 2. Si collision, on réenvoie après temps aléatoire.

Version sans time slots (créneaux horaires ?) :  $\sim 18\%$  d'efficacité Version avec time slots :  $\sim 36\%$  d'efficacité

Amélioration : CSMA

On écoute avant de communiquer.

Mais deux stations peuvent commencer au même moment.

Amélioration : **CSMA/CD** (Collision Detection)

On arrête la transmission dès qu'on détecte une collision. On gagne du temps.

Vieil Ethernet

# CSMA/CD

Délai garanti ? Qualité de service ?

Il y a aussi le *CSMA/CA* (*Collision Avoidance*) Attente aléatoire avant nouvelle tentative. *Wi-Fi* 

Revenons au **CSMA/CD** (Vieil Ethernet).

La "détection de collision" impose une taille minimale de trame : 64 o.

Basé sur le délai de propagation :

Station distante détecte la collision et doit prévenir avant la fin.

Il faut  $temps\_de\_transmission > 2 \times d\'elai\_de\_propagation$ .

Ethernet: 64 o.

Note: le jeune Ethernet est

- 1. Commuté/switché;
- 2. full-duplex = chacun sa ligne;

Plus de collisions.

Rappel : on était dans la problématique "Comment éviter les collisions ?"

Là où il y a le plus de collisions, c'est dans les communications sans fil.

On verra ça plus tard...

Qu'y a-t-il d'autre dans la sous-couche MAC ?

- Adresses (48 bits)
- Détection/correction d'erreurs (CRC)

Le *Cyclic Redundancy Check* est un code de détection d'erreur. Vous pouvez chercher si vous voulez savoir comment ça fonctionne.

Le CRC est calculé à partir des données. Il permet de détecter les erreurs sur 1, 2 ou nombre impair de bits.

Si la couche MAC d'en face détecte une erreur (en comparant CRC et données), elle demande le renvoi de la trame.

Le CRC n'est pas un code correcteur d'erreur. Exemple code correcteur : code de Hamming.

Code correcteur utilisé quand (pas dans les LAN normaux):

- ► Taux d'erreur très élevé ;
- Délai très important ;
- Communication unidirectionnelle (exemple ?) ;

IEEE 802.2 formalise cette couche.

Logical link control n'est pas un nom très clair (je trouve).

Elle est généralisée dans les proteceles de la famille 802 (E

Elle est généralisée dans les protocoles de la famille 802 (Ethernet, token ring, 802.11...).

### LLC fournit (si on lui demande, voir plus loin):

- Trames (pour multiplexage des protocoles supérieurs)
- ► Fiabilité : contrôle de flux, acquittements

Trois types de service (selon les protocoles autour) :

- 1. Pas d'acquittement, pas de connexion ;
- 2. Connexion avec acquittments;
- 3. Acquittements sans connexion.

Selon le type de service, différents types de trames utilisés.

1. Pas d'acquittement, pas de connexion.

Mode le plus basique. (Ethernet avec IPv4 par dessus – qui gère la délivrance des messages ?)

- 2. Connexion avec acquittements
- Connaissance de la taille de la fenêtre du récepteur : rafales sans acquittement
- Numéros de séquence




Figure 6: modèles ; où est Ethernet ?




Figure 7: modèles ; qui est qui ?




Figure 8: modèles




Figure 9: modèle 802

Address Resolution Protocol
On a une adresse... MAC ? IP ?
On cherche une adresse... MAC ? IP ?

Address Resolution Protocol
On a une adresse. . . IP
On cherche une adresse. . . MAC

On envoie une requête ARP en **broadcast MAC** : "Je suis IP[x], quelle est l'adresse MAC de la machine qui a l'adresse IP[y]?"

La machine concernée répond, "je suis IP [x], voilà mon adresse MAC"

Les deux mettent leur cache ARP à jour (liste des IP -> MAC).

Simple, efficace.

Comment se faire passer pour une autre machine ?

Pris en charge par IPv6 directement. . . Neighbor Discovery Protocol/NDP