Medios
Interactivos

Tutoriales

Arduino Uno Wifi: configuración


- **a.** Configurar Arduino
- **b.** Configurar Arduino IDE
- **C.** Controlar la placa con Processing

La tarjeta **Arduino UNO Wifi** es una placa Arduino UNO con un modulo **ESP8266** integrado el cual permite conectividad wifi y capacidad de programar la placa **OTA** (over the air)



Configurar Arduino

Conectar la placa con un cable USB B (de conectar impresora) a un computador o a una fuente de poder




2. Esperar un minuto despues de que el LED de la placa muestre que está encendida

Ir a la ventana de redes WIFI del computador. Debe aparecer una red con nombre Arduino-Uno-WiFi-xxxxxxx. Conectarse a esta red



En un navegador ir a la dirección IP: 192.168.240.1 donde aparece la siguiente interfaz:



Esta interfaz nos da acceso al **Firmware** de la placa, el cual permite controlar el arduino sin necesidad de una conexión física con un computador


4. Ir a la ventana WIFI de la página




SUMMARY
Hostname
Network SSID
Wifi status
Wifi address
WiFi mode
WiFi channel
Flash chip ID
Flash size
Current partition
SLIP status
MQTT status

En esta página se puede cambiar el Hostname del arduino si se desea (no es necesario)


WIFI CONFIGURATION




En la misma ventana conectar a la red Wifi a la que se tenga acceso en el momento.



Despues de la conexión aparecerá una pantalla con la IP que se le asignó al arduino. Ir a esa dirección.



Esta es la nueva IP del Arduino y desde la cual se trabajará. La dirección puede cambiar cada vez que se conecte a una red Wifi



Después de haber configurado la placa se correrá un programa en Arduino para controlar la placa via Wifi



Configurar Arduino IDE

Tener instalada la última versión del IDE de Arduino (arduino.cc/en/Main/Software)

Download the Arduino IDE



ARDUINO 1.8.5

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.

This software can be used with any Arduino board. Refer to the **Getting Started** page for Installation instructions. Windows Installer
Windows ZIP file for non admin install


Windows app Get #

Mac OS X 10.7 Lion or newer

Linux 32 bits Linux 64 bits Linux ARM


Release Notes Source Code Checksums (sha512)

Crear un nuevo programa de Arduino e importar las librerías Arduino Uno Wifi Dev Ed Library y Wire




Si la librería de Arduino Wifi no aparece en las opciones se puede descargar acá: github.com/arduino-libraries/UnoWiFi-Developer-Edition-Lib/releases/tag/0.0.3

3. Asegurarse de que están seleccionados la placa y el puerto correcto




4. Abrir el ejemplo RestServer y subirlo a la placa



Este es un ejemplo de Arduino que permite acceder a los pines de la placa utilizando **REST**

REST es una forma de comunicación en la cual el servidor esta esperando comandos para **cambiar de estado**

- 5. Controlar un LED de la placa a través de Wifi
- α . Volver a la interfaz del Firmware en el navegador e ir a Wifi console



Definir en la consola el LED 13 como un pin de salida con /arduino/mode/13/output



```
En este programa se pueden utilizar los siguientes comandos:

"/arduino/digital/13" -> digitalRead(13)

"/arduino/digital/13/1" -> digitalWrite(13, HIGH)

"/arduino/analog/2/123" -> analogWrite(2, 123)

"/arduino/analog/2" -> analogRead(2)

"/arduino/mode/13/input" -> pinMode(13, INPUT)

"/arduino/mode/13/output" -> pinMode(13, OUTPUT)
```

C. Escribir en la consola arduino/digital/13/1 para encender el LED. Despúes arduino/digital/13/0 para apagarlo

```
Pin D13 configured as OUTPUT!
HTTP/1.1 200 OK

Pin D13 set to 0
HTTP/1.1 200 OK

Pin D13 set to 1
HTTP/1.1 200 OK

Pin D13 set to 0
```

Para utilizar los comandos de la placa no es necesario hacerlo desde la consola de la página.

También se puede acceder por la url del comando



Controlar la placa con Processing

1. Instalar y abrir Processing (processing.org/download/)


Download Processing. Processing is available for Linux, Mac OS X, and Windows. Select your choice to download the software below.



- 2. Instalar Biblioteca HTTP Requests for Processing
- Ir a sketch > Importar biblioteca > Añadir Biblioteca



En la ventana que aparece buscar la biblioteca HTTP Requests for Processing



Esta biblioteca permite realizar peticiones a una url. En este caso se hará una petición llamada GET la cual busca recuperar datos de la url

Escribir un programa que encienda y apague el LED via Wifi al oprimir un botón en la pantalla

```
//importar biblioteca para hacer http requests
import http.requests.*;

//variable que guarda el estado del botón
boolean prendido = false;

void setup() {
    size(500, 500);
    noStroke();
    fill(255, 0, 0);
}

void draw() {
    background(255);

    //dibujar elipse del botón
    ellipse(width/2, height/2, 150, 150);
}
```

Este código se puede ver y descargar en:

 $disenomedios interactivos. github. io/tutoriales/03_wifi_setup/wifi_sketch.pde$

```
//función que se activa si el mouse es oprimido
void mousePressed() {
  //revisa que el mouse este tocando el botón
  if (dist(mouseX, mouseY, width/2, height/2) < 150) {</pre>
   //si el led esta apagado
    if (prendido == false) {
     //cambia el color a verde
      fill(0, 255, 0);
     //llamar url que prende el LED
     GetRequest get = new GetRequest("http://192.168.0.8/arduino/digital/13/1");
      get.send();
      //cambia el estado a prendido
      prendido = true;
      //si el led esta prendido
    } else {
      //cambia el color a rojo
      fill(255, 0, 0);
      //llamar url que apaga el LED
     GetRequest get = new GetRequest("http://192.168.0.8/arduino/digital/13/0");
      get.send();
      //cambia el estado a apagado
      prendido = false;
```

El formato de la url es http://IPdelarduino/arduino/digital/Pin/

3. Correr el programa. Hacer clic en la elipse



