PORTAFOLIO PAPEL PARAFINADO



Prepara, envuelve y separa tus alimentos.



Prepara

- Exquisitas recetas sin que se adhieran.
- Puede ser usado en el horno y microondas.



Absorbe

Grasas de los alimentos.



Ahorra

En el lavado de los utensilios de cocina.





Papel de origen orgánico



Separa

Y almacena los alimentos sin que se adhieran unos con otros.




Papel ecológico

- •Cera biodegradable
- •Papel orgánico producido sin químicos nocivos para la salud

Prepara, envuelve y separa tus alimentos.

Tips de uso



Para usar en microondas el papel debe estar sobre una superficie



Ajustar al molde. Que no quede desperdicio porque se quema



Se recomienda hornear a bajas temperaturas. Temperatura máxima: 230°C por 20 min.



Línea Hogar



Caja x 20 Unidades – Repuesto x 30 cm de ancho



Caja x 30 Unidades – Plegadiza x 30 cm de ancho

Línea Institucional



Caja x 6 Unidades Repuesto x 30 cm de ancho