Betriebssystem Blatt03 Pascal Stefanelli Patrick Pankan

Aufgabe 1

```
a)
LOADI IN1 0
               // IN1 auf 0 setzen (hier kann später Inhalt aus R1 addiert werden)
LOADI DS 0
               // Zugriff auf Daten im EPROM
LOADI DS r
               // Konstante 010...0 in DS laden -> Zugriff auf UART
LOAD ACC 2
               // Satusregister R2 in ACC laden.
ANDI ACC 2;
               // Prüfen, ob b_1 = 1
JUMP= -2;
               // Wenn b 1 = 0, dann wieder zurück springen zu R2 in ACC laden
ADD IN1 1;
               // Inhalt zum R1 auf IN1 addieren
LOAD ACC 2; // Statusregister R2 in ACC laden
ANDI ACC 253; // R2 mit 253 (11111101) verunden, sodass nur b_1 auf 0 gesetzt wird
```

STORE ACC 2; // R2-Inhalt mit zurückgesetzten b_1 Bit wieder in R2 laden.

b)

Schleife läuft 4x durch aber mit richtigen Werten wird nur 3x die Bits verschoben, damit die ersten 8-Bit am Ende die vordersten im 32-Bit Befehl sind. Der LOADI IN1 0; Befehl darf in der a) nicht ausgeführt werden.

```
LOADI IN2 4; // Benutzer IN2 als Schleifenzähler

LOADI IN1 0; // Für den Anfang 0 in IN1 laden

MULI IN1 256; // Bit shiften um 8 Bit

POLLING-LOOP; // Code aus Teil a)

SUBI IN2 1; // Den Schleifenzähler um 1 verringern

MOVE IN2 ACC; // Den Wert von IN2 in ACC laden für den Vergleich

JUMP> -4; // Wenn Schleifenzähler > 0, dann wieder in POLLING-LOOP
```

Angenommen ich hab eine Kostante t2 = 1000111111...1 (Geflippte Bits von t)

LOADI SP a; // Adresse a auf StackPointer

Programm_B // 32-Bit Befehl in IN1

LOADI DS 0; // Zugriff auf Daten im EPROM

LOAD DS s; // Zugriff auf Daten im SRAM

STOREIN SP IN1 0; // aktuellen IN1 Befehl in Adresse a

ADDI SP 1; // SP um 1 erhören für die nächste Adresse

LOADI DS 0; // Zugriff auf EPROM

MOVE IN1 ACC; // Wert von IN1 in ACC

ANDI ACC t2; // Wert vom ACC verunden mit t2

JUMP!= -8; // Falls ungleich 0, dann Programm wiederholen

LOADI PC 0; // Falls 0, also der Beenden-Befehl ist drin, diesen ausführen.