عنوان درس: آزمایشگاه ریزپردازنده

نام استاد: جناب آقای عباسی

عنوان آزمایش: تست میکرو با دیودهای نورانی

ابزار و وسایل: بردآردینو ، سیم مخابراتی ، سیم مقاومت ، بردبورد ، چراغ LED هدف آزمایش: خاموش روشن کردن LED

نام دانشجو: آرزو ابراهیمی

## شرح آزمایش:

در این درس به نرم افزاری نیاز داریم به نام Ardino که از قبل آن را بر روی سیستم خود نصب می کنیم. خود نصب می کنیم .سپس بورد را به وسیله کابل usb به سیستم متصل می کنیم.

ArdinoAvR bords>> ArdinoUno

وبعد از آن tools<< bord

ازقسمت tools نوع برد آردینو را انتخاب می کنیم و همچنین نوع port و همینطور نوع com 1 را اگر نوع com 1 را اگر


انتخاب کنیم درست نیست . گاهی این پیغام به صورت نوتیف روی صفحه نشان داده می شود.

```
stouch egora Aldere
 e Edit Sketch Tools Help
 sketch_sep29a§
int led =13;
رورودی یا خروجی) { void setup() { (ورودی یا خروجی) } pinMode (led, OUTPUT) ;
     شماره پایه ای استفاده میکنیم پ
 // put your setup code here, to run once:
         دستورات درون لوپ روی حلقه تکرارند
 ورمان کار
«در اینجا فرمان روشن شدن» ﴿; digitalm ite (led, HIGH)
void loop() {
  delay(1000); → ( m s ) وقفه
 digitalWrite (led,LOW);
  delay(1000);
  // put your main code here, to run repeatedly:
Done uploading:
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 203
```

نکته: زمانی ک کدا را نوشتیم برای اینکه متوجه بشویم کد به درستی کار می کند و ابتدا گزینه خطا یابی را از بالای صفحه میزنیم و اگر خطایی وجود بدون خطاس نداشت گزینه را میزنیم.

بعد از این که کد را نوشتیم حالا نیاز است ک برد را چینش کنیم. چراغ LED را روی بورد وصل می کنیم و یکی از پایه های مقاومت را در یک ستون پایه DED وصل میکنیم و با سیم مخابراتی پایه مثبت چراغ را به پایه های دیجیتال و سمت منفی آن را به زمین GROUND وصل میکنیم.

## به صورت شکل زیر:



بعد از اینکار دوباره گزینه خطایابی را میزنیم و اگر خطایی نداشتیم گزینه آپلود را میزنیم. مشاهده میکنیم ک ابتدا چراغ کوچیک های روی برد آردینوی ما در حده یک الا دو ثانیه به صورت چشمک زدن روشن میشوند . و بعد از آنLED روشن میشه.

ابتدا شماره های ان و بعد از ان LED

بعد از چراغ ما روشن میشود و بسته به اعدادی ک در کد وارد کردیم نشان دهنده آن هستند ک چراغ هر چن ثانیه خاموش یا روشن شود (چشمک زن).

و اگر بخوایم چراغ LEDدیگری وارد کنیم و در بورد برد نصب کنیم نیاز به چن خط کد مانند چراغ قبلی داریم.