				הגדרת משתנים
1 byte	8 bit	BYTE	DB	Char
2 byte	16 bit	WORD	DW	Int
4 byte	32 bit	DWORD	DD	Long int
6 byte	48 bit	FWORD	DF	
8 byte	64 bit	QWORD	DQ	
10 byte	80 bit	TBYTE	DT	

	רשימת אוגרים
AX - 15-[AH] [AL]-0	Accumulator Register
BX - 15-[BH] [BL]-0	Base Register
CX - 15-[CH] [CL]-0	Count Register
DX - 15-[DH] [DL]-0	Data Register
SI	Source Index Register
DI	Destination Index
	Register
SP	Stack Pointer Register
BP	Base Pointer Register
CS	Code Segment Register
DS	Data Segment Register
ES	Extra Segment Register
SS	Stack Segment Register
IP	Instruction Pointer
FLAGS	FLAGS Registers

			FLAG REGISTER - אוגר הדגלים
0	CF	Carry Flag	דגל נשא
1			
2	PF	Parity Flag	דגל זוגיות
3			
4	AF	Auxiliary Flag	דגל נשא עשרוני
5			
6	ZF	Zero result	תוצאה אפס
7	SF	Sign Flag	תוצאה שלילית
8	TF	Trap Flag	מעבד במצב Single Step
9	IF	Interrupt Enable Flag	אפשר פסיקות
10	DF	Direction Flag	כיוון פעולות מחרוזות
11	OF	Overflow Flag	גלישה אריתמטית
12	15	20	
13			
14			
15		7.5	

LITTLE ENDIAN – סידור הבתים בזיכרון

בזיכרון הבית הפחות משמעותי נמצא בכתובת הקטנה ביותר והיותר משמעותי בכתובת העוקבת

15[High Byte]8 - 7[Low Byte] 0

31[High Word]16 - 15[Low Word] 0

התייחסות לזיכרון

OFFSET + 16 * אוגר הסגמנט : (REAL MODE 8086 בזיכרון (ב

פקודות מכונה רבים לא פועלים על אוגרי הסגמנט מול קבועים , לכתיבה או קריאה מאוגר סגמנט צריך להשתמש באחד מהאוגרים הכללים.

ערכו. אר אפשר לקרוא את ערכים , אך אפשר לקרוא את ערכו. ל

ההיסט ב 8086 הוא 16 ביט ומהצורה הבאה:

: ההיסט ב 386 הוא 32 ביט ומהצורה הבאה

[r32 + n * r32 + const]

:כאשר

r32 = EAX/EBX/ECX/EDX/ESP/EBP/ESI/EDI

n = 1/2/4/8

const = קבוע עד 32 ביט

בנוסף שני האוגרים 32 ביט צריכים להיות שונים.

: כלל לבחירת אוגר סגמנט בצורה אוטומטית

SEGMENT OVERRIDE אם יש •

אז המצוין בפקודה קובע

אחרת אם BP מצא בין הסוגרים

אזי נבחר SS

אחרת •

נבחר DS



	ת מכונה	פקודוו
PTR	: - עם שאי אפשר לזהות את גודל האופרנד ע"י אחד האופרנדים בפקודה צריך נ CASTING לגודל מתאים ע"י PTR	
	:ת גודל התייחסות ל 16 ביט החל מהכתובת המוצבת ב BX מבצעים WORD PTR [BX]	, לקביעו
EQU	: קבוע:	הגדרת
	Const1 EQU 80 משנה בזמן אסמבלי את כל הערכים של Const1 ל 80.	•
HLT	את עבודת המעבד.	מסיים
MOV	MOV op1,op2 -> op1=op2;	העברד
	פועלת על – 8 – 16 – 32 (386) BIT (386) פועלת על – 8 – 16 – 32 עובד גם על אוגרי הסגמנט כאוגרי מקור ויעד חוץ מ CS שלא יכול לשמש כאוגר יעד , האוגר השני בפקודה עם אוגר סגמנט חייב להיות אוגר כללי 16 ביט או זיכרון.	•
	MOV [test], 'a'	
XCHG		החלפה
	BIT (386) 32 – 16 – 8 – פועלת על – XCHG AX,BX	•
	ז מחסנית:-	פודוו
PSUH	-: למחסנית PUSH op16	רחיפה
	פועלת על כול אוגרי המעבד חוץ מ FLAGS,IP. עובדת על זיכרון וקבוע(ב 8086 באופן עקיף).	•
	עובדוז על זיכו זן זקבוע(ב 8080 באופן עקיף). בכל מקרה הערך הוא 16 ביט.	•
	PUSH var1 PUSH [si]	
POP	-: מהמחסנית -: POP op16	עליפה צליפה
	.CS,FLAGS,IP פועלת על כול אוגרי המעבד חוץ מ	•
UDA .	עובדת על זיכרון.	•
	בכל מקרה הערך הוא 16 ביט. POP ES	•
PUSHF	אוגר הדגלים למחסנית:-	חיפת
Alexander of the second	ללא אופרנדים. PUSHF	•
POPF	: אוגר הדגלים מהמחסנית	עליפת צליפת
	שליפה של 16 ביט מהמחסנית והצבה לאוגר הדגלים.	•

	ייח	 ללא אופרנז •
	POPF	,_ ,_ ,, ,, ,, ,
PUSHDF	למחסנית (32 ביט)	דחיפת אוגר הדגלים
POPDF	מהמחסנית (32 ביט)	שליפת אוגר הדגלים
ADD	ADD op1,op2 -> op1=op1 + op2;	-: חיבור
	.BIT (386) 32 – 16 – 8 –	- פועלת על
	ADD AX,var1	
ADC	ADC op1,op2 \rightarrow op1=op1 + op2 + carry;	-: (עם נשא ;
	.BIT (386) 32 – 16 – 8 –	- פועלת על
	; 32 Bit Sum using 16 Bit registers Var1 DD 71234 Var2 DD 45678 MOV AX,WORD PTR Var2 ADD WORD PTR Var1 , AX MOV AX , WORD PTR Var2+2 ADC WORD PTR Var1+2,AX	
INC		קידום אופרנד ב 1:-
	INC op1 -> op1=op1 +1;	,
	- BIT (386) 32 – 16 – 8. בנד אחד.	פועלת על -פקודת אופו
SUB	SUB op1,op2 -> op1=op1 - op2;	- : חיסור
	.BIT (386) 32 – 16 – 8 –	- פועלת על
	SUB AX,var1	
SBB	SBB op1,op2 -> op1=op1 - op2 - borrow	-: (עם נשא) חיסור ;
	.BIT (386) 32 – 16 – 8 –	- פועלת על
U DA	; 32 Bit SUB using 16 Bit registers Var1 DD 71234 Var2 DD 45678 MOV AX,WORD PTR Var2 SUB WORD PTR Var1 , AX MOV AX , WORD PTR Var2+2 SBB WORD PTR Var1+2,AX	
DEC	T	: חיסור 1 מהאופרנד
	INC op1 -> op1=op1 - 1;	

	BIT (386) 32 − 16 − 8 − פועלת על - • •
NEG	היפוך סימן: NEG op1 -> op1=op1*(-1)
MUL	כפל מספרים חסרי סימן:-
	$MUL op(8b) \qquad -> AX = AL*op(8b)$
	MUL op(16b) \rightarrow DX:AX = AX * op(16b) [DX= MSB]
	MUL op(32b) \rightarrow EDX:EAX = EAX * op(32b)
	.BIT (386) 32 – 16 – 8 – פועלת על
	. לא עובד על קבועים , רק אוגר או זכרון
	• פקודת אופרנד אחד.
	• צריך לדאוג לערכי האופרנדים המעורבים בפקודה לפני הביצוע(לאפס).
IMUL	כפל מתחשב בסימן: -
	. אך עם התחשבות אך של MUL אותם התנאים כמו
	 יש מקרה מיוחד ב 386 – פקודת שני אופרנדים של אוגרים 32 ביט ורק אוגרים.
	IMUL ESI,EDI -> ESI=ESI*EDI
DIV	חילוק בלי סימן:-
	DIV op(8b) \rightarrow AL= AX / op(8b) AH= AX mod op(8b)
	DIV op(16b) \rightarrow AX = DX:AX/op(16b) DX= DX:AX mod op(8b)
	DIV op(32b) ->
	$EAX = EDX:EAX/op(32b) \mid EDX = EDX:EAX \mod op(32b)$
	.BIT (386) 32 – 16 – 8 – פועלת על
	• לא עובד על קבועים , רק אוגר או זכרון.
	• פקודת אופרנד אחד.
	• צריך לדאוג לערכי האופרנדים המעורבים בפקודה לפני הביצוע (לאפס).
IDIV	הילוק מתחשב בסימן :-
	• אותם התנאים כמו DIV אבל עם התחשבות בסימן.
	 כדי לאפס אופרנדים עליונים שאין להם צורך לפני ביצוע הפקודה אך הם
	, מעורבים בה צריך לבצע התמרה המקום איפוס(במקרה של חסר סימן)
	הדבר מתבצע ע"י פקודות ההתמרה המיוחדות.
CBW	: (AX ל AL) WORD ל BYTE התמרה מ
CWD	התמרה מ WORD ל DWORD (AX ל DX:AX)
CDQ	התמרה מ DWORD ל EAX) QWORD ל EDX:EAX (EDX:EAX
CWDE	התמרה מ WORD ל AX) DWORD ל WORD
CMP	- : השוואה
	BIT (386) 32 − 16 − 8 − פועלת על - 8 •
100	פועל על אוגר\קבוע\זכרון. •
	אך בלי שמירת הערך – רק שינוי באוגר הדגלים. • SUB אך בלי
	CMP AX,BX
	פקודות ביטים :-
AND	פקודת ביטים (LOGICAL AND):

F		
	פועלת על – 8 – 16 – 32 (386).	•
O.D.	AND AX,BX ; $AX[0] = 1 - if(AX[0]=1 AND BX[0]=1)$	
OR	ביטים (LOGICAL OR):	פקודת!
	פועלת על – 8 – 16 – 32 (386).	•
	OR AX,BX ; $AX[0] = 1 - if(AX[0] = 1 OR BX[0] = 1)$	
XOR	כיטים (LOGICAL XOR : (LOGICAL XOR)	פקודת
Non	פועלת על – 8 – 16 – 32 (BIT (386).	•
	.BIT (300) 32 TO 0 72111212	
	XOR AX,BX; $AX[0] = 1 - if(AX[0] = 1 \text{ OR } BX[0] = 1)$ but not	t both
TEST		בדיקה
	מבצע AND אך בלי שמירת התוצאה , רק משנה באוגר הדגלים.	•
NOT	ביטים (LOGICAL NOT):	פקודת !
	פועלת על – 8 – 16 – 32 (386). פועלת של – 8 – 16 – 8 – 16 – 8	•
	היפוך ביטים.	•
	NOT AN ANTOL 1 (C/ANTOLO)	
	NOT AX; $AX[0] = 1 - if(AX[0] = 0)$	
SHL / SHR	הזזה וסיבוב:	פקח ות הזזה לו
SIIL / SIIK	SHL/R op1,op2 - shift op1, op2 times.	17 (1))(1)
	יכול להיות 8\162 ביט.	•
	CL או קבוע או OP2	•
	דול בהזזה (נניח ב 1 שמאלה) הביט המשמעותי ביותר נכנס ל CF (דגל : SHL	•
	נשא) ומשם לאיבוד , לביט הנמוך ביותר נכנס 0.	
	ארר בהזזה ימינה (נניח ב 1) המשמעותי ביותר מתאפס והנמוך ביותר : SHR	•
	נאבד.	
SAL / SAR	ריתמטית:	הזזה או
	SAL/R op1,op2 - shift op1, op2 times.	
	OP1 יכול להיות 8\16\2 ביט.	_
	יות אות א 32/16 ביט. OP2 או קבוע או OP2.	•
	יים או קבוע או CF2. SHL : זהה ל SAL	•
	יותר אור אור אור אור אור אור אור אור אור או	•
	יותר אווא שנו וון אין נשמו ס מן , ווב ט וומשמעות ב יותר הוא שנו וון לביטים העליונים בהזזה.	•
ROL / ROR		: סיבוב
755	ROL/R op1,op2 - ROLL op1, op2 times.	
The same		
	OP1 יכול להיות 8\16\2 ביט.	•
	CL או קבוע או OP2	•
	אך הביט המשמעותי פחות נכנס למשמעותי יותר ול SHR כמו SHR כמו	•
	.CF	
	ROL כך בכיוון שמאלה ROL כמו	•
DCI /DCI	(TIRRIUS TIRRIUS CE)
RCL/RCL	נחשב בתוך האופרנד) CF	סיבוב נ

	אך ערך ה CF נחשב כאילו בתוך האופרנד. $ullet$	
	: פקודות מחרוזות	
ו סופו של מערך.	א בכל הפקודות האלה צריך לאתחל או DS:SI או ES:DI א לתחילתו א	
	.1 ב DI\SI במפקודות ידאגו לקדם או להפחית את המצבעים *	
	. קידום או הפחתה נקבעים ע"י הדגל DF א והוא נקבע ע"י הפקודות הבאות st	
	- DF=0 - CLD - קידום. DE=1 STD	
LODS	- DF=1 - STD - הפחתה. טעינה ל AX מהמחרוזת:-	
(B/W/D)	טעיבוז / AXX בוהבוווו דווג-	
(B/ W/D)	LODSB -> MOV AL,DS:[SI] ; $SI = (+/-1) = (DF*-2 + 1)$	
	LODSW -> MOV AX,DS:[SI]; $SI = (+/-1) = 2*(DF*-2+1)$	
	LODSD \rightarrow MOV EAX,DS:[SI] ; SI = (+/- 1) = 4*(DF*-2 + 1)	
STOS	-: טעינה מאוגר AX למחרוזת	
(B/W/D)	GTOCD NOW ECIDIAL GL (1/1) (DE# 2 + 1)	
	STOSB -> MOV ES:[DI],AL ; $SI = (+/-1) = (DF^*-2 + 1)$ STOSW -> MOV ES:[DI],AX ; $SI = (+/-1) = 2*(DF^*-2 + 1)$	
	STOSW -> MOV ES.[DI],AX , $SI = (+/-1) = 2 \cdot (DF^{-2} + 1)$ STOSD -> MOV ES:[DI],EAX ; $SI = (+/-1) = 4 \cdot (DF^{*-2} + 1)$	
MOVS	העתקה ממחרוזת למחרוזת : -	
(B/W/D)	ES:DI ל DS:SI העתקה מ	
	[לא להתבלבל הפירוט למטה לדוגמה בלבד במציאות אין תמיכה להעברה מזיכרון לזיכרון	
	* MOVSB ->	
	MOV ES:[DI],DS:[SI]; SI&DI $+= (+/-1) = (DF*-2+1)$	
	* MOVSW ->	
	MOV ES:[DI],DS:[SI]; SI&DI $+= (+/-1) = (DF*-2+1)$	
	* MOVSD ->	
	MOV ES:[DI],DS:[SI]; SI&DI $+= (+/-1) = (DF*-2+1)$	
REP	לולאה לפקודת מחרוזת: -	
KEI	REP STOS(B/W/D) LODS (B/W/D) MOVS (B/W/D)	
	מופחת CX מופחת אורם לפקודת מחרוזת לחזור על עצמה עד ש CX מגיע ל הזרה אורה גורם לפקודת מחרוזת אור על אופחת	
	ב1.	
SCAS	השוואה בין אוגר AX ל מחרוזת :-	
(B/W/D)	יושוואה בין אוגו אאל מווו וווו	
	■ משווה בין EAX\AX\AL בהתאם לסיומת – לבין הזיכרון במחרוזת	
	במקום ES:DI.	
	• מתבצע קידום או הפחתה ל DI.	
	<u> </u>	
CMPS	השוואה בין מחרוזת למחרוזת :-	
(B/W/D)	DG GL, EG DI	
	• שתי המחרוזות נמצאות ב ES:DI ו DS:SI.	
	• מתבצע קידום או הפחתה ל SI/DI.	

REPE/NE	לפקודת מחרוזת עם התניה : -	לולאה י
202 271	REPE SCAS (B/W/D) CMPS (B/W/D)	,,,,,,,
	REPE – חוזר על הפקודה כל עוד יש שוויון.	•
	REPNE – חוזר על הפקודה כל עוד יש אי שוויון.	•
CALL	לפונקציה :-	קריאה י
	סאות לפקודה	שתי גרו
	למחסנית אחר IP הסתעפות באותו סגמנט (הסתעפות באותו הסתעפות : NEAR CALL	•
	כך מבצע הסתעפות לכתובת שבאופרנד.	
	רמחסנית CS הסתעפות גם לסגמנטים אחרים (הסתעפות גם לסגמנטים (הסתעפות או FAR CALL	•
	אחר כך דוחף את IP למחסנית אחרף כך מבצע הסתעפות לכתובת	
	שבאופרנד.	
RET	חזרה מפונקציה :-	
	סאות לפקודה	שתי גרו
	והסתעפות באותו סגמנט) שלוף מילה מהמחסנית : NEAR RET	•
	ומעביר ל IP (כלומר מסתעף למילה שנשלפה)	
	הסתעפות גם לסגמנטים אחרים) שלוף שתי מלים : FAR RET	•
	מהמחסנית הראשונה מועברת ל IP והשנייה ל CS , כלומר מסתעף	
	לכתובת המלאה שנשלפה.	
LEA	כתובת דינמי :	חישוב נ
	מקבל אוגר או ליבם באופרנד המקור ומחזיר את ההיסט שלו באוגר היעד.	•
	מאפשר לחשב כתובות בזמן ריצה.	•



<u>C</u>	תכנות מבני <u>ASSEMPLY</u>
If (AX==BX)	CMP AX,BX
{	JNE skip [תנאי הפוך]
[CODE]	[CODE]
}	skip:
If(AX == BX)	CMP AX,BX
{	JNE else [תנאי הפוך]
[CODE - 1]	[CODE - 1]
}	JMP endif
Else	else:
{	[CODE - 2] endif:
[CODE - 2]	endir.
}	
If ((AX == BX) && (CX == DX))	CMP AX,BX
{	JNE skipcode [תנאי הפוך]
CODE]	CMP CX,DX
[6622]	JNE skipcode [תנאי הפוך]
}	[CODE]
,	skipcode:
If $((AX == BX) \parallel (CX == DX))$	CMP AX,BX
{	JE doCode [תנאי ישיר]
[CODE]	CMP CX,DX
	JE doCode [תנאי ישיר]
}	JMP skipCode
	doCode:
	[CODE]
WILL (AV DAY)	skipCode:
While (AX \Longrightarrow BX)	JMP test
[CODE]	code:
[CODE]	[CODE]
}	CMP AX,BX
	JE code [תנאי ישיר]
do	codeBody:
{	[CODE]
[CODE]	CMP AX,BX
CODE	JE codeBody [תנאי ישיר]
$\}$ while (AX == BX)	
For(DX=0; DX < N; DX++)	MOV DX,0
{	JMP nextTest
[CODE]	codeBody:
	[CODE]
}	INC DX

	nextTest:
	CMP DX,N
	JL codeBody
For $(CX = N ; CX > 0 ; CX)$	MOV CX,N
{	JCXZ skip
[CODE]	codeStart:
	[CODE]
}	LOOP codeStart
	skip:

TC פונקציות – הגדרה + התייחסות התאמה לקריאה מ

הגדרת פונקציה באסמבלר

[NAME] PROC [TYPE]

[CODE]

[NAME] ENDP

:כאשר

שם הפונקציה = [NAME]

[TYPE] =NEAR/FAR – סוג - CALL / RET קובע את התנהגות

: TURBO C קריאה לפונקציה מ

- כמובן DI,SI, SS,DS,CS, SP,BP דבר אחוגרים לשמור את צריכה לשמור צריכה סימבן אם בוצע בהם שימוש אם בוצע בהם שימוש (
 - . כתיבת הערכים ושחרורם באחריות הפונקציה הקוראת.
 - הפרמטרים נדחפים מימן לשמאל.
 - אם מדובר ב 32 ביט. DX:AX אם מדובר ב 16 ביט אם מדובר ב 32 ביט. ullet

[NAME] PROC [TYPE]

PUSH BP להקצאת מקום למשתנים לוקליים MOV BP,SP

[CODE]

POP BP

[NAME] ENDP

idiv_mod(int NUM,int DNUM,int *Q int *Rem) : מצב המחסנית אחרי קריאת TC לרוטינה

BP ערך ישן של	SP-> BP
כתובת לחזרה IP	BP + 2
תוכן NUM	BP + 4
תוכן DNUM	BP + 6
כתובת Q	BP + 8
כתובת REM	BP + 10

SP הקצאת שטח למשתנים לוקליים מתבצע ע"י הזזת

SUB SP,K

וההגעה אליהם מתבצעת ע"י BP שנשמר בתחילת הפונקציה.

: סוף הפונקציה אריך או אר אנשמר BP ל SP את אריך להחזיר צריך הפונקציה בסוף או אריך או אריך או איי

MOV SP,BP POP BP RET Myfunc ENDP

> מראה המחסנית בריצה פונקציה עם משתנים לוקליים ופרמטרים מועברים : מוגדר בגוף הפונקציה

Int NUM,Q,REM;

REM		<sp< th=""></sp<>
Q		
NUM	משתנים לוקליים	
	OLD BP	<bp< th=""></bp<>
	OLD IP	
	פרמטרים	

(ASM) לגישה לפונקציות מקובץ

בקובץ הקורא צריך לרשום

EXTRN [PROC_NAME]:[TYPE],[PROC2.....

בקובץ הנקר צריך לרשום

PUBLIC [PROC_NAME]

אם קובץ C קורא לרוטינת אסמבלר

extern int proc (int I, int *p) ..

	מצבי הזיכרון של TC
Tiny	מודל הזיכרון הקטן ביותר , כל אוגרי הסגמנט מצביעים לאותו מקום , בסך בכל כל
	התוכנה הינה K64 , כל ההסתעפויות מסוג NEAR.
Small	וסגמנט ל CODE התוכנה פרוסה על גבי שני סגמנטים של K64 לכל אחד , סגמנט ל
	CS , DATA מצביע לסגמנט ה CODE, CODE כולם מצביעים לסגמנט ה
A GETT	DATA, ההסתעפויות תמיד NEAR .
Medium	הקוד יכול להיות ביותר מסגמנט אחד (עד 1 MB) לעומת המידע שכולו נמצא בסגמנט
	אחד K64 , ההסתעפויות הם FAR.
Compact	ההפך ל MEDIUM מצביעי המידע הם FAR , משתמש ביותר מסגמנט מידע (עד
	\sim . K64 אך הקוד נמצא בסגמנט אחד של MB1
Large	התוכנה יכולה להכיל יותר מסגמנט קוד ויותר מסגמנט מידע (עד 1 MB) , מצביעים
	והסתעפויות FAR.
Huge	כמו ה LARGE אך מבטל את ההגבלה של TC לכך שהמידע הסטטי יהיה לכל היותה
	. STATIC DATA של K64 מאפשר לשמור יותר מ K64

פסיקות - INTERRUPTS

Interrupt Vector

- K1 נמצא בראש הזיכרון של המחשב בגודל 0-255-0 נמצא ויקטור הפסיקות
- י (מצא במקום 4*K,4*K+1 נמצא במקום OFFSET ה , K סיקה מס א עבור פסיקה מלא עבור פסיקה מס SEGMENT . 3+K*4 , 2+K*4

: מנגנון מימוש פסיקה

- .1 הנוכחית. CPU גומר את הפקודה הנוכחית.
- .2 מיד לאחר מכן דוחף למחסנית את אוגר הדגלים.
 - .IF מאפס את ה
 - .TP מאפס את ה
- .IP מכן מכן לאחר לביצוע הבאה לביצוע הפקודה מכן מכן $^{\circ}$.5

	פקודות הסתעפות
CLI	0=IF , IF איפוס ה
STI	1=IF , IF הדלקת ה
PUSHF	0=TF , TF איפוס ה
POP AX	
AND AX,1111111011111111B	
PUSH AX	
POPF	
PUSHF	1=TF , TF הדלקת ה
POP AX	
OR AX,100000000B	
PUSH AX	
POPF	

				רשימת פסיקות חלקית
<u>CODE</u>	<u>NAME</u>	<u>TYPE</u>	Holds By	
0	Divide Overflow	Exception	DOS	
1	Single Step	Hardware	BIOS	
5	Print Screen	Hardware	BIOS	
8	Timer	Hardware	BIOS	
9	Keyboard	Hardware	BIOS	
16(10h)	Video	Software	BIOS	
19(13h)	Floppy	Software	BIOS	
22(16h)	Keyboard	Software	BIOS	
28(18h)	Ctrl-Break	Hardware	BIOS	
33(21h)	Function Request	Software	DOS	

מימוש פונקצית טיפול בפסיקה

במימוש פונקציה לטיפול בפסיקה צריך לדאוג

- לשמור את כל האוגרים כולל הכללים.
- במקום שבו רוצים לשנות את כתובת הפסיקה בווקטור הפסיקות לכתובת החדשה צריך לדאוג לכיבוי מנגנות הפסיקות בזמן שינוי כתובת הפסיקה.

פקודת המקלדת 16h

תוכנית ניהול המקלדת, מקצה חוצץ של 20 לחיצות מקלדת .

,AH התוכנית מבצעת את עבודתה לפי הפרמטר

	: התוכנה לפי ה AH היא	התנהגות
AH		התנהגוו
0h	קוראת לחיצה מהמקלדת – ומבטלת אותה , בחזרה מהתוכנית ה AL יהיה קוד ה SCAN CODE ו ASCII ו ASCII	•
	אם אין מידע בחוצץ התוכנה ממתינה זמן בלתי מוגבל עד להגעת מידע (לחיצה).	•
01h	התוכנה חוזרת מיד ואינה ממתינה למידע גם כאשר אין מידע בחוצץ.	•
	התוכנה מדליקה את ZF אם לא היה מידע בחוצץ אחרת ZF אחרי החזרה כבוי.	•
	התוכנה אינה מבטלת את הלחיצה , קריאה נוספת לתוכנה תחזיר אותה לחיצה.	•
02h	, AL מחזירה את סטאטוס המקלדת ב	•
03h	קביעת זמן רענון.	•
05h	. הדמית לחיצת מקלדת	•
	.SCAN=CH , ASCCI = CL , CX המידע עבור ההדמיה נלקח מ	•

	אסמבלר מותנה :
	מבנה כללי
IFx	
[CODE]	
EV CE	
ELSE	
[CODE – 2]	
EMPLE	
ENDIF	
IF [ביטוי]	$0 \! < \! > $ מבצע אסמבלי אם [הביטוי
IFE [ביטוי]	מבצע אסמבלי אם [הביטוי] = 0
IFB [סמל]	blank = [סמל] מבצע אסמבלי אם
IFNB [סמל]	blank <> [סמל] מבצע אסמבלי אם
IFDEF [סמל]	מבצע אסמבלי אם ה[סמל] מוגדר
IFNDEF [סמל]	מבצע אסמבלי אם ה[סמל] לא מוגדר
IF1	לבצע במעבר אסמבלי ראשון
IF2	לבצע במעבר אסמבלי שני
IFIDN <arg1,arg2></arg1,arg2>	arg2 מבצע אסמבלי אם arg1 זהה ל
IFDIF <arg1,arg2></arg1,arg2>	arg2 מבצע אסמבלי אם arg1 שונה ל
ELSE	לבצע במקרה שהתנאי נכשל
ENDIF	סגור את חלק התנאי

	מאקרו
[NAME] MACRO para1,para2,	
LOCAL [LABLE]	
[LABLE]:	
ENDM	